# GISYSTEMSOF

# PC-Techknow6000Vol.1





アスキー・システムソフトシリーズ PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集

# PC-Techknow6000Vol.1

共著/一 零 樋口 理 八木良一 監修/システムソフト



# アスキー・システムソフトシリーズ

# PC ファミリー・テクニカル・ノウハウ集の発刊にあたって

株式会社システムソフト福岡では、株式会社アスキー出版と共同で、「アスキー・システム ソフトシリーズ、PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集」を発刊することになりました。

この、「PC-Techknow シリーズ」は、NEC のパーソナルコンピュータ、PC ファミリー (PC-8001, PC-6001, PC-6801)および、その周辺機器を徹底的に活用するためのテクニカル・ノウハウ (Techknow テクノウ)をまとめたもので、機成は以下のようになっています。

- ○PC-8000シリーズ編 (N-RASIC)
- ○PC-6000シリーズ編 (Noo-BASIC)
- ○PC-8800シリーズ編 (Nse-BASIC)

各シリーズ共、2巻程度にまとめる予定です。

内容は、それぞれの BASIC の内部構造から、キー入力の仕方、カセットおよびディスクファイルの上手な使用法、BASIC プログラム・テクニック、さらには、機械語理解のポイントまで、活用いただける情報が満載されています。

本書は、PC-6000 シリーズ第1巻の「PC-Techknow6000 Vol.1」であり、 2巻以後も順 次発刊の予定です。

#### プログラム入力時の注意.

本書に掲載されているBASICプロダラム中、特に断りのないものは、MP-80を使用して出力したもので、CRT画面や、他のプリンターで打ち出したものとは出力形式が若干異っています。

特に、1行が2段にわたるプログラムを入力する際、行番号の下の空白はつめて打ち込んで下さい。

# はじめに-

半導体技術の急速な進歩は、低価格のパーソナルコンピュータを生み出し、私たちの日常 生活にまでかかわりをもつようになってきています、現在、各メーカーからいろいろな機種 が発売されていますが、その中でも日本電気株式会社の PC-6000、PC-8000、PC-8800 の 3 シリーズはパーソナルコンピュータのひとつの形を定めたといえるでしょう。

この PC ファミリーのうち、ホームコンピュータとして使えるように考えられた PC-6001 は、10万円台を割る低価格にもかかわらず、非常に高い機能が盛りこまれています。しかし その機能を十二分に引き出し、有効に使うかどうかは、ユーザー自身の態度いかんにかかっ ています。

PC-6001 を調べるにつれて、マニュアルに書かれていない有用な機能が多数あることに気付きました。また、PC-8001 に比べて機能が多少割愛された部分もあります。有用な機能を引き出し、割愛された機能を補うためには、どうしても No-BASIC の内部を知る必要があります。また、機械語を使用する場合においても内部構造を熟知していなければなりません。

本書は、こうした点に主眼をおいて PC-6001 を徹底的に活用するためのテクニカル・ノウハウをまとめたものです。読者の方々にパーソナルコンピュータに対する理解をより深めていただき、自由自在に使いこなすための書として利用していただければ幸いに存じます。

なお、本書を執筆するに際して、第5章を樋口理、N₅o-BASIC の解析および付録を八木良一、他を一零が担当しました。さらに、システムソフト・スタッフが編集・監修を行ないました。

末筆ながら、著者らが本書の出版にあたり、大変御世話になりました株式会社アスキー出版のスタッフの方々ならびに株式会社システムソフト福岡の樺島社長、藤田出版部長に心から感謝いたします。

1982年7月

著者代表 かずと

# 目 次

はじめに・	・リー・テン	/ 二/1/ル・ノ・ノバ・ノ集の発刊にめた J C ―――――		— 2 — 3
IN CODIC				
第1章	PC-6	001のハードウェア仕様		<b>— 11</b>
	1 – 1	本体プロツク図		
	1-2	システム仕様	11	
	1-3	プログラムエリア	14	
	1-4	ROM & RAMカートリッジ	15	
	1 – 5	1/0マップ	18	
第2章	N <sub>60</sub> -I	BASICの内部構造		<b>— 21</b>
	2-1	メモリ・マップ	21	
	2-2	ユーザーエリア	22	
	2-3	プログラムの格納状態	24	
	2-4	プログラムの回復のさせ方	28	
	2-5	中間言語	31	
	2-6	中間言語処理ルーチン	35	
	2-7	識別コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38	
	2-8	単純変数領域	39	
	2-9	配列変数領域	41	
	2-10	文字変数と文字領域	43	
	2-11	フリーエリア	46	
	2-12	浮動小数点表記法	49	
第3章	CRT	ティスプレイ		<b>—</b> 53
	3-1	V D G (ビデオディスプレイジェネータ)		
	3-2	アトリビュート		
	3-3	VRAMのアドレス	59	

	3-3-2	テキスト・セミグラフィックアドレスマップ	59	
	3-3-3	グラフィックアドレスマップ	60	
	3-4	キャラクタ・ジェネレータ	62	
	3-5	ページの切り換え	63	
	3-6	表示期間	65	
第4章	キー入	カ		<del></del> 69
	4-1	ファンクションキー	69	
	4-1-1	メモリの格納状態	69	
	4-1-2	ROM内の格納状態	69	
	4-1-3	KEY LIST	70	
	4-1-4	内容の定義の仕方	70	
	4-1-5	キーポインタとファンクションキーフラグの使い方	71	
	4-2	キー入力ステートメント	73	
	4-2-1	INPUT	73	
	4-2-2	INKEY\$	74	
	4-2-3	STICK, STRIG	74	
	4-2-4	キーバッファ	76	
	4-3	コントロールキー	77	
第5章	サウン	ド機能	-	<del></del>
	5 - 1	P L A Y 命令の基礎	81	
	5-2	SOUND命令·····	88	
	5-3	より高度なテクニック		
	5-3-1	PLAYのバッファ		
	5-3-2	PLAYに変数を		
	5-3-3	PLAYと音色	95	
	5-3-4	サウンド機能と機械語	97	

3-3-1 アトリビュートアドレスマップ ………………… 59

# 目 次

第6草	カセツ	'	<del></del> 103
	6-1	ポーレート103	
	6-2	フォーマット104	
	6-2-1	プログラムファイル104	
	6-2-2	データ・ファイル105	
	6-3	PC-8001のデータをPC6001で使用する106	
	6-4	PC-8001のプログラムテープを	
		PC-6001でLOADする108	
	6-5	BASICと機械語を一度にSAVE・LOADする110	
	6-6	データ・ファイルにおける , と , との違い111	
第7章	プリン	/タ出力	—117
7137 —		уш/3	117
	7-1	PC-6021117	
	7-2	キャラクタ118	
	7-3	画面コピーの方法120	
	7-3-1	PC-6021による画面コピー120	
	7-3-2	他のプリンタによる画面コピー121	
	7-3-3	キャラクタのみ画面コピーする方法122	
	7-4	PC-8023によるひらがな出力123	
	7-5	PC-8023によるグラフィック出力124	
第8章	N <sub>60</sub> -	BASICの命令分析 ————————————————————————————————————	—129 <sup>'</sup>
	8-1	Neo-BASICとN-BASICの命令比較129	
	8-2	いろいろな命令131	
	8-2-1	LINE131	
	8-2-2	PSET, PRESET132	
	8-2-3	COLOR132	

	8-3	色のつけ方136	
	8-4	N <sub>60</sub> -BASICにない命令をある命令で代用する140	
第9章	EXE	CŁUSR —	<del></del> 143
	9 - 1	モニタ143	
	9-2	EXEC & USR144	
	9-2-1	EXEC144	
	9-2-2	EXECの応用 ······145	
	9-2-3	USR147	
	9-3	引数148	
	9-3-1	数值型148	
	9-3-2	文字型149	
	9-4	BASICを機械語で150	
	9-4-1	ファンクションキー・イニシャライズ150	
	9-4-2	KEY LIST151	
	9-4-3	日本語エラーメッセージ151	
第10章	ランタ	「ムテクニック	<del>155</del>
	10 - 1	TIME155	
	10-1-1	タイム機能155	
	10-1-2	タイマのセット155	
	10-2	知っていればおもしろいランダムテクニック158	
	10-2-1	CLOAD PRINT158	
	10-2-2	G_O_T_O158	
	10-3	アンリストの方法159	
	10-4	SCREENのもう一つの使い方162	
	10-5	画面を消して実行速度アップ163	
	10-6	1 行は71文字以上可能か?	

# 目 次-

		10 - 7	拡張ROMエリアの使い方165	
		10-8	PRINTとLPRINTの切り換え166	
		10-9	PEEK, ROKEを使って省メモリ化167	
		10-10	アペンド168	
		10-11	行番号をOにする方法 ·······170	
		10-12	PRESETをPSETとしても使える171	
		10-13	グラフィックで相対座標が使える172	
		10-14	エラーの音を変えてみよう174	
		10-14	エノーの目で多えてのよう	
		10-15	SUUND, PLAY関係のナノオルト値1/5	
-	<b>63</b>			477
付	録			—177
		付一1	I/Oポート一覧表179	
		付-2	Neo-BASICインプリンタ一覧表181	
		付-3	ワークエリア一覧表210	
		付-4	中間言語と処理ルーチン対応表226	
		付-5	キャラクタ・コード表228	
		付-6	キーボード配列表229	
		付-7	エラーメッセージー覧表231	
		付-8	タイニー・モニタ232	
		付-9	12平均率音階表234	
		付-10	サウンドレジスター覧表235	
		19-10	ブラントレラスタ 異衣	
索	31	- IO - IO	プランドレンスタ 発収	236

# 第1章 PC-6001のハードウェア仕様

1-1 本体プロック図

1-2 システム仕様

1-3 プログラムエリア

1-4 ROM & RAMカートリッジ

1-5 1/0マップ



# 第1章 PC-6001のハードウェア仕様

# 1-1 本体プロック図

本体のブロック図を次のページに示します。

# 1-2 システム仕様

- (1) CPU
- μPD780C-1(Z-80 コンパチブル)3.9936MHz
- (2) メモリ
- OROM……N<sub>60</sub>-BASIC インタブリク 16KB(μPD2364×2 マスクNO. 677, 678) オプション 16KB(ROM カートリッジ)
- ORAM ..... 16KB (uPD416-3×8)


オプション 16KB(ROM & RAM カートリッジ)

- (3) CRT
- ○VDG(ビデオディスプレイジェネレータ)……M5C6847P-1(MC6847 コンパチブル)
- ○キャラクタ・ROM……4KB(μPD2332×1 マスク NO. 414)
- ○スクリーン構成……32文字×16行(512文字)
- ○文字構成……文字+グラフィック記号248種(7×9ドット)
- ○グラフィック……256×192ドット

128×192ドット

64× 48 F .y F

- ※グラフィックと文字の混在可能
- ○カラー……最大9色(黒, 緑, 黄, 青, 赤, 白, シアン, マゼンダ, オレンジ)
- ○ページ数……最大 4 ページ
- (4) サウンド機能
- OAY-3-8910 使用(クロック 3.579545MHz)
- ○音階……8オクタープ(3重和音出力可能)
- ○特殊効果音は8910の機能に準ず
  - (5) カセットインタフェイス
- oFSK 方式
- ○600ボー, 1200ボー切り換え可
- ○リモート機能有




- (6) プリンタ・インタフェイス
- OTTLレベル8ビットパラレル(セントロニクス社仕様準拠)
- OJIS コード準拠
  - (7) 汎用バス
- OTTL レベルパラレルポート ジョイスティック、デジタイザ等接続可
- (8) CRTインタフェイス
- Oコンポジットビデオ信号出力方式(専用ディスプレイ)
- ONTSC 出力方式(家庭用テレビ 1ch, または 2ch 使用)
  - (9) タイマ機能
- ○約 2ms ごとのインターバルタイマ(禁止可)
- (10) RS-232C インタフェイス(オプション)
- OEIA RS-232C 進拠
- 300, 600, 1200, 2400, 4800ポー選択可
- (11) キーボード
- OμPD8049 によるソフトウェアスキャン
- ○71キー JIS 標準配列準拠
- Oコントロールキー,ファンクションキー有
- ○リピート機能有
  - (12) 拡張バス
- O2.54mm ピッチ 50 ピンバス

# 1-3 プログラムエリア

(1) 16K バイトの場合

32K バイトの場合



(2) プログラムエリアは使用するページ 数で変わります.

ページ数 RAM	I	2	3	4
16KB	C400~ F9FFH	C400~ DFFFH		
32KB	8400~ F9FFH	8400~ DFFFH	8400~ BFFFH	8400~ 9FFFH

図1-3 プログラムエリアとページ数

# 1-4 ROM & RAM カートリッジ

#### (1) ユーザーエリア

PC-6006(ROM & RAM カートリッジ)を使用することにより RAM を 16K バイト増やすことができます。また、ROM を最大 32K バイトまで実装することが可能です。

RAM ページ数	32KB(增設有)	16KB (増設なし)
1	30140バイト	13756バイト
2	23484 "	7100 "
3	15292 "	
4	7100 "	

図1-4 PC-6006とユーザーエリアとの関係

## (2) ROM の使用

ROM はマスク ROM として  $\mu$ P D2316,  $\mu$ PD2332,  $\mu$ PD2364が使用できます.

われわれユーザーが利用する場合 は、PROM を使用することになりま す、PROM として使用できるのは、 ROM & RAM カートリッジのマニ ュアルによれば µPD2732 となって いますが、µPD2716、TMS2532、T MS2564 等も使用可能です。





図1-5-1 拡張ROMメモリ・マップ

7FFF

ROMサイズ	ROM名	スイッチの位置
OVD	μPD2316	下
2 KB	μPD2716	下
	μPD2332	下
4 KB	μPD2732	上
	TMS2532	下
8 KB	μPD2364	下
0 ND	TMS2564	下

図1-5-2 ROMセレクトスイッチの位置



A12 19

CE 18
D: 17
D: 16

Ds 15

D. 14

D1 13

Ver 28

CS, H 27

A. 25

A

A ...

A10

An 20

Dr

n. 17

Di

Di

Dı

TMS2564

8 A Az

9 🗆 Aı

10 As

11 d D.

12 D

13 D D2

14 GND

PD/PGM 22

Vcc 7 26

□ 24

23

] 21

\_\_ 19

18

µPD2716 図1-6 ROMのピン配置

A/D ] 19

D: 17

Ds | 16

D: 15

Di 🗆 13

D. 14

CE /PGM 18

6 🗆 Az

7 C A1

8 Ao

9 🗖 D:

10 d D:

11 🗆 Dz

12 GND

μPD2732

# (3) ROM を取り付ける方向

ROM & RAM カートリッジのマニュアルには ROM を取り付ける方向の説明がありませ ん. ROM の方向を間違えますと ROM が破損する原因になります。方向を間違えないよう に、また、ROM の足を曲げたりしないように注意深く取り付ける必要があります。

6 Az

7 d A

8 🗆 Ao

9 D D.

10 D D

11 🗖 D2

12 GND

TMS2532

6 Az

7 🗖 A:

8 🗆 Ao

9 d D.

10 C D.

11 D D:

12 GND




図1-7 ROMの取り付け方向

※PROM の種類によってはジャンパ線等を取り付ける必要があります。

# 1-5 1/0マップ




図1-8 1/0マップ

図1-8-1 拡張バス信号

80~CFH までを PC-6001 の内部で使用しています。D0~FFH までは、ディスク等の周 辺機器に使用すると思われます。00~7FH まではユーザー開放されたエリアで、それを使用 するための外部バスの信号は以上のようになっています。

※I/O の機能については各章で説明が加えられています。


# 第2章 Neo-BASICの内部構造

- 2-1 メモリ・マップ
- 2-2 ユーザーエリア
- 2-3 プログラムの格納状態
  - 2-4 プログラムの回復のさせ方
  - 2-5 中間言語
  - 2-6 中間言語処理ルーチン
  - 2-7 識別コード
  - 2-8 単純変数領域
  - 2-9 配列変数領域
  - 2-10 文字変数と文字列領域
  - 2-11 フリーエリア
    - 2-12 浮動小数点表記法

# 第2章 N<sub>60</sub>-BASIC の内部構造

# 2-1 メモリ・マップ

PC-6001 内部のメモリ空間は、64K バイトあり、前半の 32K バイトが ROM、後半 32K バイトが RAM に割り当てられており、6000~6FFFH をパンク切り換えでキャラジェネのエリアとして使用しています。メモリ・マップは RAM の拡張やスクリーンのページ数によって変わりますが、とくにことわりがない場合を除いて RAM32K バイト、ページ 2 で説明します。



# 2-2 ユーザーエリア



図2-2 ユーザーエリア

ユーザープログラムの先頭アドレスは拡張 RAM がない場合, C401H, 拡張した場合, 8401H になります。またユーザーエリアは使用するページ数で異なりますが、7100バイト~30140バイトの間となります。

それではプログラム入力によって各ポインタがどう変わるか調べてみますが、市販のモニタ ROM をお持ちでない方のために BASIC・モニタプログラムを載せておきます。ただし、 BASIC プログラムは各ポインタを変化させるので、さらに詳しく学習されたい方はモニタ ROM の購入をお勧めします(付・8 参照)。

BASICのポインタの説明にあたって、ひとつ注意することがあります。以下のポインタ値は、キーボード入力時のもので、カセットから LOAD した場合、同じプログラムでも、異なる値を示すことがあります。

これは、 $N_{80}$ -BASIC ではカセットでの LOAD、SAVE 時に、余分の00が入るためで、詳しくは第6章で述べることにします。

```
100 REM 777">
110 DIM CC(12)
120 INPUT "a= "; A
130 INPUT "b= "; B:C(0)=A*B
140 PRINT "axb="; C(0)
150 END
0k
RUN
a= ? 256
b= ? 16
axb= 4096
0k
```

上記のサンプルプログラムで、その入力前、プログラム入力後、実行後のポインタの変化 を調べてみましょう。


0,892	ポインタ アドレス	電源ON時 (RESET)	プログラム 入力後	プログラム 実行後	備考
プログラム 開始アドレス	FA5F,60		8401		- ] プログラム領域
変数領域 の始まり	FF56,57	8403	84	58	] 単純変数領域
配列変数領域 の始まり	FF58,59	8403	8458	8466	配列变数領域
フリーエリア の始まり	FF5A,5B	8403	8458	84AE	] 出了了交级 麻汤
スタック の始まり	FA5B,5C		DFCD	20	文字列領域
文字列領域 の始まり	FF27,28		DFFF	98	(50バイト)

図2-3 各ポインタの変化

注:RAM32KBでページ2を指定した時の値です

# 2-3 プログラムの格納状態

次のサンプルプログラムがメモリ内にどのように格納されているか説明します。








図2-4 プログラムの格納状態

リンクポインタが0000Hになったアドレスがプログラムテキストの終了アドレスと解釈され、その次のアドレスが変数領域の始まりとなります。

プログラムの格納のされ方は、PC-8001 の N-BASIC とだいたい同じですが、細部で異なる部分があります。

- (1) GOTO, GOSUB, THEN の後に続く行番号
- (2) 数值

この2つが、N-BASICと比べて大幅に変わっています。

(1)の飛び先の行番号は  $N_{so}$ -BASIC では、行番号が ASCII コードで入っています。そして、その ASCII コードで入っている行番号を 2 パイトの16進数に変換し、現在の行番号より小さければプログラムの先頭から、行番号が大きければ、現在の行の後から、一致する行番号を探しますので、飛び先の行番号によって処理する時間が変わります。

# LIST

19 GOTO 100 20 END 100 PRINT \*100\* 110 END 0k


それでは上記のプログラムで、実行前と実行後での行番号の変化を調べてみましょう。

#### N-BASIC の場合





#### Neo-BASIC の場合



このように  $N_{so}$ -BASIC では飛び先を毎回 1 行ごとに調べていきますので GOTO, GOSUB を多用したプログラムは実行速度が遅くなります。

また、数値の格納のされ方は、N-BASIC と  $N_{so}$ -BASIC ではまったく異質のものとなっています。これは N-BASIC が数値として整数、単精度、倍精度が使用できるために、その型に合わせてメモリに格納されることに起因しています。

例としてAに1234567890を代入したときの N-BASIC と  $N_{60}$ -BASIC との違いを調べてみます.

#### N<sub>60</sub>-BASIC の場合

10 a=1234567890:print a

LIST

10 A=1234567890: PRINT Ωk RUN 1. 23456789E+09

#### N-BASIC の場合

10 a=1234567890:print a list 10 A=1234567890#:PRINT A Ok run 1.23457E+09 ΠĿ


Nea-BASIC では、入力した値と LIST したときの値は同じになっています。メモリ内部 も入力した値がそのまま入っていて、変数Aに数値を代入するときに5バイトの浮動小数点 表記に変換されます。このため例のように、代入する数値が10桁以上の場合は、指数表示に

N-BASIC の場合 6 桁以上だと、とくに指定していない限り倍精度扱いになります。その ため LIST したときに倍精度数値を表わす"#"が数値の後ろに付き、代入する変数Aが単精 度のときは、倍精度から単精度へ変換され6桁の指数表示となります。

これらの変化をメモリ上で調べてみましょう。

### N<sub>60</sub>-BASIC の場合

なります.



### N-BASIC の場合



# 2-4 プログラムの回復のさせ方

BASIC のプログラムを誤って消すことがあります。この原因としては

- 1.電源スイッチを切った。電源プラグが抜けた。停電した。
- 2.NEW を実行した.
- -3.RESET ボタンを押した.

等が考えられますが、1については絶対に元には戻りません、2については回復可能です。 問題は3の場合です、プログラムが7100パイト以下ならば回復可能ですが、もし7100パイト 以上のときは回復しません。これはRESET をかけるとイニシャライズ(初期設定)プログラ かが働くためです。このときにページ1~4までをモード1の状態にセットします。それに よって8000~83FFH、A000~A3FFH、C000~C3FFH、E000~E3FFHのVRAMの内容 が書き換えられます。もし、この部分にBASICのプログラムがあった場合。書き換えられ てしまいます。このようになってあわてるよりも 頻繁にCSAVEしておくことをお勧めし ます。

では、2の場合の回復の仕方について説明しましょう。 先ほどのプログラムを NEW してみます。

#### LIST

```
100 REM 777">
110 DIM C(12)
120 INPUT *a= ';A
130 INPUT *b= ';B:C(0)=A*B
140 PRINT *axb=";C(0)
150 END
0k
new
0K
```

#### メモリ格納状態





メモリダンプから分かるように最初のリンクポインタの値が0000Hになっており、変数領 域等のポインタの値が初期値に戻っています。これらのポインタ値を戻せばプログラムが復 活するわけです。

ここでこれらのポインタの戻し方について説明します。

- 1.8405H 番地(16KBのときはC405H)から 1 バイトずつ読み出して00を書き込んであるアドレスを探し出す。
- そのアドレス+1の値を下位、上位の順に8401,02H 番地に格納する(これがリンクポインタです)。
- 3.この時のリンクポインタを使ってエンドマーク(0000H)を見つける。
- 4.見つかったアドレス+2の値を下位、上位の順に FF56,57H 番地にセットする。

以上の処理を行なうことによってプログラムが回復します。

この一連の処理を BASIC でプログラミングするのは無意味なので、機械語で行なってみました。

```
ニーモニック
アドレス マシン語
                            HL,8404H
0000 210484
                      LD
0003 23
               LOOP1: INC.
                            HL
0004 7F
                      1 D
                            A, (HL)
0005 B7
                       NR
                            A
0006 20FB
                       JR
                            NZ.LOOP1
0008 23
                       TNC
                            HL
0009 220184
                       LD
                             (8401H), HL
000C 23
               L00P2:
                      TNC
                            HL
000D 23
                       INC
                            HL
000E 2256FF
                             (OFF56H), HL
                       LD
0011 2B
                       DEC
                             HL.
0012 7E
                       LD
                             A. (HL)
0013 B7
                       DR
                             Α
0014 CB
                       RFT
                             7
0015 2B
                       DEC
                             н
0016 AF
                       I D
                             L, (HL)
0017 67
                       1 D
                             H.A
0018 18F2
                       JR
                             1.0022
```

このプログラムはリロケータブルになっていますので任意の番地で使用できます。 例 DE00H 番地から入力する

### 例 DE00 番地のとき

DE00 21 04 84 23 7E B7 20 FB 23 22 01 84 23 23 22 56 DE10 FF 2B 7E B7 C8 2B 6E 67 18 F2 FF FF FF FF FF FF FF

```
EXEC&Hde00
Ok
LIST
```

```
100 REM 75% 2

110 DIM C(12)

120 INPUT 'a= ':A

130 INPUT 'b= ':B:C(0)=A*B

140 PRINT 'axb=';C(0)

150 END
```

# 2-5 中間言語

 $N_{60}$ -BASIC では命令(キーワード)は、メモリ節約、処理速度向上のため、中間言語と呼ばれる1バイトのコードで格納されます。

100 INPUT A 110 C=SQR(A) 120 PRINT C

8400 00 09 84 64 00 <u>84</u> 20 41 00 14 84 6E 00 43 <u>D2 DC</u> 8410 28 41 29 00 1C 84 78 00 95 20 43 00 00 00 00 00

※\_\_\_で示される部分が中間言語です

命令(KEYWORD)	中間言語
INPUT	84
=	D2
SQR	DC
PRINT	95

## 図2-5 キーワードと中間言語の対応

キーワードは 021D~036DH 番地までデータとして ASCII コードで入っています.


次のデータ

100		
	To I	

最初の文字は最上位ビットが1になっている

図 2-6 データの形式

それでは実際に格納されているメモリ内容を調べてみましょう。



※キーワードの最初の文字は目印のために





図2-7 キーワードの格納状態

Noo-BASIC の命令(キーワード)を出力するプログラムを次に紹介します。

```
10 FOR I=&H21D TO &H36D
20 A=PEEK(I):IF A>128 THEN A=A AND &H7F:PRINT
30 PRINT CHR$(A);
40 NEXT I
```

次に、キーワードと中間言語の対応を調べるプログラムを示します。

```
10 AD=&H21D:FOR I=&H80 TO &HAA
20 DA=I:GOSUB 200:PRINT HE$;TAB(5);
 30 A=PEEK(AD):PRINT CHR$(A AND &H7F);:AD=AD+1
 48
     A=PEEK(AD): IF A>127 THEN 60
     PRINT CHR$(A);: AD=AD+1: GOTO 40
 58
    PRINT TAB(14); CHR$(I): NEXT I
 60
100
    FOR I=&HC2 TO &HF1
DA=I:GOSUB 200:PRINT HE$;TAB(5);
110
120
    A=PEEK(AD): PRINT CHR$(A AND &H7F);: AD=AD+1
    A=PEEK(AD):IF A>127 THEN 150
PRINT CHR$(A);:AD=AD+1:GOTO 130
130
140
150 PRINT TAB(14); CHR$(I): NEXT I
160 END
```

200 REM heys
210 HE\$="80":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 230
220 HE=DA-(16\*HF):GOSUB 230:HE\$=RIGHT\$(HE\$,2):RE
100 TURN
210 IF HE>9 THEN HE=HE+55:GOTO 250
240 HE=HE+8H30
250 HE\$=HE\$+CHR\$(HE):RETURN

ヒフへ

木

₹

ì

4

×

モヤユヨ

₹

ú

ú

ĩ

ヮ

ź

•

たちつてとな

にめ

a

Ø

ıđ

O

3.

1

まみ

ŧ

80 END CA CBCCE 81 FOR ē 82 83 NEXT DATA 84 INPUT 0 85 DIM • AND Ďø 86 READ 朰 OR 87 LET あ D1 D2 > 88 GOTO ţ, D3 D4 < 89 RUN ÷ 8A ΪĒ ź SGN RESTORE 88 Ď5 INT お 80 GOSUB 77 D6 D7 ABS 80 RETURN USR n 8E FRE REM Ď8 Ł 8F STOP Ď9 INP 7 90 OUT. DA LPOS 91 92 93 94 95 Й ぁ DB POS **LPRINT** U DC SQR DEF うえ DD RND POKE DE DF LOG PRINT ぉ EXP 96 cos CONT ø EØ 97 LIST LLIST CLEAR ~ > SIN E1 E2 E3 E4 98 99 9A 17 PEEK COLOR 25 LEN 9B PSET E5 E6 HEX\$ 90 PRESET ī STR\$ 9D VAL LINE す Ē7 9E PAINT t E8 ASC 9F SCREEN E9 EA CHR\$ ÃA CLS I FFTs LOCATE RIGHT\$ A1 EB A2 CONSOLE EC MI D\$ A3 CLOAD ĒĒ POINT \_ A4 CSAVE CSRLIN A5 EXEC ĒF STICK SOUND ヲ ĒЙ STRIG **A6** A7 PLAY TIME 7 **A8** KEY 1 LCOPY **A9** , NFIJ ュッテ TARC TO í FN SPCC INKEY\$ THEN čė NOT

čĕ

STEP

上	8	9	A	В	С	D	E	F
MHO	4	2 H (Ha)	ON PROJEC	-	7	1	た	4
0	END	OUT	CLS	10 426	GHE 3H	OR	cos	STRIG
1	٧	あ		P	+	4	5	t
•	FOR	ON	LOCATE	18 28		>	SIN	TIME
2	+	11	٢	1	"	1	2 014	め
	NEXT	LPRINT	CONSOLE	1 10 10	TAB(	=	TAN	
3	•	j	J	ウ	テ	ŧ	7	6
	DATA	DEF	CLOAD	13 19 1	ТО	<	PEEK	
4	OINPUT	Ż POKE	CSAVE	I	FN	* SGN	LEN	や
	•	b		1	+	2	な	νÞ
5	DIM	PRINT	EXEC	984	SPC(	INT	HEXS	
6	を	か	7	カ	=	3	12	4
0	READ	CONT	SOUND	090	INKEY\$	ABS	STR\$	
7	あ	ě	7	+	ヌ	ラ	82	6
	LET	LIST	PLAY	381	THEN		VAL	
8	11	<	1	?	ネ	IJ	ta	")
	GOTO	LLIST	-	1318	NOT		ASC	-
9	7	17	ウ	4	1	n	0	3
	RUN	CLEAR	-		STEP	INP	CHR\$	n
A	2	2	1	2	<u></u>	LPOS	LEFTS	11
	IF	COLOR		++	E	D D	U	3
В	RESTORE	PSET	1	<u> </u>	-	POS	RIGHTS	H
1	₩ STOKE	L	+	2	7	7	.j.	b
С		PRESET		۲	*	SQR	-	
	vD dv	†	2	2	~	2	^	1
D	RETURN	$\vdash$			/	RND	POINT	
	Į.	世	9	t	ホ		13	
Е	REM	PAINT				LOG	CSRLIN	1
F	2	7	7	y	7	0	ŧ	17 6
F	STOP	SCREEN			AND	EXP	STICK	

図2-9 中間言語表(コード順)

# 2-6 中間言語処理ルーチン

BASIC プログラムを RUN させると  $N_{60}$ -BASIC インタブリタは中間言語に対応したジャンプテーブルを参照して処理先のアドレスを求めます。このジャンプテーブルはワークエリアトにあります。




図 2-10 ジャンプテーブルの位置

このジャンプテーブルは各2パイトで未使用分を含めて、110個(220パイト)あります。これらのジャンプテーブルは2つのブロックに分かれており,第1ブロックがコマンド・ステートメント用、第2ブロックが関数用になっています。

第1 ブロックが、66個(132パイト)で FA61~FAE4H 番地を使用しており、中間言語の80H ~C1H に対応しています。第2 ブロックは関数専用で44個(88パイト)あり、FAE5~FB3CH 番地を使用しており、D4~FFH までの中間言語が割り付けられています。

 $AB\sim C1H$ ,  $F2\sim FFH$  までの中間言語に対応する命令は  $N_{so}\sim BASIC$  にはありませんが、将来、拡張 BASIC 等で使用されると思われます。

この、ジャンプテーブルを使用して  $N_{60}$ -BASIC の命令追加、機能強化をすることができます。

さて、これらのジャンプテーブルの値は 0195~021CH 番地にあり、イニシャライズの時 に RAM 上に転送されます。

中間言語コードに対応する処理アドレスを求めるプログラムは次のとおりです。

```
AD=&HFA60: FOR I=&H80 TO &HAA
 10
 20 DA=I:GOSUB 200:PRINT
                                 HE$; TAB(10); : AD=AD+2
    DA=PEEK(AD):GOSUB 200:PRINT HE$::AD=AD-1
DA=PEEK(AD):GOSUB 200:PRINT HE$:AD=AD+1
 30
 40
 50 NEXT I
     AD=&HFAE4: FOR I=&HD4 TO &HEC
100
110
     DA=I:GOSUB 200:PRINT
                                 HE$; TAB(10); : AD=AD+2
120 DA=PEEK(AD):GOSUB 200:PRINT
130 DA=PEEK(AD):GOSUB 200:PRINT
                                           HES:: AD=AD-1
                                            HES: AD=AD+1
140 NEXT
150 END
199
     REM hex$
200
     HE$="00":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 220
210
     HE=DA-(16*HF): GOSUB 220: HE$=RIGHT$(HE$, 2): RE
     TURN
220
230
     IF HE>9 THEN HE=HE+55: GOTO 240
     HE=HE+&H30
240 HE$=HE$+CHR$(HE):RETURN
                                        2353
22A6
80
              3535
                         AR
81
              067E
                         A9
                                       34CD
3898
39E7
38B9
82
              35F7
                         AA
83
              07E0
                         D4
84
                         D5
              09AB
85
                         D6
              3302
86
                         D7
                                        0755
              9999
                         ĎĖ
                                        32DE
87
              07F5
                                        ODCC
ODCC
88
              07A0
                          D9
                          Ď9
89
              0781
                                        ØD22
                          ĎĀ
8A
              0861
                                        ØD27
8B
              3519
                          DB
                                        3F92
3BA3
3EA5
3E21
 BC
              078F
                          DC
                         DD
 3D
              07BC
                         ĎĒ
 3E
              07E2
8F
                         DF
              3533
                                        3F51
3F57
90
              ØDD6
                         E0
91
                         E1
              0844
                                        3FD3
92
                         E2
E3
              087A
                                       ØDF3
93
94
              ØD3A
                         E4
E5
E6
E7
                                       3229
03EA
              ØDFA
95
96
              087E
                                       83En
385B
32BA
3238
3249
3257
3286
              356B
 97
              05DB
 98
              05D6
                         Ē8
                         Ē9
99
              35A9
9Ã
                         ĒĀ
              1D9B
9B
              2D3C
                         EB
                                       328F
90
              2D37
                         FC
9D
              2DC7
9È
              2EDC
9F
              1E94
ÃØ
              1DF8
A1
              1CD2
A2
A3
              1CF6
              2496
A4
              247E
261D
```

A5 A6

A7

1E9B

1EB3

対応表を見て分かるように、中間言語で C2~D3H、ED~F1H の処理アドレスがありません。これらはインタブリタ内部で特殊処理用に使われています。

NOT, FN, INKEY\$ および POINT~TIME(ED~F1H)はコンペア(比較)命令によってインタプリタ内でチェックされており、個別にジャンプします

また、TAB, TO, SPC, THEN, STEPは、この命令のみで使われることはありません。 たとえば、SPC、TAB は、必ず PRINT 文と一緒に使われるので、PRINT の処理ルーチンの中で、TAB と SPC の処理を行なっています。

残りの命令は演算子であり、これらも式の中で使われますので、式解析ルーチンの中でシャンプさせています。

これらのジャンプ先は次のようになっています。

C2 C3	0926
C3 C4 C5 C6 C7	0D61 0926 2771
C8 C9	ØCF9
CCB CCD CCE CCE DD DD	367E 3683 3784 3893 3EFA 9C9A 9C99
D3 ED EE EF F0 F1	2D55 0D30 2236 2256 1E83

#### 2-7 識別コード

N-BASIC においては、数値の型を区別するために 0B~1FH まで識別コードとして使っていますが、単精度や倍精度がない N<sub>6</sub>-BASIC では、数値を区別するための識別コードがなくなっています、N<sub>6</sub>-BASIC で識別コードとして使用しているのは 14H で、これはキャラクタコードの 00~1FH のグラフィックキャラクタのために使われています。この部分は本来、コントロールコードになっており、グラフィックキャラクタとコントロールコードとの区別をつけるために、識別子が用いられています。

実際にグラフィックキャラクタがどのように入っているか調べてみましょう。

#### 10 PRINT "月大水木全土日年円命"

8400 00 1E 84 0A 00 95 20 22 14 31 14 32 14 33 14 34 8410 14 35 14 36 14 37 14 38 14 39 14 3A 22 00 00 00

\*月\*は 14H+31H の 2 バイトで入っています。これで分かるように 14H に続くキャラクタコードには 30H のポリュウムを持たせています。

このため"月"を画面に CHR\$ で表示するとき

PRINT CHR\$(1)

では表示されずに

PRINT CHR\$(&H14) : CHR\$(&H31)

で表示されます.

#### 2-8 単純変数領域

単純変数領域は、プログラム領域の後ろより、始まります。プログラムを実行して実際にその変数が使われますと、この変数領域に登録されます。この領域は、FF56,57H で示されるアドレスから、(FF58,59H で示されるアドレス) -1までになります。


実際に単純変数の状態を調べましょう.

100 REM http://
110 DIM CC(12):TE\$="http://
120 INPUT "A= ":A
130 INPUT "B= ":B:C(0)=A\*B
140 PRINT TE\$, "AxB=";C(0)
150 END
0k
RUN
A= ? 256
B= ? 16
http://
0k
AxB= 4896
0k

変数領域 配列変数領域の の始まり 始まり

FF50 5F 84 96 00 65 84 68 84 7C 84 C4 84 00 84 00 00

このプログラムでは単純変数領域は 8468~847BH 番地までになっており、その格納のされ方は次のようになります。



このプログラムでは単純変数としては TE\$, A, Bの 3つがありました。それぞれメモリ内では、

B 8475 42 00 00 00 00 00 85 変数Aと同じ

#### のように格納されています。

Nso-BASIC では変数の種類が数値と文字との2つしかありませんので、文字型変数の変数 名の2文字目をその区別に使用しており、最上位ビット(bit7)を1にすることによって文字型 であることを示しています。

	変数名	数値またはディスクリプタ部分	バイト数
数値変数	2バイト	5バイト	7バイト
文字変数	2 べイト	文字数 ダミー ポインタ※ ストリングディスクリブタ	6バイト

※ ポインタ文字列の格納先アドレスを示す

図2-11 単純変数の格納のされ方

#### 2-9 配列変数領域

88 89

84

8B 00

FF58,59H で示されるアドレスから、(FF5A,5BH で示されるアドレス)-1が、配列変数 領域になります。この領域は DIM 文を実行した場合、および配列添字が10以下の配列変数 を使用したときに、その配列に見合ったメモリが確保されます。


当然,単純変数領域が増えると,それに合わせて配列変数領域は後ろに移動します。また、 プログラムを変更すると領域はクリアされます。

```
100 REM カサザン 110 DIM C(12):TE$="カサザン" 120 INPUT "A= ":A:C(12)=12 130 INPUT "B= ":B:C(0)=A*B 140 PRINT TE$, "AxB=";C(0) 150 END 0k RUN A= ? 256 B= ? 16 カケザン AxB= 4096 0k RUN AxB= 100 RXB= 100
```

01…配列の次元数(ここでは1次元を表わす)

配列要素の大きさ 13…(添字の数+1)


以降に使用するメモリ数(5×13+3=68→44H)



次に、配列の次元数が多次元のときについて調べてみましょう。



文字配列 ABS(3,4,5)の場合



# 2-10 文字変数と文字列領域

変数が数値の場合は、その値にかかわらず5パイトの浮動小数点表記で表わされ、メモリ数に変化がありませんが、文字列のときは、0~255パイトまでの文字データが許されるために、文字列によってノモリ数が変化します。このためN<sub>60</sub>-BASICでは、変数が文字列の場合、ストリングディスクリプタと呼ばれる4パイトのデータが変数領域に格納されます。この格納のされ方は2~8、2~9で説明したとおりです。



文字数 ダミー ポインタ(文字列が格納されているメモリの先頭アドレス)

#### 図2-13 ストリングディスクリプタの構成

文字列は、文字列領域に格納され、ポインタもこの領域を示しますが、文字列が、プログ ラム中にあるときに限って、ポインタはプログラムエリアを示します。このときは当然のこ ととして、文字列領域には格納されません。この処理があることがメモリの節約になってい ます。

100 A\$="PC-6001"
110 FOR I=0 TO 2:READ NM\$(I):NEX
120 DATA System, Soft, Fukuoka
130 INPUT "Phone No. ":PH\$
0k
RUN
Phone No. ? 092-714-6354
0k

それでは、このプログラム実行後の変数のポインタを調べてみましょう。 まず文字列領域(CLEAR の第 1 パラメータで指定)は FA5B, 5CH で示されるアドレス+ 1から FF27,28H で示されるアドレスまでです。




図2-14 文字列領域



FF20 FF FF FF 00 00 01 00 FF DF 00 84 2D FF 07 FF B0


DFCE~DFFFH までの50バイトが文字列領域になっているのが分かります。次に文字変数を調べてみます。



	ストリングディスクリプタ	ストリングデ	文字列格納場所	
変 数 名	のアドレス	文 字 数	ポインタ	义子列伯初杨州
AS	8 4 6 0	7	8 4 0 9	プログラム領域
PH\$	8 4 6 D	12	DFF4	文字列領域
NM\$(0)	8 4 7 8	6	8 4 3 1	プログラム領域
NM\$(I)	8 4 7 C	4	8 4 3 8	11
NMS(2)	8 4 8 0	7	8 4 3 D	"

図 2-15 文字変数のディスクリプタ

格納場所のポインタを調べてみます。



DFF0 00 00 00 00 30 39 32 2D 37 31 34 2D 36 33 35 34

PHS は文字列領域の終わりの方から格納されていきます。文字列データが変わった場合や、新しい文字変数が使用されたときは、前へと格納されていきます。そして文字列領域いっぱいになると、不要となった文字列データをつめていきます。これをガベージコレクションと呼んでおり、このためにプログラムによってはしばらくの間、実行が中断することがあります。

# 2-11 フリーエリア

フリーエリアを調べる命令として、FRE 関数があります。プログラムエリアの残りを調べるときは( )の内に数値を入れ、文字列領域の残りを知りたいときは文字変数を使います。

32KBページ2のとき

How Many Pages? 2 N68-BASIC By Microsoft (c) 1981 23404 Bytes free Ok ?fre(B) 23484 Ok ?fre(a\$) 50 Ok

16KBページ2のとき

How Many Pages? 2 N69-BASIC By Microsoft (c) 1981 7100 Bytes free Ok 7fre(0) 7100 Ok 7fre(a\$) 50 0k

文字列領域はページ数、増設 RAM の有無に関係なく、初期値は50パイトになります。 Neo-BASIC 起動時のページ数とフリーエリアのパイト数の関係は次のようになります。

RAM	ページ数	フリーエリア	文字列領域®	ユーザーメモリ上限®
	1	30140	5 0	F9FFH
	2	2 3 4 8 4	5 0	DFFFH
32KB	3	15292	5 0	BFFFH
	4	7100	5 0	9 F F F H
	1	1 3 7 5 6	5 0	F9FFH
16KB	2	7100	5 0	DFFFH

ACLEARの第1パラメータで指定される

BCLEARの第2パラメータで指定される

図2-16 ページ数とフリーエリア

これらフリーエリアに関するアドレスは、次のようになります。




図2-17 フリーエリアに関するアドレス

2-10で使ったプログラムを実行して、そのフリーエリアの変化を調べてみましょう。

## 32K システム ページ 2 で起動

100 A\$="PC-6081"
110 FOR I=0 TO 2:READ NM\$(I):NEX
120 DATA System, Soft, Fukuoka
130 INPUT "Phone No. ";PH\$
0k
RUN
Phone No. ? 092-714-6254
0k
PRINT fre(0),fre(a\$)
23323
0k

#### プログラム実行後のポインタ

FF58 71 84 A4 84 44 84 00 00 FA58 01 0E 00 CD DF FF FF 01

FF38 FF 07 FF B0 40 F3 DF 27
FF20 FF FF FF 00 00 01 00 FF DF 00 84 2D FF 07 FF B0





図2-18 フリーエリアの変化

実行後、フリーエリア(プログラムエリアの残り)が70バイト(23393-23323=70)、文字列 領域が12バイト(50-38=12)減っています、フリーエリアの70バイトの内訳は、6+7+51+ 6=70になります、文字列領域の方は、PHSの"092-714-6254"の12バイトが文字列領域に書 き込まれています。

# 2-12 浮動小数点表記法

変数領域に格納される数値および、演算は5パイトの浮動小数点表記法で行なわれています。浮動小数点表記には、数値は仮数部+指数部で表現されます。

格納状態を図に表わすと次のようになります。



指数部が0の時は数値を0とみなす (数値が0の時は特殊処理に より仮数部の値を無視する)

#### 図2-19 浮動小数点の表記法


これにより数値 nをもとめる式は.

 $n = lm \times 2^r$ 

となります。 実際に数値を入れてみましょう。

cd=123.456789 Ok





#### 図2-20 指数部と仮数部の表現法

この値を計算するには,

上記の方法では計算に時間がかかり過ぎますので、簡単な方法を次に示します。

 $(1+76E9E042H/2^{31})\times 2^6$ 

\_\_\_\_\_(1+1995038786/2147483648)×64

 $\frac{4}{(1+0.92901233)} \times 64 = 123.456789$ 

となり代入値と等しいことが分かります。

# 第3章 CRTディスプレイ

- 3-1 VDG(ビデオディスプレイジェネレータ)
- 3-2 アトリビュート
  - 3-3 VRAMのアドレス
  - 3-3-1 アトリビュートアドレスマップ
    - 3-3-2 テキスト・セミグラフィックアドレスマップ
      - 3-3-3 グラフィックアドレスマップ
      - 3-4 キャラクタ・ジェネレータ
      - 3-5 ページの切り換え
      - 3-6 表示期間

# 第3章 CRT ディスプレイ

## 3-1 VDG(ビデオディスプレイジェネレータ)

(1) CRT コントローラの IC として M5C6847P-1(MC6847 と同等品)が使用されています。この VDG は家庭用 TV に接続するのを目的としてつくられたディスプレイ用の IC です。

機能としては次のようなものがあります。

イ.32文字×16行(512文字)のアルファニューメリック表示。

ロ.グラフィック表示モード.

ハ.64文字のキャラクタ・ジェネレータ内蔵。

VDG は4種類のアルファニューメリック表示と8種のグラフィック表示の機能を持っており、各モードの一覧を図3-1に示します。

このモードの内、 $N_{60}$ -BASIC では外部アルファニューメリック、セミグラフィック  $6,128 \times 192$ カラーグラフィック、 $256 \times 192$ グラフィックモードをサポートしています。

表示(	1画面256×192ドット)	データ	T 1	N <sub>60</sub> -
モード	内容(数字はドット単位の長さ)		モード	BASIC のモード
32文字 ×16行	12 5×7ドット1文字	$\underbrace{\begin{array}{c c} D_7 \mid D_6 \mid D_5 \mid D_4 \mid D_3 \mid D_2 \mid D_1 \mid D_0 \\ \hline ASCII \supset - \mid F \end{array}}$	内部アルファ ニューメリック	
32文字 ×16行	128×12ドット1文字	外部キャラジュネのアドレス	外部アルファ ニューメリック	1 1 1
64×32 ドット	D <sub>3</sub>   D <sub>2</sub>   6   4画素は同色	C2 C1 C0 D3 D2 D1 D0 対ラー   縦度	セミグラフィック4	3
64×48 ドット	D <sub>5</sub> D <sub>4</sub>   4   D <sub>3</sub> D <sub>2</sub>   6画素は同色   D <sub>1</sub> D <sub>0</sub>   D <sub>0</sub>	Co   Ci   D5   D4   D3   D2   D1   D0   カラー   輝度	セミグラフィック6	2
64×64 ドット	E <sub>3</sub> E <sub>2</sub> E <sub>1</sub> E <sub>0</sub>	E <sub>3</sub> E <sub>2</sub> E <sub>1</sub> E <sub>0</sub>	64×64 カラーグラフィック	g 1 <del></del>
128×64 ドット	D <sub>7</sub> D <sub>6</sub> D <sub>5</sub> D <sub>4</sub> D <sub>3</sub> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub> D <sub>0</sub> 3	輝度	128×64 グラフィック	E 000 6 6 6
28×64 ドット	E <sub>3</sub> E <sub>2</sub> E <sub>1</sub> E <sub>0</sub> 3	E <sub>3</sub> E <sub>2</sub> E <sub>1</sub> E <sub>0</sub>	128×64 カラーグラフィック	-6 9 801
128×96 ドット	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D02	輝度	128×96 グラフィック	
128×96 ドット	E <sub>3</sub>   E <sub>2</sub>   E <sub>1</sub>   E <sub>0</sub>   2	$E_3$ $E_2$ $E_1$ $E_0$	128×96 カラーグラフィック	_
128×192 ドット	D <sub>2</sub> D <sub>6</sub> D <sub>5</sub> D <sub>4</sub> D <sub>3</sub> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub> D <sub>0</sub>	輝度	128×192 グラフィック	
128×192 ドット	E <sub>3</sub> E <sub>2</sub> E <sub>1</sub> E <sub>0</sub> 1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	128×192 カラーグラフィック	3
256×192 ドット	$ \begin{bmatrix} D_7 & D_6 & D_5 & D_4 & D_3 & D_2 & D_1 & D_6 \end{bmatrix} 1 $	輝度	256×192 グラフィック	4

図3-1 全モード一覧

## 3-2 アトリビュート

アトリビュート (属性)エリアに格納されているデータによって、カラーおよび表示モードを設定します。アトリビュートエリアは $512(32\times16)$  バイト使用しており、そのアドレスは、図 3-2 で示されるとおりです。

ベージ	RAM16KB	RAM32KB
1	C 0 0 0 ~ C 1 F F H	8000~81FFH
2	E000~E1FFH	E0000~E1FFH
3		C000~C1FFH
4		A 0 0 0 ~ A 1 F F H

図3-2 アトリビュートエリア

アトリビュートメモリの出力は VDG のコントロール信号に接続されており、このアトリビュートの値を変えることによってモードを変更します。

各コントロール信号は次のように接続されています。

7	6	5	4	3	2	1	0 データビット
Ā∕G	Ā∕S	INT ENT	GM 0	GM 1	GM 2	css	INV

図3-3 コントロール信号の接続

INV	アルファニューメリック時,バックと文字の色を変える。
CSS	カラーセットセレクト入力(色相を180°変えて色を変える)。
$GM0\!\sim\!GM2$	グラフィックモード切り換え。
mini Sur 2 oli	(キャラクタ・モード時CGを内部または外部の選択。
3-27-7-	0=内部
INT/ENT	1=外部
INI/ENI	セミグラフィック時セミグラフィック4モードか6モードの選択。
	0=4=- ۴
	1=6=- ١
Ā/S	アルファニューメリックかセミグラフィックの切り換え。
	0=アルファニューメリック
	1=セミグラフィック
Ā/G	アルファニューメリックとグラフィックの切り換え。
	0=アルファニューメリック
	1=グラフィック

アトリビュートの初期値は次のようになります。 モード1…20H モード3…8CH モード2…60H モード4…DCH これを出力するプログラムを紹介します。

#### アトリビュートを調べるプログラム

18 FOR I=1 TO 4:SCREEN I,2,2:CLS:A(I)=PEEK(&HE0 80):NEXT I:SCREEN 1:1,1 20 FOR I=1 TO 4:DA—A(I):GOSUB 200:PRINT "E-h"; I; "= ":HE\$;"H":NEXT 30 END 200 REM hex\$ 210 HE\$="08":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 230 220 HE=DA-(16\*HF):GOSUB 230:HE\$=RIGHT\$(HE\$,2):RE TURN 230 IF HE>9 THEN HE=HE+55:GOTO 250 240 HE=HE+8K35

#### 零行結果

RUN =- | | 1 = 20 H =- | | 2 = 60 H =- | | 3 = 8 C H =- | | 4 = D C H Ok

次に各コントロール記号を説明します。

250 HES=HES+CHRS(HE): RETURN

#### (1) INV(bit0)

テキスト画面のみに働き、文字とバックの色を反転させます.

10 SCREEN 1,2,2:COLOR 1:CLS 20 FOR I=32 TO 255:PRINT CHR\$(I)::NEXT I 30 FOR I=%HE000 TO %HE1FF:A=PEEK(I):POKE I,A OR 1:NEXT I

上記のプログラムを実行すると、緑のバックに白の文字であったのが、白のバックに緑の文字に変化します(実際は白色はやや黄色を帯びて表示される場合もあります). これは"COLOR 2"を実行したのと同じ結果になります.

(2) CSS(bit1)

モード 1~4 まですべてに対して機能し、色相を180°変えることによって、色を変えることができます。 これは COLOR 命令の 3 番目のパラメータに対応しています。

10 SCREEN 1,2,2:COLOR 1:CLS 20 FOR I=32 TO 255:PRINT CHR\$(I)::NEXT I 30 FOR I=8HE000 TO %HE1FF:A=PEEK(I):POKE I,A OR 2:NEXT I

上記のプログラムを実行すると分かるように、バックを緑からオレンジへ変化させます。

#### (3) GMO~GM2(bit4~2)

グラフィックのモードを切り換えます。グラフィックモードにするには  $\overline{A}/G$  信号を"1" にする必要があります。

GM 0	GM I	GM 2	グラフィックモード
0	0	0	64× 64カラーグラフィック
1	0	0	128× 64グラフィック
0	1	0	128× 64カラーグラフィック
1	1	0	128× 96グラフィック
0	0	1	128× 96カラーグラフィック
1	0	1	128×192グラフィック
0	1	1	128×192カラーグラフィック
1	1	1	256×192グラフィック

図3-4 グラフィックモードの切り換え

#### (4) INT/ENT(bit5)

この信号は2つの使い方があり、キャラクタ・モード(テキストモード)では、VDG 内部のCG(キャラクタ・ジェネレータ)を使用するか、外部のCG を使用するかの選択に使います。また、セミグラフィックモードでは、4モードと6モードの切り換えに用いられています。まず、キャラクタ・モードについて説明しましょう。

PC-6001 では外部 CG を使用していますので、このビットは"1"になりますが、"0"にすることによって内部 CG に切り換えることができます。

10 SCREEN 1,2,2:COLOR 1:CLS 20 FOR I=32 TO 255:PRINT CHR\$(I)::NEXT I 30 FOR I=8HE000 TO 8HE1FF:A=PEEK(I):POKE I,A AN D &HDF:NEXT I

このプログラムを実行すると、画面の文字が小さくなっていきます。ところがカナやグラ

フィックのキャラクタであった所が英文字や英記号を表示してしまいます。これは内部キャラクタが64文字(6bit ASCII)しかないために、ASCII コードに対応するイメージが発生してこのようになったわけです。

データ	キャラ	データ	キャラ	データ	キャラ	データ	キャラ
(H)	29	(H)	29	(H)	29	(H)	29
0 0	(a)	10	P	2 0	SP	3 0	0
0 1	A	11	Q	2 1	!	3 1	1
0 2	В	1 2	R	2 2	"	3 2	2
0 3	C	1 3	S	2 3	#	3 3	3
0 4	D	1 4	T	2 4	\$	3 4	4
0 5	E	1 5	U	2 5	%	3 5	5
0 6	F	1 6	V	2 6	&	3 6	6
0 7	G	1 7	W	2 7	,	3 7	7
0 8	Н	1 8	X	2 8	(	3 8	8
0 9	I	1 9	Y	2 9	)	3 9	9
0 A	J	1 A	Z	2 A	*	3 A	:
0 B	K	1 B	[	2 B	+	3 B	
0 C	L	1 C	1	2 C	,	3 C	<
0 D	M	1 D	[	2 D	-	3 D	=
0 E	N	1 E	1	2 E		3 E	>
0 F	0	1 F	-	2 F	/	3 F	?

図3-5 VDG内部キャラクタ

次にセミグラフィック時の4モードおよび6モードについて調べます. N<sub>ev</sub>-BASICでは、6モード(64×48セミグラフィックモード)をサポートしています.次のプログラムを実行して直線の太さをよく見ていて下さい.

10 SCREEN 2,2,2:COLOR 1:CLS 20 LINE(0,93)-(256,93),2:LINE(0,0)-(256,192),3 30 FOR 1=&HE000 TO &HE1FF:A=PEEK(I):POKE I,A AN D &HDF:NEXT I

直線が太くなったのが分かると思います。6モードでは1点は4×4ドットでしたが、4モードでは4×6ドットになるために、2ドット分だけ線が太くなったのです。

# (5) Ā/S(bit6)

アルファニューメリックとセミグラフィックの切り換えに使われます。\*0°のときにアルファニューメリック(モード1)になり、\*1°でセミグラフィック(モード2)になります。

# (6) Ā/G(bit7)

アルファニューメリックとグラフィックの切り換えに用いられます. \*0 \*のときにはアルファニューメリックモード(モード1およびモード2), \*1 \*でグラフィックモード(モード3,4)になります。

# 3-3 VRAM のアドレス

## 3-3-1 アトリビュートアドレスマップ

アトリビュートエリアは、モードに関係なく512バイトに固定されています。 アドレスを表にすると次のようになります。

17	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	•••••	1017	X018	1019	I01A	XOIB	XOIC	XOID	XOIE	TOIF
1	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029		1037	1038	1039	103A	103B	XO3C	X03D	X03E	X03F
2	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049		1057	1058	1059	105A	X05B	X05C	X05D	X05E	105F
3	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	840I	1069	•••••	1077	1078	1079	107A	X07B	XO7C	X07D	X07E	X07F
4	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089		1097	1098	1099	109A	109B	1090	1090	109E	109F
5	10A0	XOAL	XOA2	10A3	XOA4	XOA5	XOA6	IOA7	EA01	XOA9		1087	XOB8	1089	XOBA	XOBB	XOBC	XOBD	XOBE	XOBF
6	XOCO	XOCI	IOC2	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009		1007	XOD8	1009	IODA	KODB	XODC	IODD	IODE	IODF
7	10E0	X0E1	X0E2	10E3	XOE4	X0E5	10E6	XOE7	IOE8	X0E9	•••••	XOF7	X0F8	10F9	XOFA	XOFB	XOFC	XOFD	XOFE	XOFF
8	1100	1101	1102	1103	1104	X105	1106	1107	1108	1109	•••••	X117	X118	1119	XIIA	X11B	XIIC	X11D	IIIE	XIIF
9	1120	1121	1122	1123	1124	X125	1126	1127	1128	1129	•••••	X137	X138	X139	X13A	X13B	X13C	X13D	113E	X13F
10	1140	1141	1142	1143	X144	X145	1146	X147	<b>1148</b>	1149		X157	X158	1159	X15A	X15B	X15C	X150	X15E	X15F
11	1160	1161	1162	1163	X164	1165	1166	1167	1168	1169	•••••	X177	1178	1179	X17A	X17B	X17C	X17D	X17E	X17F
12	1180	X181	1182	1183	<b>1184</b>	X185	1186	I187	I188	1189		1197	1198	1199	119A	119B	1190	X19D	119E	119F
13	I1A0	XIAI	11A2	X1A3	X1A4	11A5	X1A6	I1A7	11A8	X149	•••••	X1B7	1188	X1B9	X1BA	XIBB	X1BC	XIBD	XIBE	XIBF
14	1100	XICI	<b>11C2</b>	XIC3	1104	XICS	1106	<b>11</b> C7	1108	1109	•••••	X107	X108	1109	IIDA	X1DB	XIDC	XIDD	XIDE	XIDF
15	X1E0	XIEI	X1E2	I1E3	I1E4	XIES	I1E6	X1E7	I1E8	1169		X1F7	11F8	X1F9	X1FA	XIFB	X1FC	XIFD	XIFE	X1FF

<sup>&</sup>quot;X" はページによって異なります。

ページ	ŘAM 32KB	RAM 16KB
1	8	С
2	Е	E
3	С	
4	A	

図3-6 ページとXの値

#### 3-3-2 テキスト・セミグラフィックアドレスマップ

これもアトリビュートと同じで32文字×16行で512バイトになります。

```
≥ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 0 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 ...... 1217 1218 1219 1218 1218 121C 121D 121E 121F
 1 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 ...... 1237 1238 1239 123A 123B 123C 123D 123E 123F
 2 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 ······ 1257 1258 1259 125A 125B 125C 125D 125E 125F
 3 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 ...... 1277 1278 1279 127A 127B 127C 127D 127E 127F
 4 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 ...... 1297 1298 1299 129A 129B 129C 129D 129E 129F
 6 12CO 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 ...... 12D7 12D8 12D9 12DA 12DB 12DC 12DD 12DE 12DF
 7 12E0 12E1 12E2 12E3 12E4 12E5 12E6 12E7 12E8 12E9 ...... 12E7 12E8 12E9 12EA 12EB 12EC 12ED 12EE 12EE
 8 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 ...... 1317 1318 1319 131A 131B 131C 131D 131E 131F
 9 I320 X321 X322 X323 X324 X325 X326 X327 X328 X329 ...... X337 X338 X339 X33A X33B X33C X33D X33E X33F
 10 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 ······ 1357 1358 1359 135A 135B 135C 135D 135E 135F
 11 I360 I361 I362 I363 I364 I365 I366 I367 I368 I369 ...... I377 I378 I379 I37A I37B I37C I37D I37E I37F
 12 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 ······ 1397 1398 1399 139A 139B 139C 139D 139E 139F
 13 I3AO I3A1 I3A2 I3A3 I3A4 I3A5 I3A6 I3A7 I3A8 I3A9 ······ I3B7 I3B8 I3B9 I3BA I3BB I3BC I3BD I3BE I3BF
 14 13CO 13C1 13C2 13C3 13C4 13C5 13C6 13C7 13C8 13C9 ...... 13D7 13D8 13D9 13DA 13DB 13DC 13DD 13DE 13DF
 15 13E0 13E1 13E2 13E3 13E4 13E5 13E6 13E7 13E8 13E9 ...... 13E7 13E8 13F9 13FA 13FB 13FC 13FD 13FE 13FF
```

"X" の値はページによって異なります.

ベージ	RAM 32KB	RAM 16KB
1	8	С
2	E	E
3	С	
4	A	

図3-7 ページとXの値

3-3-3 グラフィックアドレスマップ

グラフィックモードでは32バイト×192ラインで6144バイトのメモリを使用しています。

5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 ...... 0217 0218 0219 0218 0218 021C 021D 021E 021F 1 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 ······ 0237 0238 0239 023A 023B 023C 023D 023E 023F 2 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 ...... 0257 0258 0259 0258 0250 025E 025E 025F 3 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 ...... 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077C 077C 077C 077C 4 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 ...... 0797 0798 0799 0798 0790 079C 079D 079E 079F 5 07A0 07A1 07A7 07A3 07A4 07A5 07AA 07A7 07A8 07A7 07A8 07A9 ...... 07R7 07R8 07B9 07BA 07BB 02BC 02BD 02BE 02BF 7 07E0 07E1 07E7 07E3 07E4 07E5 07E4 07E7 07ER 07E7 07ER 07E9 07ER 07E9 07ER 07EB 07ED 07ED 07EE 07EF 8 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0304 0307 0308 0309 ...... 0317 0318 0319 031A 031B 031C 031D 031E 031F 9 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0374 0377 0328 0379 ...... 0337 0338 0339 0334 0338 033C 033D 033E 033F 10 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 ...... 0357 0358 0359 035A 035B 035C 035D 035E 035F 11 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 ...... 0377 0378 0379 0378 0378 037C 037D 037E 037F 12 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 ...... 0397 0398 0399 039A 039B 039C 039D 039E 039F 14 03C0 03C1 03C2 03C3 03C4 03C5 03CA 03C7 03C8 03C7 03C8 03C9 ...... 03D7 03D8 03D9 03D8 03DB 03DD 03DB 03DB 03DF ATER DIFF OFF 1000 1000 1007 ····· 1887 1888 1889 188A 188B 188C 1880 1000 182 18C0 18C1 18C2 18C3 18C4 18C5 18C6 18C7 18C8 18C9 ...... 18D7 18D8 18D9 18DA 18DB 18DC 18DD 18DE 18DF 183 18F0 18F1 18F2 18F3 18F4 18F5 18F6 18F7 18E8 18E9 ...... 18F7 18F8 18F9 18FA 18FB 18FC 18FD 18FE 18FF 184 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1907 ...... 1917 1918 1919 1918 1918 191C 191D 191E 191F 185 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 ······ 1937 1938 1939 193A 193B 193C 193D 193E 193F 186 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 ······ 1957 1958 1959 195A 195B 195C 195D 195E 195F 187 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ······ 1977 1978 1979 197A 197B 197C 197D 197E 197F 188 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 ...... 1997 1998 1999 199A 199B 199C 199D 199E 199F 189 19A0 19A1 19A2 19A3 19A4 19A5 19A6 19A7 19A8 19A9 ...... 19B7 19B8 19B9 19BA 19BB 19BC 19BD 19BE 19BF 190 19C0 19C1 19C2 19C3 19C4 19C5 19C6 19C7 19C8 19C9 ...... 19D7 19D8 19D9 19DA 19DB 19DC 19DD 19DE 19DF 191 19E0 19E1 19E2 19E3 19E4 19E5 19E6 19E7 19E8 19E9 ...... 19F7 19F8 19F9 19FA 19FB 19FC 19FD 19FE 19FF ライン

実際に使用する場合はページによってアドレスの補正を行なう必要があります。

例 RAM32KB でページ2のとき

実際のアドレス=E000H+ 表のアドレス

補正値


ページ 2 = E000H

ページ3 = C000H

ページ 4 = A000H

## 3-4 キャラクタ・ジェネレータ

キャラクタ・ジェネレータ ROM は、アルファニューメリックモードでは CG(キャラクタ・ ジェネレータ)として、グラフィックモード時では、グラフィックパターン ROM として使 用されています。この CG ROM は OUT 命令によって ROM のバンクを切り換えて読み出 すことが可能で、CG ROM の1文字あたり16バイト分ある内の12バイトを使用して1文字を 構成しています たとうば"R"の文字は次のようになっています



これを出力するプログラムは下記のとおりです。

10 OUT &H93,4:AD=&H6000+16\*&H42

20 30 76543210 DB" PRINT "ADR 38 FOR I=AD TO AD+11:DA=INT(I/256):GOSUB 200:PR INT HE\$: 40 DA=I-INT(I/256)\*256:GOSUB 200:PRINT HE\$:"H "

A=PEEK(I):DA=A:FOR J=7 TO 0 STEP -1:IF A>=2^

J THEN COLOR 2: A=A-2^J
PRINT " ";: COLOR 1: NEXT J: PRINT " "::GOSUB

200: PRINT HES: NEXT I

OUT&H93, 5: END 200

REM HEX\$ 210 HE\$="00":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 230

HE=DA-(16\*HF): GOSUB 230: HE\$=RIGHT\$(HE\$, 2): RE 220 THRN

HE>9 THEN HE=HE+55: GOTO 250 IF

230 240 250 HE=HE+&H30 HE\$=HE\$+CHR\$(HE): RETURN

なお、OUT&H93.4 でCG ROM を6000H 番地から読むことができ、OUT&H93,5 で CG を OFF にします

キャラクタ・フォントを出力するプログラムを紹介しておきます。

10 OUT &H93,4:FOR K=0 TO 255:AD=&H6000+16\*K 20 DA=INT(AD/256):GOSUB 200:PRINT HE\$::DA=AD-IN T(AD/256)\*256:GOSUB200

30 PRINT HE\$;:DA=K:GOSUB 200:PRINT"h ";HE\$;" "; 40 IF K<32 THEN PRINT CHR\$(&H14);CHR\$(K+&H30);" ";:GOTO 60

PRINT CHR\$(K):"

60 FOR I=AD TO AD+5: DA=PEEK(I): GOSUB 200: PRINT HES; " "::NEXTI:PRINT

FOR I=AD+6 TO AD+11:DA=PEEK(I):GOSUB 200:PRI NT TAB(12);HE\$;" ";:NEXT

PRINT: NEXT K: OUT& H93, 5: END 80

200 REM HEX\$
210 HE\$="00":HE=INT(DA/16):HF=HE:GOSUB 230

220 HE=DA-(16\*HF): GOSUB 230: HE\$=RIGHT\$(HE\$, 2): RE TÜRÑ

230 IF HE>9 THEN HE=HE+55: GOTO 250

240 HE=HE+&H30

250 HE\$=HE\$+CHR\$(HE): RETURN

CG は完全にデコードされていないために、7000~7FFFH まではイメージが出力されます。

# 3-5 ページの切り換え

出力ポートの B0H の bit1, 2 が画面の切り換えのポートになっており、この値を変える ことによってページを切り換えることができます。

bit 2	bit 1	VRAMアドレス	RAM32KB 時のページ	RAMI6KB 時のページ
0	0	C 0 0 0 H	3	1
0	1	E 0 0 0 H	2	2
-1	0	8 0 0 0 H	1	
1	1	A 0 0 0 H	4	

図3-8 ページの切り換えポート


出力ポートに出力するだけで画面を切り換えられますので、これをうまく使えば画面の擬 似重ね合わせができます

#### プログラム例

10 SCREEN 4,2,2:CLS 20 LINE(0,0)-(256,192):LINE(256,0)-(0,192) 30 SCREEN 4,3,3:CLS 40 LINE(30,30)-(220,160),3

50 OUTSHER, A: OUTSHER, 2: GOTOSA

実行例 このように画面の重ね合わせが可能



ページ2とページ3を50行で切り換えていますので少しチラつきますが、×と□が重なって 見えるはずです(注:このプログラムを実行するにはページの指定が3または4になっていな ければなりません)。

ただし、この重ね合わせは、グラフィックどうし、またはアルファニューメリックモード どうしならば問題はありませんが、グラフィックとアルファニューメリックの組み合わせで は、画面の同期がとれません(逆にこれをゲーム等に利用するとおもしろいと思いますが)。

# 3-6 表示期間

画面にノイズを出さないようにするために、表示期間中は DMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)を行ない CPU を停止させており、帰線消去の間のみ、メモリのリード、ライトを許可しています。このために、CPU にかなりのロスタイムが生じています。




図3-9 画面表示期間

THE STATE OF THE S



A se appropria

AND INGELESCOPE, CONTROL - ANTENNA FAR TARTER TO A STATE OF THE AND A STATE OF THE ANTENNA FAR THE ANTENNA FAR

# 第4章 キー入力

- 4-1 ファンクションキー
- 4-1-1 メモリの格納状態
- 4-1-2 ROM内の格納状態
  - 4-1-3 KEY LIST
  - 4-1-4 内容の定義の仕方
- 4-1-5 キーポインタとファンクションキーフラ グの使い方
  - 4-2 キー入力ステートメント
  - 4-2-1 INPUT
  - 4-2-2 INKEY\$
  - 4-2-3 STICK, STRIG
    - 4-2-4 キーバッファ
- 4-3 コントロールキー

#4\$ \$-X0 A-A STORESHEE A-A STORESH

# 第4章 キー入力

# 4-1 ファンクションキー

#### 4-1-1 メモリの格納状態

ファンクションキーの初期設定は次のようになっています。

COLOR SCREEN
CLOAD" CSAVE"
GOTO PRINT
LIST PLAY
RUN CONT

これらの内容は、ワークエリア上の FB3DH 番地から FB8CH 番地に格納されています.

FBSD 43 4F 4C
FB40 4F 52 20 00 00 43 4C 4F 41 44 22 00 00 47 4F 54
FBSD 4F 20 00 00 00 4C 49 53 54 20 00 00 00 52 55 4E
FB60 0D 00 00 00 00 53 43 52 45 45 4E 20 00 43 53 41
FB70 56 45 22 00 00 50 52 49 4E 54 20 00 00 50 4C 4F
FB80 59 20 00 FF FF 43 4F 4E 54 0D 00 00 00 FF FF 13

このように1つのファンクションキーに対して8パイト使用されており、8文字に満たない場合はエンドマークとして「00」が許多込まれます。

8 文字で完全に管理されているために、PC-8001 のように隣のあいているファンクションキー領域を使用し、9 文字以上定義することはできません。

#### 4-1-2 ROM 内の格納状態

ファンクションキーの内容は ROM 内の 0167H 番地から 017AH 番地に中間言語+キャラ クタ(1文字)の2 バイトで入っており、初期設定のときに FA33~FA46H に転送されます。 そして中間言語をキーワードに変換してファンクションキー・バッファに入れます。

F 1 816' F 2 816' F 3 816' F 4 816' F 5 816' F 6 817' F 7 817' F 8 817' F 9 817' F 9 817'	9 A3 22 8 88 20 97 20 89 00 1 9F 20 3 A4 22 5 95 20 7 A7 20	COLOR+sp CLOAD+" GOTO+sp LIST+sp RUN+cr SCREEN+sp CSAVE+" PRINT+sp PLAY+sp CONT+cr
--	--	---

	RAM	ROM
FI	FA33	0167
F 2	FA35	0169
F 3	FA37	016B
F 4	FA39	016D
F 5	FA3B	016F
F 6	FA3D	0171
F 7	FA3F	0173
F 8	FA41	0175
F 9	FA43	0177
F 10	FA45	0179

図4-1 キー内容の格納アドレス

プログラム中でファンクションキーのイニシャライズをするときは、KEY コマンドよりは 機械語を使う方が簡単です。その方法は第9章で述べます。

## 4-1-3 KEY LIST

画面にはファンクションキーの内容表示が5文字までしかなされません、Neo-BASICでは 内容をすべて表示する KEY LIST の命令がありませんので、ファンクションキーの内容を 見たいときはそれぞれのキーを押すしか方法がありません。

BASIC でキーの内容を表示するプログラムを下記に示します.

```
18 I=0
20 K=1:GOSUB 100
38 PRINT TABC18)::K=I+5:GOSUB 100:PRINT
48 I=I+1:IF I=5 THEN END
50 TO 20
100 FOR J=0 TO ?
110 A=PEEK(&HFBSD+(8*K+J))
115 IF A=0 THEN 140
120 IF A<32 THEN A=32
130 PRINT CHR$(A)::NEXT J
140 RETURN
```

# 4-1-4 内容の定義の仕方

ファンクションキーの定義は以下のように行ないます.

ファンクションキー定義の例

key1,"ABCDE"
Ok
key 2,"12345"+chr\$(13)
Ok
a\$="AAAAAA":key3,a\$
Ok
key 4,chr\$(28)+chr\$(29)+chr\$(38)
+chr\$(31)
Ok
key5,chr\$(34)+"UFO"+chr\$(34)+chr
\$(13)
Nk

## 1 ABCDE 12345 AAAAA "UFO"

ファンクションキーにはコントロールコードも定義できますが、画面のウィンドウには表示されません。

key 1,chr\$(18)+chr\$(18)+chr\$(18) +chr\$(18) Ok

key 2,chr\$(30)+chr\$(30)+chr\$(30) +chr\$(30)

Ok key 3,chr\$(0)+chr\$(1)+chr\$(2)+ch r\$(3)

Ok key 4,"load"+chr\$(13) Ok

uk key 5,"list."+chr\$(30)+chr\$(30) Ok

l load list.

PC-6001 のファンクションキー

load list.

PC-8001 のファンクションキー

SCORE INTERESTED FOR THE PARTY OF THE PARTY

4-1-5 キーポインタとファンクションキーフラグの使い方

ファンクションキーフラグを使うと、ファンクションキーが押されたのと等価の働きをします。この機能を使うと、いろいろとおもしろいことができます。

10 KEY 1, "LIST"+CHR\$(13) 20 POKE &HFBBD,&H3D:POKE &HFB8E,&HFB 30 POKE &HFA32,5

RUN Ok LIST

10 KEY 1,\*LIST\*+CHR\*(13) 20 POKE %HFB8D,%H3D:POKE %HFB8E, %HFB 30 POKE %HFA32,5 0k

キーポインタは FB8DH と FB8EH で、キーフラグは FA32H です。 キーフラグには、キー内容の文字数を設定します。上記のプログラムでは、ファンクションキーの内容が、"LIST" + DDH の5 文字なので30行で POKE する値が5になっています。 これから分かるように、キーフラグに設定できる文字数は最大255文字になります。 ただし、文字列の中に00が入っていると、そこで文字列の終了と解釈されます。

## 4-2 キー入力ステートメント

 $N_{60}$ -BASIC には、キー入力ステートメントが INPUT と INKEY\$ の 2 種類しかありません。この 2 つを比較してみましょう。

			INPUT		INKEYS
- 1		書 式	INPUT A	,INPUTA\$	A \$ = INKEY \$
	プロンプト (" ")		可能		不可
- 1	人	力指示の?表示	,	fī	ÍM.
入力表示	カ	ーソル表示	有		無
表示	入力時のカーソル移動		有		<b>1</b> 115.
	エコーバック		有		<b>1</b> 11
	入力待ち		待つ		待たない
	'n	英数、カタカナ	A	A \$	1000
		ヒラガナ,ファンクション キー,グラフィックキー	数字のみ	ग	ग्
+		特殊文字	カンマは変	数の区切り	īſ
1	種類	コントロールコードの入力	不可		ग्र
እ	入力文字数		39桁以内	71文字以内	1 文字
カ	実 行		RET ≯—		自動的
e de	入	力文字なして[RET] キー	前に入力した値		CHR \$(13)
g sj	使	用できる画面モード	1または2		全モード可
631	STOP +-		中断		中断
入力中断	CTRL +C		中断		中断
中断	BREAK時のBEEP音		音がでる		音がでる
	CONTによるプログラム再開		πſ		可

図4-2 キー入力比較

## 4-2-1 INPUT

INPUT 命令はテキストモードでしか使用できません。たとえばページ2でモード3のときに INPUT 命令があると、ページ1、モード1でキー入力になります。

例:10 SCREEN 3, 2, 2

20 INPUTAS

そのためモード3、4において INPUT を使うようなプログラムはつくれないことになりますので思考型のゲーム等をつくる場合は注意が必要です。

これを解決する方法としては INKEYS を使って複数の文字を入力するようにプログラム を組めばよいでしょう。

## 4-2-2 INKEY\$

INKEY\$ コマンドを使うと、キー入力を待たないで次の処理に進めますのでリアルタイム 処理向きというます

また、IF 文で判断させて、文字に対応した行に飛ばすのが一般的な利用方法です。

#### 例 トランプゲームのとき

```
1800 PRINT "> / h-h > 7 X77Xh (1-5)"
1810 AS=INKEYS: IF AS="1" THEN 1100
1820 IF AS="2" THEN 1200
1830 IF AS="3" THEN 1300
1840 IF AS="4" THEN 1400
1850 IF AS="5" THEN 1500
1866 GOTO 1010
```

INKEYS を使ってモード3、4で文字列を入力する方法を示します。

#### INKEY\$ による文字列の入力

```
18 SCREEN 3,2,2:CLS
20 AS=""
30 BS=INKEYS:IF BS="" THEN 20
40 B=ASC(BS):IF B=13 THEN 100
50 AS=AS+BS:PRINT BS:
60 GOTO 20
100 END
```

#### 4-2-3 STICK, STRIG

PC-8001 のリアルタイムゲームのほとんどは、テンキーとスペースキーを使って遊ぶようになっています。PC-8001 の場合は、I/O ポートを INP 命令で調べることに よって、簡単に、押されたキーを知ることができますが、PC-6001 はキーボードをサブ CPU が管理しているためにこの方法が使えません。それではゲームで遊ぶとき不便なので STICK と STRIG の命令があります。

STICK はジョイスティック(カーソルキー)の方向を調べる命令で、STRIG は発射ボタン (スペースキー)が押されているか調べます。ジョイステックは 2 人まで遊べるようにと、 2 個同時につながるようになっています。



図4-3 ジョイスティックの方向とSTICK・STRIG

STICK, と STRIG を機械語で使用するときの方法を説明します。

	CD3922 CD4107 7B	STICK:	CALL	2239H 0741H	
0000 0002	3E00 CD5922 CD4107 7B	STRIG:	LD CALL	2259H 0741H	

Acc(アキュムレータ)にスティックの番号(00~02H)をセットして,サブルーチンをコール します,データが FAC (浮動小数点アキュムレータ)にセットされていますので・074H をコ ールして FAC の値を DE レジスタペアにセットし、Eの値を Acc に移します。この部分は 第9章でも説明してあります。

また、実際にゲームなどで使用する場合は、スティックの方向より、どのスイッチが押されているかが分かったほうが使いやすいでしょう。その方法を簡単に説明します。

## ●スティック 0

CALL 1061H

RET

結果が次の図のように Acc に返ってきます。



各キーを押しているとその ビットが1になる。

#### •スティック1, 2

LD A, STICKNO; スティックの番号 1 または 2 CALL 1CA6H RET



## 4-2-4 キーバッファ

キースキャンはサブ CPU が担当しており、キー入力があるたびに割り込みをかけてメイン CPU に送ります。受け取ったデータを一時キーバッファに格納し、INPUT 待ちになったときにキーバッファより取り出します。そのため、メイン CPU が他の処理をしている間に次の処理をキー入力することができます。

## 先行キー入力の実験

10 CLEAR 300:CLS 20 FOR I=1 TO 400:LOCATE0,0:PRINT I:NEXT I 30 INPUT A\$:PRINT A\$

上のプログラムを実行すると画面の左上に数字が表示されます。このときに何かキーを押 して下さい。数字が400までカウントすると30行の INPUT 命令を実行します。このときに たほどキー入力した文字が画面に表示されます。この先行入力機能は便利なようですが、ゲー ムなどでは非常に使いづらいものとなります。

なぜなら、ゲーム等でキー操作を行なっている場合、たいていの人はしばらくキーを押したままにしますので、キーリピートの機能が働き、そのキーのデータが、連続してキーバッファに取り込まれてしまうのです。

INKEYSを使っている、ボーカー、マージャンなどのいくつかのゲームの中には、この影響をもろに受けて、同じカードやパイを連続して捨ててしまうなどの現象を起こすものがあります。

この現象を防ぐには、以下の方法(通称キーバッファ殺し)を使うとよいでしょう。

キーバッファは、FBB9H より、64バイト分あり、FB8F~FB94H がこのバッファの管理 を行なっています。この管理部分のポインタをクリアすれば良いわけです。

#### exec &h1058

次のプログラムは、キーバッファがクリアされる例です。

10 CLEAR 300:CLS 20 FOR I=1 TO 400:LOCATE0,0:PRINT I:NEXT I

25 EXEC&H1058 30 INPUT A\$: PRINT A\$

## 4-3 コントロールキー

キャラクタコードの00~1FH はコントロールコードになっており、画面、プリンタ、RS-232C 等に出力すると、特別の動作を行ないます。たとえば 0CH(10進で12)はキャラクタ・コード表では"秒"の文字になっていますが、PRINT CHRS(12)を実行すると、画面に秒の文字を表示せずに画面がクリアされます。

PC-8001 はコントロールコードのシンボルを表示することができますが、PC-6001 では、 その部分がグラフィックキャラクタになっているために表示することができません。

## PC-8001 のシンボルキャラクタ

# 

## PC-6001 のグラフィックキャラクタ

## 月 大 水 木 金 土 日 年 時 小 分 秒 百 千 万 元 土 〒 上 十 1 1 - - - - - - × 大 中 小

PC-8001 と PC-6001 のコントロールコードの機能は、PC-6001 で INS(インサート)の機能が変わったため、行を 2 つに分ける  $\overline{\text{CTRL}}$  +  $\overline{\text{J}}$  の用法が変わった他は、ほぼ同じになっています。

これらのコントロールコードは、前述の PRINT CHRS の書式で使う他に、CTRL キーと、アルファベットの組み合わせで入力することができます。

16進	10進	シン ボル	シンボルの意味	対応す	るキー	機能
0 0	0		null			
0 1	1	SH	Start of Heading(ヘッディング開始)	CTRL	) + A	
0 2	2	s x	Start of Text(テキスト開始)	"	+ B	カーソルを1項目ごとに左へ 移す。
0 3	3	ΕX	End of Text(テキスト終了)	"	+ C	STOPと同意(プログラムの実行を中 まして、N60-BASICコマンドモード に戻る。
0 4	4	ΕT	End of Transmission(伝送終了)	"	+ D	The state of the s
0 5	5	ΕQ	Enquiry(問合わせ)	"	+ E	カーソル位置から後ろをまっ 消する。
0 6	6	A K	Acknowledge(肯定応答)	n	+ F	カーソルを1項目ごとに右に ずらす。
0 7	7	BL	Bell(ベル、ブザー)	n	+ G	内蔵のブザーを0.5秒間鳴ら す。
0 8	8	BS	Back Space(後退)	"	+ H	DEL カーソルのすぐ左の1 文字を除する。
0 9	9	ΗТ	Horizontal Tabulation(水平タブ)	n	+ I	8 文字ごとの水平タイプ
0 A	10	LF	Line Feed(改行)	"	+ J	行を2つに分ける。 カーソルを次の行へ移す。
0 B	11	НМ	Home(VT)Vertical Tabulation(垂直タブ)	n	+ K	カーソルをホームポジション 画面左上に戻す。
0 C	12	CL	Clear(FF)Form Feed(改頁)	n	+ L	画面を消去してカーソルをホ ームポジションに戻す。
0 D	13	C R	Carriage Return(復帰)	"	+ M	カーソルを次の行の先頭に移 す。
0 E	14	S 0	Shift-out(シフトアウト)	"	+ N	
0 F	15	S I	Shift -in(シフトイン)	"	+ O	
1 0	16	DE	Data Link Escape(伝送制御拡張)	"	+ <b>P</b>	
1 1	17	D 1	Device Control1(装置制御1)	"	+ Q	
1 2	18	D 2	Device Control2(装置制御2)	"	+ R	INS
1 3	19	D 3	Device Control3(装置制御3)	"	+ S	
1 4	20	D 4	Device Control4(装置制御4)	"	+ <b>T</b>	
1 5	21	N K	Negative Acknowledge(否定応答)	"	+ U	1 行消去
1 6	22	SN	Synchronous idle(同期信号)	"	+ V	
1 7	23	E B	End of Transmission Block(伝送ブロック終了)	"	+ W	
1 8	24	CN	Cancel(取消し)	"	+ X	
1 9	25	ΕM	End of Medium(媒体終端)	"	+ Y	
1 A	26	SB	Substitute(文字置換)	"	+ Z	
1 B	27	E C	Escape(拡張)	ESC		実行の一時中断
С	28	→	(FS)File Separator(ファイル分離)	₽		カーソルを1つ右へ移す.
D	29	+	(GS)Group Separator(グループ分離)			カーソルを1つ左へ移す.
E	30	1	(RS)Record Separator(レコード分離)	1		カーソルを上の行へ移す。
F	31	1	(US)Unit Separator(ユニット分離)	I		カーソルを下の行へ移す。

**24-4** 

## 第5章 サウンド機能

5-1 PLAY命令の基礎

5-2 SOUND命令

5-3 より高度なテクニック

5-3-1 PLAYのバッファ

5-3-2 PLAYに変数を

5-3-3 PLAYと音色

5-3-4 サウンド機能と機械語



## 第5章 サウンド機能

## 5-1 PLAY 命令の基礎

サウンド機能は PC-6001 を特徴づける機能の1つです。この章ではこのサウンド機能について解説しますが、その初めとして PLAY 命令について説明しましょう。

N<sub>80</sub>-BASIC の PLAY 命令は音楽を演奏するための命令で、大変分かりやすい音楽用言語 (MML: Music Macro Language) を使って音程、音景、音長等のデータを表記します。

音の高さは 2 種類の表記方法があり、第1の方法は音階名 (C, D, E, F, G, A, B)に On, およびシャープ(#または+)・フラット(-)を併用する方法,もう1つは Nn を使う方法です。

まず音階名による表記とは、出したい音の音階名をA~Gのアルファベットで列記する方法です。図5-1を参考にしながら次の命令を実行してみてください。

## PLAY "CDEFGABC"

いかがですか? ドレミファソラシドと演奏しましたね。ところが最後のドは最初のドと 同じ高さの音が出てしまいました。これはオクターブの指定をしなかったために起きたこと




図5-1

です、PLAY 命令では、C~Bまでを1オクターブとして区切り、計8オクターブの音域を かバーしています。そしてO1~O8を MML 群に付け加えることによって、そのオクターブ を指定することができます。オクターブの指定は次に新たにオクターブを指定するまで保持 されます。それでは先ほどのものにオクターブの指定を付けてみます。

## PLAY "04CDEFGAB05C"

今度は正しく1オクターブ上のドが出ました。

今度は半音を出してみましょう。半音を出す場合は、半音にしたい音階名の後にシャープ の記号(#か+)やフラットの記号(-,マイナス記号)を付ければよいのです。試しに音を出し てみましょう。

## PLAY "CC+D"

ドとレの音の間にド#が出ました。これは次のように書いても同じです。

# PLAY "CC#D" PLAY "CD-D"

上の側は PLAY 命令中では+と#が同じ意味をもつためです。下の側はド#とレりが同じ 音だからです。分からない人は音楽の本を見てください。ですからミ#つまりE+はファ、つ まりFと同じ音になりますし、ドりつまりC-はシ、つまりBと同じ音になります。ただし、 この場合、本来の音より1オクターブ上のC-が出ます(このあたりはある程度、音楽の基礎 知識が必要ですから、音楽の苦手な方は読みとばしてもかまいません)。

以上のような方法によって音階表記で、8オクターブの音域をカバーすることができるのです。

それではもう1つの方法、つまり Nnによる表記を説明します。これは、最低オクターブのCの音をN1、CまをN2、DをN3というように、音程が半音(100セント)上昇するごとに番号を1つ増やして、最高オクターブのBの音まで、Nの後ろに数字をかいて音の高さを指定する方法です。この方法も試してみましょう。

#### PLAY"N25N27N29N30N32N34N36N37"

どうですか? ドレミファソラシドと演奏しましたね.この方法では、オクターブや半音 の指定なども同様にできるので、場合によっては便利なこともありますが、慣れないと使い にくいかもしれません.

これで音程は自由に設定できるようになりました。次は長さを決めてみましょう。

音の長さは基本的には音程を示すコード(Cなど)の後にその音の長さを示す1~64の整数 を付け加えることによって設定できます。その数値はたとえば4分音符なら4,32音符なら 32というふうに長さの逆数表示ですから、従来の他の MML に比べて非常に使いやすくなっています。 次の例を試してください。

## PLAY"C4D8E16F32"

音の長さが変わったのがお分かりいただけたと思います。

もしここで音の長さの数値をつけないと、自動的にデフォルト値の長さに設定されます。 デフォルト値は電源投入時には4に設定されていますから、普通は4分音符になります。 このデフォルト値も変更することができ、そのMMLはLnという形をとります。たとえば L8 を指定すれば、とくに長さの指定のない音符はすべて8分音符になります。また、このデフ オルト値もオクターブ指定と同様に、次に指定するまでは、その値が保持されます。次に例 を示します

## PLAY"L8CDE16F16GAL2B"

音を休止したい場合には休符記号であるRを入れます。休符の長さは音の長さと同じようにR4で4分休符,R2で2分休符となります。ただし、後の数字を省略した場合は、Lで指定した長さにはならず、すべて4分休符となります。次の例を試してください。

## PLAY"L2CR16CR8CR4CRC"

次に符点音符の出し方を説明します。符点音符を出す場合は実に簡単で、符点音符にしたい音のコードの後に"、"(ビリオド)をつけるだけです。たとえば L8CDE、とすればEの音だけが符点 8 分音符、C2、とすればCの符点 2 分音符が出ます

これで音の長さも自由に設定できるわけですが、音程を Nn の形で設定した場合、音の高さを示す数字の後に続けて音の長さの数字をかくと、数字が 3 桁並んで MML が判別できなくなるので、音程のコードの後に": "(セミコロン)を付けてそれに続けて音の長さのコードを書きます。たとえば N36:8という具合です。

それでは次に曲のテンポの設定をしましょう。実際の音楽では、同じ4分音符でも曲のテンポによってその長さが追います。 $N_{0}$ -BASICの MMLでは、テンポの設定のためには Tn という方法を使います。たとえば T90 とすればJ=90、つまり1分間に4分音符が90回演奏できるテンポになります。ちなみに電源投入時には T120 に設定されています。またテンポの指定も一度指定すると新しく指定するまではその値が保持されます。

以上の方法を用いて、一声の音楽は一応演奏できるようになりました。それでは次に和声 を出してみます。

PC-6001 は GI 社の AY-3-8910 というサウンド用LSI を用いて音を発生させています。 この LSI の特徴の 1 つに同時に 3 チャネルの音を別慮に設定できるということが挙げられま す、 $N_{60}$ -BASIC の MML もこの特徴を活かして簡単に 3 つまでの和声のプログラミングが 可能になっています 例としてC, つまりドミソの和音をつくってみましょう。

## PLAY"04C"."04E"."04G"

上の例でもわかるように、各チャネルで演奏したい音を順に並べて書いて、その間を、(カンマ)で区切ると、その音を一斉に演奏します。これは別に3つでなくても2つだけ使うこともできます。

## PLAY"C","G"

また、テンポ(T)、オクターブ(O)、長さ(L)等の指定は、各チャネル別に行なうことができます。各自試してみてください。

これで3和声の音楽はプログラムできるようになったわけですが、これだけでは大変味気ない演奏になってしまいます。そこで、次に、音楽に変化を付ける方法を考えてみましょう。

音楽に変化を付けるための方法としては、1)音色を変える 2)音量、つまり音の大きさを変える、等が考えられます。PC-6001 の場合、音色に変化を付けることは、基本的には不可能ですから、ここでは音の大きさに変化を与える方法を説明します。

 $N_{60}$ -BASIC の MML には音量の変化を付ける方法として 2 種類の方法が準備されています。 1つは Vn による方法、もう1つは Sl と Mn による方法です。

まず Vn による方法とは、 Vの後に 0 から15の整数を付けることによって、ボリューム、すなわち音量を変化させる方法です。 V0 を指定すると無音、それから V1、V2 と数字を大きくするに応じて音も大きくなり、V15 で最大になります。 次の例を試してください。

## PLAY"V1CV5EV9G"

音の大きさが変化しました。このVの指定も TやL等と同様に、1 度指定すると次に指定 するまで変わりませんし、チャネルごとに別個に指定することが可能です。また電源投入時 には V8 が設定されます。ちなみに Vの数字と音声出力電圧の関係は指数的に変化します。 これは、人間の耳の刺激に対する反応が対数的になっているのを補正するためだと思われま す。

では次に SI と Mn による、エンベローブパターンの変化のさせ方について説明します。 エンベローブパターン、つまり包絡線形状とは、シンセサイザに興味のある方は御存知でしょ うが、簡単に言えば、音の大きさの時間に応じた変化の様子のことを言います。

たとえばギターやピアノは、音を発した瞬間は強い音がして、それから時間を経ると音が 弱くなっていきます。またファゴットなどでは弱い音からふわっと立ち上がる感じの音がし ます。




図5-2 エンベロープパターン

この場合のエンベローブパターンを分かりやすく略して書いたものが図5-2です。もちろん 実際はこんなに単純ではありません。

PC-6001 に使われているサウンド用 LSI は、このエンベローブをある程度自由に設定できます。このエンベローブ設定のための MML が S とMなのです。 Sはエンベローブの形状を、 Mはその周期を指定するものです。

S	エンベローブバターン
0,1,2,3,9	
4,5,6,7,15	1
8	mmm
10	
11	1
12	MMW
13	
14	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

図 5 - 3

具体的には、エンベロープの形状は図5-3に示される8種類の中から選ぶようになっており、 表に示された数字をSの後に付記して使います 数字は0~15の整数でなくてはなりません。 周期は任音に設定可能で表5-3中のtの長さから公式で決定されます。その公式は

という式です.

たとえば周期を2秒に設定したければ、

$$M = \frac{1996750 \times 2}{256} = 15600$$

ですからM15600を指定すれば良いわけです。この数字は1から65535までの自然数でなくて はなりません。

エンベロープを設定するとき、気を付けなくてはならないことが2つあります。第1に、 2つ以上の異なったエンベロープを指定できないということです。 つまり和声を出したとき にチャネルごとにSまたはMの値を違えることはできないのです。 同じエンベロープを指定 するか、他のチャネルはエンベロープを指定せずにVで音量を指定するかしなければなりま せん。もう1つ気を付けるべきことは、同一チャネルにエンベロープの指定、つまりSと、 音量の指定、つまり V は同時にできないということです。 たとえば、

#### PLAY"S0M1000V8....."

0 REM\*\*\*\*\*

という指定をすると、後から指定したVの指定が有効になります。

以上で PLAY 命令の基礎の説明を終わります。これで一応の音楽演奏プログラムは作成 可能になりました。例として簡単な音楽プログラムを紹介しておきます。

- 1 REM\* La fille aux cheveux de lin RFM\* 3 REM\* Composed by C. Debussy (Jan. 1910) 4 REM\* REM\* Arranged & Encoded REM\* by Yellow Panther REM\* 8 REM\* To my dearest "Butch" RFM\*\*\* 10 PLAY"T60L16S0M1000005", "T60L16V10M1000003", " T60L16V1003M10000"
- 20 PLAY"D-4.OB-G-E-8G-B-O5D-8OB-G-E-8G-B-G-8G-E , "R1R4. B", "R1R4. G-"
- 30 PLAY"G-8FE-M30000D-1M10000E-8G-8", "03B-2", "G
- -2"
- 48 PLAY\*A-4.05D-80B-8G-B-A-805D-80B-405\*,\*0F2G-4F2\*,\*D-2E-8D-4.D4\* 9 PLAY\*E-20B-4.B805D-4.0B-G-E-8G-B-\*,\*B-2B-4.B 80D-2E-4\*,\*E-2

- 60 PLAY \* 05D-80B-G-E-8G-B-G-8G-E-\*, \* D-4E-4D-803B 8", "03B-40C403B-86-8"
- PLAY"G-8FE-D-1R803", "B-2. B-2", "G-40D-4D-03BB -A-G-8FE-D-4D-02B" 70
- 80 PLAY"B-OD-E-8G-A-L8B05D-E-G-4L16", "R80D-2.B-4", "B-A-03B2.OG-4"
- PLAY"FE-D-4V5D-S00BB-A-", "B-4", "G-403" 90
- 100 PLAY"G-A-B-FE-A-G-D-03B0F", "E-8. FE-8. D-03B8" "B8. OD-03B8. B-A-8"
- 110 PLAY"E-03B-A-0D-03C-8. OD-F-A-B05D-F-A-", "BB-A-2. ", "A-G-F-2."
- PLAY BBB-A-G-2B-8A-G-E-4. D-OB, "05E-2. 0G-403 128 B2", "OB1F2"
- PLAY"B-8A-G-E-4.E-C","B4B-2","G-402B-8R8B-4" PLAY"02B-8B-03CE-FGB-0C8E-C","0E-203A-4","03 139
- 149 G2F4"
- PLAY "E-803B-0CE-FGB-05C8E-C", "02B-8.03CE-FGB 150 -0C8E-C", "G20F4"
- 160 PLAY"E-80B-05CE-FG-B-06E-4. ", "G803B-0CE-FG-B -B4. ", "04B-205B4.
- PLAY"L24D-E-D-05B-8A-8L16V5A-S0G-FE-L24","05
- A-8G-8B4.0", "F8E-20" PLAY"E-8D-E-D-L160B-8A-4G-A-", "B8A-8G-8A-403 G-OF", "G-8F8E-8C4B8"
- 190 PLAY"L8B-. G-16E-G-B-05", "L8E-. D-1603B-0D-E-"
- "L803B-. G-16E-G-B-0" 200 PLAY"D-0B-G-E-4G-4B-. ", "G-E-D-03B-4B40E-. ", "
- D-03B-G-E-4G-4B-. " 218
- PLAY G-16B-05D-E-G-B-G-", D-16E-G-B-05D-E-D-, "G-16B-OD-E-G-B-G-"
- 220 PLAY"0B-4D-4R206D-4V4D-4. S0L16", "03C-4A-40G-1G-", "03G-4F40F-1F-"
- 230 PLAY 05B-G-E-8G-B-06D-805B-G-E-8G-B-G-8G-E-"G-G-1", "E-E-1"
- 240 PLAY"LG-FE-D-. OL8BB-A-L16", "B-2. D-2. L16", "G-1. L1603"
- 250 PLAY"G-A-B-FE-A-G-D-03B0F", "E-8. FE-8. D-03B8", "B8. OD-03B8. B-A-8"
- 260 PLAY"E-03B-A-0D-E-03B-BO", "RB-A-B B-B", "A-G-PLAY D-E-03B-A-0", "B8B-A-", "A-8G-F-"
- PLAY'D-E-U38-H-U', 'B8M-H-', 'H-8U-H-' PLAY'D-E-038-B0G-A-B05D-E-G-A-', "A-80E-8D-E-G-A-B05D-E-', "F8G-A-2" PLAY'L12B06D-E-', "L12G-A-BB', "A-4A-24" PLAY'S0M600000G-1.", "S006R16D-1.", "S005R32B-

## 5-2 SOUND 命令

これまでPLAY命令を使った簡単なプログラミングテクニックを紹介してきました。しか し PLAY 命令では音の高さの変化をなめらかにしたり、ノイズを発生したりすることはできません。このような効果音を発生するためにはサウンド用 LSI を直接コントロールする必要があります。サウンド用 LSI を BASIC で直接コントロールするための命令が、これから説明する SOUND 命令です。

SOUND 命令は次のような形になります。

## SOUND [レジスタ番号]、[データ]

レジスタとは、一種のメモリのようなもので、それぞれに音の高さとか大きさといったデータを入れます。 それではこのレジスタについて少し詳しく説明します。

PC-6001 のサウンド用 LSI のレジスタは付録-10のようになっています.

まず [R0,R1], [R2,R3], [R4,R5] の 3つのレジスタベアは、それぞれA,B,C各チャネルの音の間波数を決定します。R0,R2,R4がそれぞれの後調整。R1,R3,R5 が主調整で、前者は 0 ~255の整数、後者は 0 ~15の整数がデータとして有効になります。そして出力したい周波数から公式を使って、このデータを求めることができます。その公式は次のとおりです。

$$TP = \frac{1996750}{16 \times f_T}$$

TP=CT×256+FT

f<sub>τ</sub> :出力する周波数 (Hz)

CT:主調整レジスタの値(R1,3,5) FT:微調整レジスタの値(R0,2,4)

たとえばAの音, 440Hz の音を出すときには,

284=1×256+28

ですからCT=1,FT=28となります。したがって、R0には28,R1には1を設定すればよいわけです

次に R6 は、ノイズの周波数を設定します。この LSI はノイズ発生器を 1 つ内蔵しており、 その周波数を設定できるのです。このレジスタは 0 ~31が有効で、次の公式によってその値 を決定します。  $NP = \frac{1996750}{16 \times f_N}$ 

## f。: ノイズ周波数(Hz)

NP: [R6] の値

次に R7 です。このレジスタは、ミクサーの役割りをします。このレジスタの各ビットが、 それぞれのチャネルのトーンとノイズ、そしてこの LSI を汎用 I/Oポートとして使う場合 の入出力の設定を意味します。ただしこれは負論理です。もっとも、この説明では何のこと やら分からない人もいるでしょうから、そういう人のために、このチャネルに設定するデー タと、各チャネルのトーン、ノイズの出力の様子を表にしたものを示します(図5-4)ので、 参考にして下さい。

表中 &H…と書かれたものが16進表示の R7 のデータ、その右が出力されるトーンとノイズ、およびそのチャネルです。たとえば R7 に F1H を設定するとAチャネルはノイズのみ、B. Cチャネルはトーンのみが出力されます

R8, R9, R10 はそれぞれチャネルA, B, Cの音量設定、PLAY 命令のVにあたるもので す. このレジスクは 0~15を設定すると、それに応じた音量になりますが、16を設定すると、 そのチャネルの音量はエンベロープシェネレークによって支配されます。 つまり、そのチャ ネルはエンベロープのかった音になるわけです。

R11, R12 は, エンベローブジェネレータの周期を決定するレジスタベアで, この値は PLAY 命令のMにあたるものです. 各レジスタとも 0~255が有効で, 周期からデータを算出します. その値は PLAY のMの式で求めた値から,

#### EP=CT×256+FT

EP: Mの値

CT: 主調整レジスタの値 [R12]

FT: 微調整レジスタの値 [R11]

#### という式を使って求めます。

R13 はエンベロープの形状を決定するレジスタで、PLAY 命令のSに相当するもので、このレジスタに値を与えた瞬間からエンベロープの発生が始まります。

ですから、R13以外のレジスタの値をくずさなければ、後はSOUND13、[データ]を実行すれば何度でも同じ音が出るわけです。

また、このデータを8や10,11,12,13,14にすると、後は何もしなくても勝手に音が連続して発生されます。その間 CPU は自由に仕事ができますから、これを上手に利用すれば、ゲームのバックグラウンドに音を出すなどということは大変簡単にできるわけです。

R14、R15はI/Oポートのデータのレジスタですから、音の発生には直接関係ありません。 以上の方法で、各レジスタのデータが決定したら、これらを実際にレジスタにセットすれ ば音が出るわけです。 たとえばチャネルAの音量を最大にしたければ、

## SOUND 8,15

また、チャネルBにエンベロープを付けたければ、

SOUND 9,16

	Charles and the same of the same of		
&HFF	出力なし	&HDF	Cノイズのみ
FE	Aトーンのみ	DE	CノイズAトーン
F D	Bトーン	DD	Bトーン
FC	ABトーン	DC	ABトーン
FB	Cトーン	DB	Cトーン
FA	ACトーン	DA	ACトーン
F9	BCトーン	D 9	BCトーン
F 8	ABCトーン	D 8	ABCトーン
F 7	Aノイズのみ	D 7	ACノイズのみ
F 6	AノイズAトーン	D 6	A C ノイズAトーン
F 5	Bトーン	D 5	Bトーン
F 4	ABトーン	D 4	ABトーン
F 3	Cトーン	D 3	Cトーン
F 2	ACトーン	D 2	ACトーン
F 1	BCトーン	D 1	BCトーン
F 0	ABCトーン	D 0	ABCトーン
EF	Bノイズのみ	CF	BCノイズのみ
EE	BノイズAトーン	CE	BCノイズAトーン
ED	Bトーン	CD	Bトーン
EC	ABトーン	CC	ABトーン
EB	Cトーン	CB	Cトーン
EA	AC+->	CA	ACトーン
E 9	BCトーン	C 9	BCトーン
E 8	ABC トーン	C 8	ABCトーン
E 7	ABノイズのみ	C 7	ABC/イズのみ
E 6	ABノイズAトーン	C 6	ABCノイズAトーン
E 5	Bトーン	C 5	Bトーン
E 4	ABトーン	C 4	ABトーン
E 3	Cトーン	C 3	Cトーン
E 2	ACト->	C 2	ACトーン
E 1	BCトーン	C 1	BCトーン
E 0	ABCトーン	C 0	ABCトーン

**3** 5 - 4

#### を入力します.

SOUND 命令について理解されたでしょうか? なんだか、ミュージック・シンセサイザ みたいですね、参考のためにこのサウンド用 LSI のブロックダイアグラムを図5-5 に示します。




図5-5 AY-3-8910 ブロックダイアグラム

それでは次に、サウンド命令を使ったいろいろな効果音の例を示しておきます。自作のゲーム等に応用してください。

## ロケット発射音のような音

- 10 SOUND1, 0: SOUND3, 0: SOUND12, 255: SOUND11, 255: SO UND6, 31: SOUND7, 244
- 15 SOUND8, 15: SOUND9, A
- 20 FOR I=200T0140STEP-0.2:SOUND0, I:NEXT:SOUND9,
- 25 FORI=140T040STEP-0.2:SOUND0,I:SOUND2,I+60:NE XT:SOUND8,16:SOUND9,16
- 30 SOUND13, 0: FOR I=40T010STEP-0. 2: SOUND0, I: SOUN D2, I+60: SOUND6, I-9: NEXT

## ヘリコプターのような音

- 10 SOUND0,20:SOUND1,0:SOUND2,30:SOUND3,0:SOUND4,0:SOUND5,9:SOUND6,0
- SOUND7, 48: SOUND8, 16: SOUND9, 4: SOUND10, 6: SOUND 11, 100
- 30 SOUND12, 2: SOUND13, 12

#### 爆発音1

- 10 SOUND6,31 20 SOUND7,246 30 SOUND9,255:SOUND1,15
- SOUNDB, 16 40
- SOUND11,255 SOUND12,255 SOUND13,0 50
- 60 70
- 80 FOR T=1T0250:NEXT:SOUND13,0

#### 爆発音2

- 10 SOUND6,5 20 SOUND7,247 30 SOUND8,16

- 40 SOUND11,0
- 50 SOUND12,20 60 SOUND13,0

## タイプライターのような音

- 10 SOUND0, 20
- 20 SOUND1,0 30 SOUND2, 20
- 40 SOUND3, 20
- 50 SOUND4, 10
- 60 SOUNDS, 0
- SOUND6, 8 78
- 88 SOUND?, 224 90 SOUND8, 16
- 100 SOUND9, 16
- 110 SOUND10, 16
- 120 SOUND11,0
- 130 SOUND12,5 140 SOUND13,0
- REM コノアト SOUND 13,0 ヲ ジ゛ヮコウスレハ゛ ソノタヒ゛ニ オトカ゛ 150 テトマス。

## 5-3 より高度なテクニック

## 5-3-1 PLAY のバッファ

今まで PLAY 命令を使ってきて、観察力のある方は気付かれたと思いますが、PLAY 命令を実行すると、音が全部演奏される前に、すでに PC-6001 は Ok を表示して、カーソルが点滅し、入力待ち状態になっています(気付いていなかった人は今すぐ試してください).

これはどういうことかといいますと、PC-6001 は内部に PLAY 命令専用のバッファをもっており、 PLAY 命令が与えられると、 すべてのデータをバッファに取り込み、 あとはタイマ 割り込みで取り込んだデータを演奏するしくみになっているのです。

つまり、すべてのデータをバッファに取り込んだ時点で、PLAY 命令の実行は終了したと 判断し、次に命令があれば、バッファ内のデータを演奏しながら、その命令の実行に移るの です。ですから PLAY 命令を1つ与えると、音を演奏している途中ですでに次の命令の待 ち受け状態になっているわけです。

このことは上手に使えば、クイマ割り込みを使った音の出力と、他の仕事の同時進行が、 BASICのみで可能になります。

次のプログラムは PC-6001 用マージャンゲームのキー入力ルーチンの例で、"ビッポッ"という音を連続出力しながら捨てハイの入力を INKEY\$ で受けます。

#### 610 FOR I=1 TO 68 620 A\$=INKEY\$:IF A\$=""THEN NEXT I:PLAY "l16v8o3g -r8.e-r8.":GOTO 610

ところで、逆にこれが非常にじゃまになることも当然あります。

たとえば音楽の演奏の終了と同時に画面を書き換えたい等という要求があった場合、PLAY 命令の後に続けて画面書き換えの命令を書くと演奏が終了しないうちに画面が書き換えられ てしまいます。ですから何らかの方法で演奏終了まで画面操作を待ってやらなければなりま せん。

まず考えられるのは FOR~NEXT 等を使って時間待ちをする方法です。

しかしこの方法では待ち時間の調整が大変微妙で、音楽演奏の終了と同時に次の命令の実行に移らせるのはむずかしいでしょう。

ではどうすればよいでしょうか.

実は、 $N_{60}$ -BASIC のワークエリアには、PLAY 命令中での演奏中のチャネル数、つまり 残りのチャネル数を示している部分があって、FDIBH 番地の下位からの 3 ビットがそれぞ れのチャネルに対応して、正論理で演奏中か否かを表わしています。演奏が完全に終了すれ は、このアドレスのデータは 0 になりますからこれを利用すれば演奏終了と同時に次の仕事 に移ることができるのです。

次のプログラム例を見てください。音楽が終了すると同時に"END"と画面に表示します。

10 CLS 20 PLAY "L2C","L2E","L2G" 30 IF PEEK(&H<u>FD1B</u>)<>0 THEN 30 40 PRINT "END"

## 5-3-2 PLAY に変数を

次に PLAY 命令中に変数を使う方法を説明しましょう。

PLAY に変数を使うといえば、まず頭に浮かぶのは文字数に PLAY のデータを代入して 使う方法でしょう。たとえば、

10 A\$="CDE": B\$="FGA" 20 PLAY A\$+B\$

といった具合です。

しかし、ここでいう変数は文字変数ではありません。ごく普通の数値変数です。PLAY 命令中で使用する数値と言えば、OやV、L、Nなどに与える数値ですが、これに変数を使うわけです。

PLAY 命令中に変数を使う場合は次の方法で行ないます。

PLAY " [MML] = [変数名];"

具体的には.

10 FOR NUMERIC=1 TO 96 20 PLAY"N=NUMERIC; 32R32" 30 NEXT NUMERIC

となります。ここでは NUMERIC というのか変数名で、この変数を FOR~NEXT ループを使って1から96まで変えて、これを MML の中の "N" に付けて演奏します。もう1つの例を示しましょう。

10 OCTAVE=INT(8\*RND(1))+1 20 PLAY "0=OC;C","O=OC;E","O=OC;G" 30 GOTO 10

この例ではドミソの和音の高さを乱数で決定しています。10行の OCTAVE が、オクター ブを代入する変数です。20行では OC という変数名になっていますが、変数は最初 2 文字の み有効ですからこれでよいのです。

それからこれは余談ですが、VやL、O、Tは、その後の数値を省略してもかまいません。 ただし、省略した場合は、自動的にデフォルト値、つまり電源投入時の値に設定されます。 すなわち。

## PLAY "TLVOCEG" &,

## PLAY "T120L4V804CEG"

は、全く同じ働きなのです。ですからメモリ節約のためにも、この省略は上手に応用しましょう。

#### 5-3-3 PLAY と音色

PC-6001 に使われているサウンド用 LSI のトーン出力は、すべて方形波です。つまり、 1 つの音色しか出せません。これではどうしても単調な感じになってしまいます。それを少しでも解決する方法を考えてみましょう。

まず、パーカッションの音を PLAY 命令で出してみましょう。

まず、ハイハットの音です。これは高めのノイズにエンベローブを付ければよさそうです。 しかし、PLAY 命令ではノイズを出すことはできません。そこで PLAY と SOUND を組み合わせてみましょう。

## 10 SOUND 6,0 20 SOUND 7,&HF1 30 PLAY "S0M3000C"

上のプログラムを試して下さい。なんとなくそれらしい音が出ました。10行はノイズの音 の高さの設定、20行はAのチャネルにノイズだけを、B、Cのチャネルにトーンだけを出力す るように設定しています。あとは PLAY 命令で、好きなようにノイズが演奏できるわけで す。30行の最後のCは、別にCでなくてもA~Gであれば何でもかまいません。

次に、ノイズの音を少し変えて、低いトーンを混ぜて、スネアドラムのような音を出して みましょう(そう聞こえるかどうかはあなたの感性におまかせしますが…)。

### 10 SOUND 6,10 20 SOUND 7,&HF0 30 PLAY "S0M3000L1603E8EEEEE8"

今度はチャネルAはトーンも出力されていますから30行のEを変えると当然音が変化します。それから上の2つの例では20行を変えればノイズの出るチャネルが変わるのがお分かりいただけると思います。たとえば、ハイハットの例で、

#### 20 SOUND 7.&HD8

とすれば、30行は PLAY [A], [B], "S0M3000……" となって、A, Bの部分でメロディー を演奏して、チャネルCはハイハット、となるわけです。 では、次はノイズを全く使わずにつくるパーカッションの音です。次のプログラムを試してください。

# 10 PLAY"S0M10003T150L16C8C+C+D8D+D+E8FFF+8GGG+8 GGF+8FFE+8EED+8DD"

いかがですか? まだまだできそうですね.

パーカッションはこれでよいとして、メロディーの部分はどうしたらよいのでしょうか。 PLAY 命令で音色に変化をもたせる簡単な方法は、複数のチャネルを使って1つのメロディー を演奏させることです。たとえば、

#### PLAY "S13M100TLOCEG"

٤.

#### PLAY "S13M100TLOCEG", "S13M100TL05CEG"

とでは大変違った感じの音になります。

チャネルBにチャネルAの2倍の高さ、つまり1オクターブ上の音を重ねてみたのです。 この方法は、チャネル数を1チャネル多く使うという欠点はありますが、大変簡単であり、 またチャネルごとに音量を変えたり、混ぜる音の高さの比を変えたりすることによって豊富 な変化が得られ、効果的な方法です。各自試して、自分の耳で確かめてください。

さて、この場合に限らず、エンベローブを使うチャネルと、使わないチャネルとで、和声を発生する場合、気を付けねばならないことがあります。これは PLAY 命令の BUG の1つですが、状況によって、エンベローブの周期がくずれてしまうのです。くずれるというのは具体的に言えば周期が勝手に書き換えられてしまうのです。

1つ試してみましょう.

# 10 PLAY "T0558M3000L8AA16G16FAG406C4", "TULFDEG" 20 PLAY "05EF16E16DDCE16G1606C4", "EG8E8C4"

いかがですか? S0M3000にしては極端にエンベロープの周期が短かいですね. PLAY 命令をちょっといじったことのある方ならこのような症状に出合ったことがあるでしょう。これを正常にするには、次のようにエンベロープに関係のないチャネルにもエンベロープ周期(M)の指定をします。

- 10 PLAY "T05S0M3000L8AA16G16FAG406C4", "TVM3000L
- 20 PLAY "05EF16E16DDCE16G1606C4", "EG8E8C4"

今度はまともな音が出ましたね。賞えておくと便利でしょう。

## 5-3-4 サウンド機能と機械語

PC-6001 のサウンド機能は当然機械語で制御できます。その方法について説明しましょう。 サウンド用 LSI とのコミュニケーションのための I/O ポートは、 $A0\sim A3H$  です。(付録-1条照)

このうち A0H がサウンドレジスクのアドレスラッチです。ここにサウンドレジスタの数値を出力することにより、そのレジスクとのコミュニケーションが可能になります。

A1H にデークを出力すると、そのデータが A0H により指定したレジスタに入力され、また A2H には、A0H によって指定したレジスタに入っているデータが現われます。

試しに BASIC の OUT, INP 命令で直接 I/O ポートをアクセスして, SOUND 命令と 比べてみましょう。まず。

PLAY "a"

を実行して下さい、その後で,

SOUND 8,8

を実行すると、 a の音が連続して出ますね。 その後、

SOUND 8.0

を実行すれば音が止まります。次に続けてI/Oポートに直接 OUT 命令で出力してみましょう。

OUT&HAO.8: OUT&HA1.8

これは SOUND 8,8と同じです。

OUT&HAO.8: OUT&HA1.0

これは SOUND 8,0と同じです. 今度はレジスタのデータを読んでみましょう.

OUT&HA0,0:? INP(&HA2) 28 サウンドレジスタの0番には、28というデータが入っていることが分かりました。 これらはもちろん機械語でも実行できます。

以上のように直接I/Oポートをアクセスすれば、サウンドレジスクにデータが書けることが分かりました。しかしこれはあまりスマートな方法ではありません。そこで、次に  $N_{60}$ -BASIC の内部ルーチンを使って、サウンドレジスタを制御してみましょう。

N<sub>80</sub>-BASIC のサウンドレジスタコントロール用の内部ルーチンは 1BC5H から始まっています。Aレジスタにレジスタ番号、Eレジスタにデータをセットして、このルーチンを CALL すると SOUND 命令と同じ効果が得られます。

たとえば SOUND 7, &HF0 でしたら,

0000 3E07 SDUND: LD A,7 0002 1EF0 LD E,0F0H 0004 CDC51B CALL 1BC5H 0007 C9 RET

#### でよいわけです.

ゲームの効果音等、変化の激しい音は BASIC では難しいのですが、このような方法を使って機械語で出せば大変簡単です。

さて、ゲーム等、機械語でつくったプログラム中で困るのは音楽の演奏です。効果音と違っ て、音楽は音の長さ等を正確に設定してやらねばなりません。そこで、音楽を機械語で演奏 するときは PLAY 命令の内部ルーチンを使うのがよいでしょう。

PLAY 命令の内部ルーチンの CALL 番地は 1EB3H です。 HL レジスタに、 演奏したい音楽を、MML で表記したデータ (BASICのPLAY 命令のときと同じ形式) が格納されている メモリの先頭アドレスを入れて、このルーチンを CALL すれば PLAY 命令と同じ効果が得られます。

次に簡単な例を示します。

DRG ODOOOH D000 2109D0 HL, DATA PLAY: LD D003 7E I D A. (HL) D004 R7 OR Α DOOS CDR31F CALL 1EB3H D008 C9 RET DB '"C", "E", "G"', 0 D009 2243222C DATA: DOOD 2245222C D011 22472200 注) データの終りを示すエンドマーク の00を忘れないようにすること

前にも述べましたとおり、機械語を使ってサウンド用LSIをコントロールすると、非常に変化の速い複雑な波形をもった音も、簡単に出すことが可能です。

極端な例としては、任意の波形を持った音(たとえば人間の音声)をつくり出すことも可能です。

PC-6001 に使われているサウンド用 LSI は、周波数のレジスタ(たとえばレジスタ 0 と レジスタ1)に0を入れると、出力には音量レジスタ(レジスタ8~10)で指定した直流電圧が 発生します(この LSI のマニュアルにはそう発表されてはいないらしいのですが、実際は、 こう考えて問題ありません)、ですから、周波数レジスタに0を入れておき、音量レジスタの 値をすばやく変化させてやれば、任意の波形が出力されるわけです。

最もこれは BASIC では当然速度が不足しますので、機械語でなくてはまともな音は出ません。また音量レジスクの値と実際に出力される電圧は指数関係にあるので、注意してください。

それでは最後にサウンド開発のツールとなるプログラムを公開します。

SOUND 命令で音を上手につくるためのヒケツは、やはり習うより慣れる、理論よりもまず実践です。自分で PC-6001 を使いながら体得するほかありません。その場合に役に立つのがこのプログラムです。

すべて BASIC で書かれていて、RUN させると画面右側に、reg. NO.? と聞いてきますのでコントロールしたいレジスクの番号を入力してください。

するとさらに、data? と聞いてきますのでそのレジスクに入れたいデータを入力してください。画面の左側にはその時点での全サウンドレジスクの内容が表示されます。

なお、レジスタ番号、データはすべて10進数です。入力時に16進数を使いたいときには & HXX という形式で入力してください。

F·1 のキーに&H が入っています。

```
RFM***
    REM*
            Sound Creating Tool
                     for PC-6001
    RFM*
             Copyright (C) 1981
  4 REM+
  5
    REM*
                Yellow Panther
    REM****
 10
    SCREEN 1,1,1:CONSOLE 0,16,0,1:COLOR 0,0,1:CL
S:KEY1, "&H"
    FOR N=0 TO 13: GOSUB 200: NEXT
 20 LOCATE 0,0: PRINT "Reg. -- Data": PRINT "-
 30 LOCATE 18, 10: PRINT
                                          ":LOCATE 18,
    10: INPUT reg. No. ";N
 48
    ΙF
       N>13 OR N<0 THEN 30
    LOCATE 18, 10: PRINT
                                          ":LOCATE 18,
    10: INPUT
                   data"; D
 ĸЯ
        D>2550R N<0 THEN 50
    SOUND N. D
 70
100
    GOSUB 200
    GOTO 38
120
    LOCATE 0,N+2:OUT &HA0,N:A2=INP(&HA2)
PRINT TAB(1+(N>9))N:TAB(8+(A2>9)+(A2>99))A2;
200
210
    PRINT
220 RETURN
```

## 第6章 カセット

- 3 / ボーレート6-2 フォーマット 6-2-1 プログラムファイル
  - 6-2-2 データ・ファイル
  - 6-3 PC-8001のデータをPC-6001で使用する
  - 6-4 PC-8001のプログラムテープをPC-6001で LOADする
  - 6-5 BASICと機械語を一度にSAVE・LOADする
  - 6-6 データ・ファイルにおける,と;の違い

## 第6章 カセット

## 6-1 ボーレート

PC-6001 では、カセットのボーレートを600または1200ボーに切り換えることができます。 電源 ON 時では1200ボーにセットされています。

FA1FH 番地がボーレートの切り換えのフラグになっており、電源 ON のときの FA1FH 番地を調べてみましょう。

How Many Pages? 2 N60-BASIC By Microsoft (c) 1981 23484 Bytes free Ok ?peek(&hfa1f) 255 Ok

FA1FH 番地の値が 0 の時に600ボー, 0 以外のときは1200ボーになります.

初期に出荷された製品の取り扱い説明書では、この部分が間違って書かれていますので注意が必要です。

ハード的には、PC-8001、および PC-8801 のカセットを PC-6001 で読み取ることが可能です。

## 6-2 フォーマット

#### 6-2-1 プログラムファイル

PC-6001では、BASIC のプログラムファイルが、実際どのような型式で SAVE されるか調べてみましょう。


100 POKE&HFFE6,0:POKE &HFFE7,&HE
21 B FOR [=&HFFE8 TO &HFFFB:READ
A\$:POKE I,VAL("&h"+A\$):NEXT
120 POKE &HFA08.&HE8:POKE &HFA09
,&HFF
200 DATA F5,CD,78,0E,32,1D,FA,E5,2A,E6,FF,77,23,22,E6,FF,E1,C3,A
G,0F
OK
RUN
Ok
csave"test"

上記のプログラムを実行して、カセットに SAVE します。その後、テープを巻き戻して、 今、SAVE したプログラムを LOAD します。

cload Found:test Ok

LOAD 終了後 [5] キーを押してページ 2 に切り換えます。

ページ2に表示されている内容が、テープに記録されていた内容になります。






図6-1 プログラムファイルのフォーマット

リーダー部 ヘッケマーク

図6-1を見てください。まずモーターを ON にして 3.4 秒間テープをから送りします。 (これはモーターの回転を安定させるために必要です)

最後の3バイトは00

次に同じく 3.4 秒間, マーク(2400Hz 4サイクル)を出力します。そしてヘッダ・マークで ある D3H を10個書き込みます。 LOAD するときに D3H を見て, プログラム・ファイルで あると判断されます。

次にファイル名を6パイト書くわけですが、もしファイル名が6文字に満たないときは、 後に00を書き込みます。

続いて0.05秒間テープを進めます。これはこのときに、LOAD 時のファイル名チェックや、Found: …, Skip 表示などの処理を行なわせるためです。

この後よりプログラムになります。(FA5F,60H)で指されるプログラムの先頭番地から(FF56,57H の変数開始番地)-1までをカセットに出力します。これはメモリに入っている内容がそのまま送られます


最後にエンドマークの00を9つ書き込みます。プログラムの最後に00を3つ送っていますので00は合計12個書き込まれることになります。

LOADのときに00が10個連続していればファイルエンドとみなされます。

データをすべて転送した後はモーターを OFF にして SAVE を終わります.

## 6-2-2 データ・ファイル

データ・ファイルの構造は次のようになっています。



テータ部

ヘッダロッダ図6-2 データ・ファイルのフォーマット

6.8秒の待ち時間の後9CHを6個ヘッグに書き込みます。データの型式は文字列はそのまま書き込まれ、数値はASCIIコードに変換されて書き込まれます。データエンドとして0DH(CR)を書き込んでデータ終了になります

## 6-3 PC-8001のデータを PC-6001で使用する

PC-6001 と PC-8001 とでは、データ・フォーマットが同じですのでボーレートさえ合わせれば PC-8001 のテープを PC-6001 で読むことができます。本当に読めるかどうかテストしてみましょう。

PC-8001 をお持ちの方は次のプログラムを実行してみて下さい

```
100 CLEAR 1000: DIM DA(10), DA$(10)
```

※注 これは PC-8001 のプログラムです。

このプログラムでつくられたデータ・テープを PC-6001 で読み取ってみます。

## 

RUN	
1 2 3 4. 5	AB BC CD DE
5. 3	EF FG
7. 7	GH
8 9 10	IJ JK
Ok	

#### 1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

PC-6001で上記のプログラムを実行すると、PC-8001 で SAVE されたデータ・ファイル が正確に読み取られています。

同様に PC-8801 のデータ・テープも読み取ることができます。

100 CLEAR 1000: DIM DA(10), DA\$(10)

110 FOR I=1 TO 10:READ DA(I):NEXT I

120 FOR I=1 TO 10:READ DA\$(I):NEXT I

130 OPEN "CAS1:data" FOR OUTPUT AS #1

140 FOR I=1 TO 10:PRINT #1,DA(I),DA\$(I):NEXT I

200 DATA 1,2,3,4.5,5.3,6.4,7.7,8,9,10 210 DATA AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,HI,IJ,JK

₩PC-8801 のプログラム

100	CLEAR 1000: DIM DA(10), DA\$(10)	
110	POKE &HFA1F,1←	-1200ボーにセット
140	FOR I=1 TO 10: INPUT #-1, DA(I), DA\$(I):	NEXT I
150	FOR I=1 TO 10: PRINT DA(I), DA\$(I): NEXT	1

## 6-4 PC-8001のプログラムテープを PC-6001で LOAD する

PC-8001 のデータ・テープを PC-6001 で読むことができるならば、プログラムテープも ハード的には読むことができるはずです。

先ほどのプログラムを SAVE して PC-6001 で LOAD してみましょう。

```
100 CLEAR 1000: DIM DA(10), DA$(10)
```

110 FOR I=1 TO 10:READ DA(I):NEXT I 120 FOR I=1 TO 10:READ DA\$(I):NEXT I

120 FOR I=1 TO 10:READ DA\$(I):NEXI I

140 FOR I=1 TO 10:PRINT #-1,DA(I),DA\$(I):NEXT I

200 DATA 1,2,3,4.5,5.3,6.4,7.7,8,9,10 210 DATA AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,HI,IJ,JK

※PC-8001のプログラム

LIST

100 LPRINT ASC: READ DAG DASC 110 NEXT ITIME USR :LET DACID: DA TA I 120 NEXT ITIME USR :LET DA\$(I):D ATA I 140 NEXT ITIME USR : ON #47:8 . DA (I), DA\$(I): DATA I 200 INPUT 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 6, 4, 7, 7, 8,9,10 210 INPUT AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, H I, IJ, JK Πk

> ※PC-6001でLOAD し、LIST したときのプログラム、 PC-6001のボーレートは600ボーにすること

PC-8001 と PC-6001 では、中間言語や数値型の格納の仕方の違いから LIST を取っても 正常なプログラムになっていません。

プログラムを中間言語レベルではなく、文字列の型で SAVE を行なえば、少なくとも PC -6001 で命令が変わることはありません。

プログラムを文字列でSAVEする一番簡単な方法は、プログラムの先頭に、"をつければ よいのです

こうすると中間言語交換のときに、"があるために文字列と解釈されて中間言語に変換されません。

100 \*CLEAR 1000:DIM DA(10),DA\$(10)
110 \*FOR I=1 TO 10:READ DA(I):NE
XT I
120 \*FOR I=1 TO 10:READ DA\$(I):NE
EXT I
140 \*FOR I=1 TO 10:PRINT #-1,DA(I),DA\$(I):NEXT I
200 \*DATA 1,2,3,4.5,5.3,6.4,7.7,8.9,18
210 \*DATA AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,H
I,IJ,JK

"を取り除きます

```
198 CLEAR 1898:DIM DAC(18),DA$(18)
119 FOR I=1 TO 18:READ DAC(1):NEXT I
120 FOR I=1 TO 18:READ DA$(I):NEXT I
140 FOR I=1 TO 18:PRINT #-1,DAC(I),DA$(I):NEXT I
280 DATA 1,2,3,4,5,5,3,6,4,7,7,8,9,18
210 DATA AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,HI,IJ,JK
```

この程度のプログラムでしたら PC-6001 でも実行できますが、PC-6001 にない命令を使用していた場合はプログラムの修正が必要になります。

## 6-5 BASIC と機械語を一度に SAVE・LOAD する

SAVE のときに、FA5F、60H で指される番地から、FF56、57Hで指されるメモリのアドレス-1までテープに書き込まれます。そして LOAD するときは00か10個でてくるまで読みます。このことは SAVE するときに FF56、57H の番地の値を変更すれば BASIC とその後に総く機械語のプログラムを SAVE できることになります。




図 6 - 3

- これを行なう方法は次のとおりです。
  - 1. BASIC のプログラムを入力する。
  - 2. FF56,57H の値を書き換えて機械語の入るエリアを確保する.
- 3.機械語のプログラムを入力する (機械語のプログラムの最後には必ず00が1個以上あること)
- 4. CSAVE を行なう.

ただし、注意することが3つあります。

- 1, FF56, 57H のポインタを書き換えたあとはBASIC のプログラムを修正してはいけません。もし修正を行なうと、プログラムが増減した分だけ機械語の位置がずれます。
- 2. 機械語のプログラムの途中に00が10個以上あってはいけません。
- 3. 機械語のプログラムをリロケータブルにつくっていない限り、SAVE したときの RAM 容量と同じでないと LOAD したときに正常に動きません。

市販のソフトには、このように BASIC+機械語の形で SAVE されているプログラムを多 数みかけます

### 6-6 データファイルにおける。と:との違い

複数のデータを1度にカセットにSAVEしようとするとき、PC-8001では、PRINT#-1、 A. B. C. Dのように行なうばよかったのですが、PC-6001 では、PRINT#-1. A.".". B.".". C.".". Dのようにしませんと INPUT#-1 で読み込んだときにFD エラーになります. PC-8001 の場合はデータの区切りとして","を自動的に送り出すのに対して,PC-6001 は送り出さない ために変数AとBとがつながって文字列とみなされるために FD Error(File Data Error)と なるのです。

そのため PC-6001 はセパレータとしてプログラムで、"、"を書く必要があります。 ところで PC-6001 ではPRINT#-1. A. ".". Bとするよりも PRINT#-1, A: ".":B とする方が、データの SAVE の時間が短くてすみます。これはなぜでしょうか? まず、'.'を使った場合を調べてみましょう。

10 FOR I=1 TO 5: READ A\$: A=VAL("&H"+A\$) 20 PRINT #-1, A\$, ", ", A 30 NEXT āā PRINT "テープ° ヲ マキモトヾシテ クタヾサイ" ร์ดี PRINT "OK TO RETURN KEY TO TEST OF THE 60 INPLIT A\$

7ă RESTORE 200 100 POKE&HFFE6, 0: POKE&HFFE7, &HE2

110 FOR I=&HFFE8 TO &HFFFB: READ AS: POKE I, VALC "& h"+A\$):NEXT 129

15ĕ

POKE & HFA00, & HE8: POKE & HFA09, & HFF FOR I=1 TO 5: INPUT #-1, A\$, A: PRINT A\$; A: NEXT DATA F5, CD, 78, 0E, 32, 1D, FA, E5, 2A, E6, FF, 77, 23, 22, E6, FF, E1, C3, A6, 0F 200

テープを録音状態にしてプログラムを実行します。リレーがカッチ、カッチという音をた ててデータが SAVE されていきます。そしてしばらくすると、"テープヲマキモドシテクダ サイ"のメッセージが表示されますのでテープを巻き戻し、再生状態にしてRETURN キー を押します。そうしますとテープが回りだしデータを読み込みます。

#### RUN ヲ マキモトドシテ クタドサイ テープ OK to RETURN KEY a tor 25 47 Ė5 245 CD 205 78 120 9E 14 ริด 32 Ok

ここで[3]キーを押してページ2に切り換えると今のテープフォーマットが表示されます。

しししししに5 , 245至しししししCD , 265至ししししに78 , 126至しし しししし0E 14至しししししは32 58至

ページ2の表示

"," のためにスペースが14個出力されている

E200	90	90	9C	9C	9C	90	46	35	20	20	20	20	20	20	20	20	
E210	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
E220	20	20	20	20	20	20	32	34	35	OD	9C	9C	9C	90	9C	90	
E230																	
E240	2C	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
E250																	
E260	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2C	20	20	20	20	20	
E270	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	31	32	30	OD	90	9C	
E280	9C	90	9C	9C	30	45	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
E290	20	20	20	20	2C	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
E2A0	20	20	20	20	31	34	OD	9C	9C	9C	9C	9C	9C	33	32	20	
E280	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2C	20	20	
E2C0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	35	30	OD	

次に20行を

20 PRINT#-1,A\$;","; A

に変更して同じように実行してみます.

RUN 7-7° 7 74E1\*37 29\*91 OK 77 RETURN KEY 7 75\*91 7 75 245 CD 285 78 120 BE 14 30 0k

#### UUUUUUF5, 245auuuuuuCD, 205auuu UU78, 120auuuuuuu 14auuuuuu32, 50a

#### ページ2の表示

実行結果から分かるようにカンマ(,)を使うよりもセミコロン(;)の方がデータの長さが 短くなります。カンマを使用した場合は2パイトの文字列データだったのがスペースが付加 されて16パイトになっています。

ところで、前述の PRINT#-1 文中の";"は省略可能です。先ほどのプログラムの20行を、

#### 20 PRINT#-1, A\$", "A

と変更して実行してみてください。";"を入れたときと同じ結果になるでしょう。 PRINT#-1 を使うときに問題になるのは長いデータは SAVE できないということです。

100 PUKE &HFFE6,0:POKE &HFFE7,&HE2 110 FOR I=&HFFE8 TO &HFFFB:READ A\$:POKE I,VAL("& h"+A\$):NEXT

120 POKE &HFA08,&HE8:POKE&HFA09,&HFF 150 INPUT #-1,A\$:PRINT A\$

200 DATA F5, CD, 78, 9E, 32, 1D, FA, E5, 2A, E6, FF, 77, 23, 22, E6, FF, E1, C3, A6, 9F

実験的に200バイトの文字列をSAVEして、その後にこれを LOADしてみます。

RUN テープ。 フィキモト シテ・クタッサイ! OK ナラ return key ラ オシテクタッサイ ? 81234567890123456789012345678901 4567890 Ok

#### LLLLLL01234567890123456789012345 67890123456789012345678901234567 89012345678901

ページ2の画面

これで分かるように1つのデータブロックは最大71文字しか使えません。これはバッファか72文字分しかないために起こります。もし長い文字列を SAVE する場合は文字列を分解して SAVE するなどの工夫がいります。

# 第7章 プリンタ出力

7-1 PC-6021

7-2 キャラクタ

7-3 画面コピーの方法

7-3-1 PC-6021による画面コピー

7-3-2 他のプリンタによる画面コピー

7-3-3 キャラクタのみ画面コピーする方法

7-4 PC-8023によるひらがな出力

7-5 PC-8023によるグラフィック出力

# 第7章 プリンタ出力

## 7-1 PC-6021

PC-6021 は感熱式のプリンタで、PR-1001(PC-8022)と比べて、ビデオコピーの機能を取り除いている他は、機能的に変わるところはありません(もしPC-8022 をお持ちの方は PC-6001で使用できます)。

このプリンクは6つのコマンドを備えています。

機能	略 号	コード(16進)	使い方
紙送り(0~255行)	F/F	0C+データ	CHR\$(12)+CHR\$(n) n=紙送りの行数
右づめ印字	RA	12	CHR\$(18)
白黒反転 (グラフィックモード時)	REVERSE	14	※文字の白黒反転は BASICではできない
グラフィックプリント	GS	1 D+データ	CHRS(29)+CHRS(L) +CHRS(データ)… CHRS(データ) L=グラフィック印字をする ライン数
モードのリセット	RS	1 E	CHR\$(30)
拡大印字	US	1 F	CHR\$(31)

注:14HのみCHRS命令で送ることができません。白黒反転を行う場合は機械語を使用します。

例 LD A, 14H

CALL 1A16H; プリンタ1文字出力 RET

図 7-1 プリンタ・コマンド一覧表

### 7-2 キャラクタ

PC-6021が印字できるキャラクタは、英記号、英文字、カナに限られており、PC-6001 内部で持っているグラフィック、漢字等はプリンタに出力することができません。

## PC-6021 キャラクタ表

```
# $ % 8 '
    3 4 5 6 7 8 9 : ; ( = > ?
a A B C D E F G H I J K L M N O
PQRSTUVWXY
                Z [ ¥
                     1 ^
'abcdefshi
                J k 1
                     m n o
                   1 >
parstuvwxyz
      7 1
         n I
- 7 ( O I 1
         ħ
           #
                 #
                   シスセツ
カチッテトナニヌネノカヒ
                   7 5 # 7
E 4 x モヤ1 ヨラリルレロワン * *
```

ただし、ひらがなだけはカタカナに変換して出力されます。

例 LPRINT "あいうえお"

アイウエオ

PC-6001には、 $(N_{60}$ -BASIC が特殊配号を出力しないように制限しているために、) セントロニクス仕様のプリンタであればどの機種でも接続することができます。しかし、画面 COPYのコントロール(LCOPY)が PC-6021の機能仕様になっているため、PC-6001専用となっているブリンタ以外は、基本的には LCOPY 命令は使えません。

Noo-BASIC がプリントアウトすることのできるキャラクタを下記に示します.

#### キャラクタ表示プログラム

10 FOR I=32 TO 255 STEP 4:FOR J=0TO 3
20 LPRINT TAB(8\*J):I+J;"=":CHR\$(34);CHR\$(I+J):C
HR\$(34);
30 NEXT J:LPRINT:NEXT I

```
32=" "
        33="!"
                 34="""
                         35="#"
36="$"
        37="%"
                 38="8,"
                         39=" "
40="("
        41=")"
                 42="*"
                         43="+"
44=","
        45="-"
                 46="."
                         47="/"
48="0"
        49="1"
                 59="2"
                         51="3"
        53="5"
                 54="6"
52="4"
                         55="7"
        57="9"
                 58=":"
56="8"
                         59=";"
60="<"
        61="="
                 62=">"
                         63="?"
64="0"
       65="A"
                 66="B"
                         67="C"
68="D" 69="F"
                78="F"
                         71="6"
```

```
72="H"
         73="1"
                  74="J"
                           75="K"
76="1"
         77="M"
                  78="N"
                           79="0"
88="P"
         81="0"
                  82="8"
                          SZ = 0.50
84="T"
        85="11"
                  86="0"
                           87="68"
88="%"
       89="\V"
                 90="Z"
                          91="["
92="#"
         93="1"
                  94=000
                           95="_"
96=" ""
         97="a"
                  98="5"
                           99="0"
100="d"
        101="e" 102="f" 103="a"
104="b"
        105="i"
                  106=".i" 107="k"
108="1"
        189="m"
                  110="n" 111="n"
112="P" 113="a"
                  114="r" 115="s"
116="t" 117="u"
                  118="o" 119="m"
120="x" 121="9"
                  122="z"
                          123=" { "
124="{" 125="}" 126="~" 127=" "
128="" 129="" 130="" 131=""
132="" 133="" 134="9" 135="7"
136="x" 137="o" 138="x" 139="x"
140="+" 141="a" 142="a" 143="y"
144="-"
        145="7" 146="4" 147="0"
148="I" 149="7"
                  150="h" 151="#"
152="0" 153="7" 154="3" 155="7"
156="9"
         157="2"
                 158="t" 159="y"
        161="a" 162="f"
165="•" 166="="
160=" "
                          163="","
164="""
                  166="7" 167="7"
        169="o" 170="x" 171="x"
168="4"
        173=""" 174="" 175="""
172="+"
        177="7" 178="4" 179="0"
176="-"
180="I"
         181="#" 182="p" 183="#"
184="0" 185="7" 186="3" 187="#"
188="3"
        189="Z" 190="E" 191="y"
192="9"
         193="7" 194="9" 195="7"
196="1"
         197="#" 198="1" 199="#"
200="#"
        201="J" 202="n" 203="E"
205="\" 206="\ta" 207="\ta"
204="""
208="3"
        209="4" 210="2" 211="6"
        213="1" 214="3" 215="5"
212="+"
216="9"
        217="n" 218="v"
                         219="0"
220="0"
         221=">" 222=">" 223="""
224="9"
         225="#"
                  226=""" 227="""
228="1"
         229="#"
                  230="1"
                          231="7"
232="#"
         233=")"
                  234="6"
                          235="E"
                 238="#"
236="0"
         237="5"
                          239="7"
240="3"
         241="4" 242="2"
                          243="E"
244="+"
         245="1" 246="3"
                          247="5"
248="9"
        249="it" 250="t"
                          251="0"
252="7"
         253=">"
                  254="" "
```

## 7-3 画面コピーの方法

PC-8001 の場合は、画面コピーをとるには市販の画面コピー用の ROM を購入しなければなりませんでしたが、PC-6001 では LCOPY 命令で簡単に行なえます。

#### 7-3-1 PC-6021による面画コピー



E-K3

モード4

画面コピーは256×192のドットで印字されており、このドット数はちょうど、画面のドット数と同じになっています。そのため画面コピーされたものは、カラーを濃淡で表現することができません。

ー見、モード3は浪淡で表われているように見えますが、プログラム的には、カラー対応になっていません。VDGのグラフィックモードを考えれば、この理由が簡単に分かるはずです。

LCOPY のプログラムで、画面モード 3,4 では単にピットイメージのデータとして VRAM の内容をプリンタに伝送しているので、128×192モードでは 2 ドットで 1 つの点の色を表わしていましたから、その色によってドットのデータが変わるために 浪淡として見えるだけなのです。




図7-2 VRAMとドットデータ

#### 7-3-2 他のプリンタによる画面コピー


ビットイメージの機能を持つプリンクならば、画面コピーのプログラムをつくることによりコピーが可能になります。

Noo-BASIC では、他のプリンクで画面コピーができるように考慮されています。

LCOPY 命令があると、まずFFD2H 番地をコールするようになっています。そこでこの 番地を画面コピーのプログラムのアドレスに書き換えて、スタックポインタを細工すれば自 分のプリンタにあった LCOPY が可能となります。

例として PC-8023 で画面コピーを行なうプログラムを示します.

#### 画面コピーの例



#### PC-8023 による画面コピーのプログラム

```
10 CLEAR 300, & HDF00-1
     FOR I=&HDF00 TO &HDFFF: READ A$: POKEI, VALC "&H
 100
"+A$):NEXT I
110 AD=&HFFD2:POKE AD,&HC3:POKE AD+1,&H25:POKE A
     D+2,&HDF
1000 DATA 16,53,30,31,39,32,16,54,30,30,0d,16,54,
     31,36,0d
1010 DATA 0a, 1b, 41, 0a, 3e, 06, 11, 00, df, f5, 1a, 4f, cd,
     16, 1a, 13
1828 DATA f1,3d,20,f5,c9,e5,3a,91,fd,c6,82,67,2e,
     1f,cd,8a
1930 DATA 13, da, 70, df, 96, 20, e5, cd, 14, df, 3e, cA, f5,
     7e,cd,16
1949 DATA 1a, 11, 20, 00, 19, f1, 3d, 20, f3, 3e, 0b, 11, 96,
     df,cd,19
1050 DATA df, e1, 2b, 10, e1, 3e, 03, 11, 11, df, cd, 19, df,
     3e,0a,06
1969 DATA 96,cd, 1c, 1a, 19, fb, e1, d1, c9, 99, 99, 99, 99,
     00,00,00
1070 DATA 06,20,e5,cd,14,df,3e,10,f5,e5,25,25,7e,
     e6,40,eb
1080 DATA e1,e5,c5,0e,00,cc,a4,df,c4,c9,df,c1,e1,
     11,20,00
1090 DATA 19, f1, 3d, 20, e3, 3e, 0b, 11, 06, df, cd, 19, df,
     e1,2b,10
     DATA d1,c3,55,df,e5,7e,d5,cd,a0,14,eb,06,00,
1100
     09,3e,04
     DATA d3,93,d1,1a,0f,7e,30,01,2f,cd,16,1a,e1,
     0c, 79, fe
     DATA 0c, 20, e1, 3e, 05, d3, 93, af, c9, e5, c5, 79, Af,
1120
     0f, e6, 03
1130 DATA 2f,c6,04,4f,7e,0d,28,04,0f,0f,18,f9,e6,
     03,4f,06
1140 DATA 00,21,4f,23,09,7e,cd,16,1a,c1,e1,0c,79,
     fe, 0c, 20
1150 DATA d8,c9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
     00,00,00
```

#### 7-3-3 キャラクタのみ画面コピーする方法

キャラクタコピーだけでよければ、BASIC で簡単につくることができます。

```
#+70900 P=PEEK(&HFD90)+1:S=0:E=15
10010 IF P=1 THEN AD=PEEK(&HFA60):AD=(AD-2)*256:G0
TO 10839
10820 AD=&HE200:AD=AD+((2-P)*&H2000)
10830 FOR I=5 TO E:FOR J=0 TO 31
10840 DA=PEEK(AD+32*I+J):LPRINT CHR$(DA);:NEXT J:L
PRINT :NEXT I
10850 RETURN
```

#### **実行例**

#### LIST

10000 P=PEEK(%HFD90)+1:S=0:E=15 10010 IF P=1 THEN AD=PEEK(%HFA60) :AD=(AD-2) \*255:60T0 10030 10020 AD=&HE200:AD=AD+((2-P)\*%H2 000) 10030 FDR I=S TO E:FDR J=0 TO 31

10040 DA=PEEK(AD+32\*I+J):LPRINT CHR\*(DA);:NEXT J:LPRINT :NEXT I 10050 RETURN Ok gosub 10000

#### 1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

このプログラムはサブルーチン形式になっています。 Pにコピーしたいページ,Sにプリント開始行,Eに最終行を入れて GOSUB 10010 でコールすれば,そのページのS E E 指定した範囲のコピーを行ないます。

## 7-4 PC-8023によるひらがな出力

PC-8023 には、"ひらがな"を印示する機能がありますので、これを使ってひらがなを出力させてみましょう。

#### ひらがな出力プログラム

10 REM PC-8023 => h\* t 20 CLEAR 300,&HDF00-1

100 FOR I=&HDF00 TO &HDF70: READ AS: POKEI, VAL("&h

"+A\$:NEXT I 110 POKE&HFFD1,&HDF:POKE&HFFD8,&H0:POKE&HFFCF,&H

120 POKE&HFFE4,0

1888 DATA f5, 3a, 58, fa, fe, 81, 28, 82, f1, c9, f1, 33, 33, f5, fe, 89
1818 DATA 28, 8e, 3e, 28, cd, c7, 26, 3a, 57, fa, e6, 87, 20,

1919 DATA 20,0e,3e,20,cd,c7,26,3a,57,fa,e6,67,20,f4,f1,c9

1828 DATA f1,f5,d6,8d,28,86,38,87,3a,57,fa,3c,32, 57,fa,f1 10 REM おいうえお 20 REM かきくけこ 30 REM さしすせそ 40 REM たちつてと 50 REM はにかねの 40 REM はながくは

このプログラムは DF00  $\sim$  DF70H までを使っています。ページ数の指定によってはリロケートの必要があります。

### 7-5 PC-8023によるグラフィック出力

つぎに、PC-8023 にグラフィックキャラクタを、出力させてみましょう。

PC-6001 のグラフィックパターンは PC-8023 にはないものが多いため、プリンタに出力 しようとすると、どうしてもビットイメージで出力するしか方法がありません。また、キャ ラクタによっては、コントロールコードと重なる部分があるので、これらの処理が必要とな ります。プログラム自体は簡単なのですが、ビットイメージのデータでかなりメモリを専有 します。

グラフィックパターンは8×12ドットにしなければならないのですが、プログラムの簡素 化のために8×8ドットで行なっていますので、すこし見づらくなります。 なおこのプログラムには、ひらがな出力プログラムも入れておきます。

19 CLEAR 389,%HDDFF 28 FOR I=%HDE00 TO %HDFCF:READ A\$:POKE I,VAL("% h"+A\$):NEXT

30 POKE & HFFD1, & HDE: POKE & HFFD0, & H0: POKE & HFFCF, & HC3
1000 DATA f5, 3a, 58, fa, fe, 01, 28, 02, f1, c9, f1, 33, 33,

f5,fe,09 1010 DATA ca,e0,26,d6,0d,ca,fa,26,da,fa,26,3a,57,

fa,3c,32 1020 DATA 57,fa,f1,e5,c5,cd,8b,10,da,4c,1a,05,28,

33,fe,86 1030 DATA 38,23,fe,a0,38,04,fe,e0,38,1b,c3,c0,df, 3e,1b,cd

1040 DATA 16,1a,3e,26,cd,16,1a,f1,cd,16,1a,3e,1b,cd,16,1a

```
1050 DATA 3e, 24, c3, 29, 1a, fe, 80, da, 29, 1a, fe, 86, d2,
      29,1a,d6
1060
      DATA 60, e5, d5, 26, 00, 6f, 29, 29, 29, 11, 90, de, 19,
      11,87,de
1979
      DATA 06,06,1a,cd,16,1a,13,10,f9,06,08,7e,cd,
      16, 1a, 23
1989
      DATA 10, f9, d1, e1, c1, f1, c9, 16, 53, 30, 30, 30, 38,
      00,00,00
1085
      DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,80,7f,29,29,
      29, ff, 00
1999
      DATA 80,46,20,1f,20,46,80,00,44,24,1c,ff,0c,
      32,c1,00
      DATA c4,34,0c,ff,0c,34,c4,00,88,cc,aa,f9,aa,
1100
      cc,88,00
1110
      DATA 40,40,44,7f,44,40,40,00,00,7f,49,49,49,
      7f,00,00
1120
     DATA 24,33,2c,fe,2c,22,20,00,ff,09,09,0f,09,
      89, ff, 00
1130
     DATA 3e, 2a, 3e, 68, aa, ff, 2a, 20, 08, cc, 3a, 09, 8a,
      7c,08,00
1140
     DATA 2c, fe, 29, 1c, 80, 7f, 28, 10, f9, a9, ad, ab, a9,
      f9,00,00
1150
     DATA 10, 14, 14, fe, 11, 10, 10, 00, 20, 19, 0d, 0b, 89,
      f9,00,00
116A
     DATA 00,42,3e,02,7e,42,62,00,18,18,18,1f,1f,
      18, 18, 18
1170
     DATA 18, 18, 18, f8, f8, 18, 18, 18, 18, 18, 18, ff, ff,
     18, 18, 18
DATA 68, 88, 88, ff, ff, 18, 18, 18, 18, 18, 18, ff, ff,
1180
1190
     DATA 00,00,00,ff,ff,00,00,00,18,18,18,18,18,
      18, 18, 18
1299
     DATA 00,00,00,f8,f8,18,18,18,18,18,f8,f8,
     00,00,00
1210
     DATA 00,00,00,1f,1f,18,18,18,18,18,18,16,1f,1f,
     00,00,00
1220 DATA 00,42,24,18,18,24,42,00,84,44,24,1f,24,
     44,84,84
1230 DATA 0e,0a,0a,ff,0a,0a,0e,00,20,18,80,ff,00,
     08, 10, 20
124A
     DATA 30,9c,de,ff,de,9c,30,00,0e,3f,7e,fc,7e,
     3f,0e,00
1250 DATA 1c,9c,df,ff,df,9c,1c,00,08,1c,3e,7f,3e,
     1c,08,00
1260 DATA 3c, 42, 81, 81, 81, 81, 42, 3c, 3c, 7e, ff, ff, ff,
     ff,7e,3c
1270 DATA fe,fe,30,02,ee,20,f5,c3,3d,de,00,00,00,
     00,00,00
```

# 第8章 Neo-BASICの命令分析

8-1 N<sub>60</sub>-BASICとN-BASICの命令比較

8-2 いろいろな命令

8-2-1 LINE

8-2-2 PSET, PRESET

8-2-3 COLOR

8-2-4 CLS

8-3 色のつけ方

8-4 N<sub>60</sub>-BASICにない命令をある命令で 代用する #REMOCIAR WAS BANCORED # 1-8
#RECUENT SANCORED # 1-8
#

# 第8章 N<sub>60</sub>-BASIC の命令分析

## 8-1 N60-BASIC と N-BASIC の命令比較

Non-BASIC およびN-BASIC は同じマイクロソフト社製の BASIC ですので、基本的な 命令は同じになっていますが、ハードや、使用目的の違いから、画面処理やサウンド機能で 大きな差異が見られます。

#### (1) N<sub>60</sub>-BASIC, N-BASIC とも同一機能

ABS	AND	ASC	CHR\$
CLEAR	CLOAD	CLOAD?	CONT
COS	CSAVE	CSRLIN	DATA
DEFFN	DIM	END	EXP
FOR	FRE	GOSUB	GOTO
IF	INKEY\$	INP	INPUT
INPUT#	INT	KEY	LEFT\$
LEN	LET	LIST	LLIST
LOG	LPOS	LPRINT	MID\$
NEXT	NEW	NOT	ON GOSUE
ON GOTO	OR	OUT	PEEK
POKE	PRINT	PRINT#	READ
REM	RESTORE	RETURN	RIGHT\$
RND	RUN	SGN	SIN
SPC	SQR	STEP	STOP
STR\$	TAB	TAN	THEN
VAL			

## (2) N<sub>60</sub>-BASIC と N-BASIC ではパラメータが異なるもの

COLOR	CONSOLE	LINE	LOCATE
POINT	PRESET	PSET	USR
TIME			

## (3) Non-BASIC ではけずられたもの

ATN	AUTO	BEEP	CDBL
CINT	CSNG	DEFDBL	DEFINT
DEFSNG	DEFSTR	DEFUSR	DELETE
ELSE	EQV	ERASE	ERL
ERR	ERROR	FIX	GET@
HEX\$	IMP	INPUT\$	INSTR
KEYLIST	LINEINPUT	LPRINTUSING	MOD
MON	MOTOR	OCT\$	ON ERROR GOTO
PRINT USING	PUT@	RENUM	SPACE\$
SWAP	TERM	TIME\$	TROFF
TRON	VARPTR	WAIT	WIDTH
XOR			

#### (4) N<sub>60</sub>-BASIC にしかないもの

CLS	EXEC	LCOPY	PAINT
PLAY	SCREEN	STICK	STRIG
SOUND			

- (1)に属する部分は BASIC の基本的な命令で使い方に他機種との差異はありません。
- (2)の部分はおもにバードウェアの違いによるもので、PC-8001 のグラフィックは160×100 ドット、カラー8色が使えましたが、CRT コントローラの LSI の違いから、PC-6001 では グラフィックモードが3種類選べ、おのおのモードで使用できる色の数が異なりますので、 プログラムを移植するときに注意が要ります。

N-BASIC では整数、単精度、倍精度の3種類あり、変数名を型指定できましたが、 $N_{60}$ -BASIC では数値型が1種類しかないために、数値型宣言の命令である DEFSNG、DEFINT 等の命令を数値型の相互変換の命令である CINT 等の命令もありません。

エラー処理のための命令もすべてカットされています。この部分は、プログラムでエラー さえ出さなければ必要ありませんので、別になくても困りません。

TRON, RENUM, AUTO 等のコマンドもなくなっていますが、これらはプログラムのエディット時およびデバッグ中にしか使いませんので、特になくても困りません。

けずられた命令で1番困るのは、ゲーム等で多用する GET@、PUT@で、これらがないために、絵を高速で動かす場合はどうしても機械語を使用することになります。

最後に、N-BASIC のプログラムを  $N_{60}$ -BASIC に変換するプログラムについて考えてみましょう。

PC-8001 の上位コンパチブルに設計してあるPC-8801 では、PC-8001 から PC-8801 への テキストコンバータ(プログラムの自動変換プログラム)は簡単につくることはできますが、 ハード的にまったく異なる PC-6001 と PC-8001 では、実用になるテキストコンバータをつくることは不可能に近いものになります。たとえば BASIC の基本命令だけで書かれたプログラム(ホームコンピュータプログラム集・システムソフト、BASIC COMPUTER GAMES・アスキー等) ならばコンバート可能です。しかし、もしもとになるプログラムが80文字×25行に合わせて画面表示するようにしてあるとすれば、32文字×16行しか表示できない PC-6001では画面の表示がおかしくなります。結局このようなプログラムは、人手による手直しが必要です。

#### 8-2 いろいろな命令

基本的な命令の説明は入門書等に譲るとして、ここでは N-BASIC ととくに使い方が異なる命令について説明します。

N-BASIC と比較して大幅に異なるのが、画面まわりの命令で、画面出力の命令としては、 文字出力関係のPRINT、LOCATE、TAB、SPC等があり、また、グラフィック関係として は、LINE、PSET、PRESET、PAINT等があります、文字出力の命令は32文字×16行に変 更になった以外は、変わる所がありませんのでとくに説明はしません。

ここでは各章で説明をしなかった命令について説明します。

#### 8-2-1 LINE

#### LINE(20\*<u>256</u>/64, 10\*<u>192</u>/48) - (40\*256/64, 20\*192/48) ×軸の補正 Y軸の補正

になります。また、N-BASIC においては PSET、PRESET のどちらかを指定できましたが、 $N_{60}$ -BASIC では指定できませんので、点を消したい場合はバックと同じ色を指定することによって行ないます。

またN-BASIC ではキャラクタを使って線をかいたり、箱をかくことが可能でしたが  $N_{60}$  -BASIC では、その機能はオミットされています。

LINE(0, 0) – (10, 0), "♥" N-BASIC の場合
FOR I=0 TO 10: LOCATE I, 0: PRINT "♥";: NEXT I Na-BASIC の場合

上記のように FOR~NEXT で代用しなければなりません。また、LINE を使用してのブリンク機能もなくなっています。

## 8-2-2 PSET, PRESET

座標が $0\sim255$ ,  $0\sim191$ で扱われますので、LINE 命令と同じように補正しなければいけません。たとえば、モード2において PSET $(0,0)\sim$ PSET(3,3)までは同じ位置に点を表示します。なお、PSET のカラーの指定が N-BASIC と異なっています。

PSET(X. Y. C).....N-BASIC

PSET(X, Y), C ..... N60-BASIC

座標の補正値を下に示しておきます。

モード	Х	Y
1	8	12
2	4	4
3	2	1
4	1	1

図8-1 モードと座標の補正値

#### 使い方

モード2(セミグラフィック)において(20,10)の位置に点を表示するとき

#### PSET(20\*4, 10\*4)

#### 8-2-3 COLOR

N-BASIC では $0 \sim 7$ までの8色を指定できますが $,N_{so}$ -BASIC においてはモードによって指定できる色の種類が異なります。

また、COLOR の第2パラメータと第3パラメータの意味が変わっています。

N-BASIC の第2、第3パラメータに当たる部分が、N<sub>60</sub>-BASIC にはありません、COLOR に関しては CRTC(画面コントローラの LSI)の違いにより、N-BASIC と N<sub>60</sub>-BASIC では 完全に対応することができなくなっていますので、プログラムの移植には、最も注意を必要とします。

Non-BASICではモードによって色の指定が変わります.

#### COLOR F. B. C

F=FORE GROUND COLOR (文字, 点の色) B=BACK GROUND COLOR (背景の色) C=COLOR SET (色の組み合せ)

モード1 (テキストモード)

第1パラメータ	第2バラメータ	第3パラメータ	色
1	×	1	<b>未</b> 使
2	×	1	緑の反転
3	×	1	オレンジ
4	×	1	オレンジの反転
1	×	2	オレンジ
2	×	2	オレンジの反転
3	×	2	旅
4	×	2	緑の反転

※色は緑とオレンジの2色で第3パラメータによって入れ換わるだけです 図8-1-1

モード2 (セミグラフィック)

第1パラメータ	第2バラメータ	第3パラメータ	色
0	×	1	Ж
1	×	1	未按
2	×	1	黄
3	×	1	青
4	×	1	赤
5	×	1	É
6	×	1	水色
7	×	1	骅
8	×	1	オレンシ
0	×	2	Ж
1	×	2	É
2	×	2	水色
3	×	2	紫
4	×	2	オレンジ
5	×	2	嶽
6	×	2	黄
7	×	2	背
8	×	2	赤

図8-1-2

モード3 (128×192 カラーグラフィック)

第1パラメータ	第2パラメータ	第3パラメータ	色
1	1	1	緑
2	2	1	黄
3	3	1	青
4	4	1	赤
1	1	2	白
2	2	2	水色
3	3	2	紫
4	4	2	オレンジ

COLORで指定の後、最初のCLS命令で画面全体が第2パラメータの色になる 図8-1-3

モード4 (256×192グラフィック)

第1パラメータ	第2パラメータ	第3パラメータ	色
1	0	1	黒地に緑の グラフィック
0	1	1	緑地に黒の グラフィック
1	0	2	黒地に白の グラフィック
0	1	2	白地に黒の グラフィック

#### 図8-1-4

これら COLOR の F と B のパラメータは規定の範囲を超えて指定した場合は最大値,または,最小値にセットされます。ところがモード 2 のとき,この処理にBUGがあり最大値がうまくセットされません。

#### モード2のBUG

SCREEN 2, 1, 1 : COLOR 9 : CLS

#### 8-2-4 CLS

Nes-BASIC の CLS は、N-BASIC の PRINT CHR\$(12) と同じ命令(Nes-BASIC でも PRINT CHR\$(12)で画面クリア可能)ですが、Nes-BASIC では CONSOLE で指定した範囲でしか画面がクリアされません。

# 10 CLS:CONSOLE 5,5,1 20 FOR I=0 TO 14:LOCATE 0,I:PRINT I:NEXT I:CLS

01234k

## 1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

実行結果で分かるように CONSOLE で指定した範囲しかクリアされていません。この方が便利な場合が多いので別に困りませんが、もし画面全体をクリアしたい場合は一時的に CONSOLE を元に戻すことで可能です。

N<sub>80</sub>-BASIC で一番困ることは、グラフィックモードのときに画面に OR でドットを書かせますので一度書かれた上に重ね書きされ、画面が見苦しくなります。

10 SCREEN 3,2,2:CLS 20 LOCATE 0,8:PRINT"ですと" 30 LOCATE 0,8:PRINT"あいう"

also rept also

これを解決するには、ドットとバックの色を同じにして塗ればよく、これには LINE の BF 命令を使います。

10 SCREEN 3,2,2:CLS 20 LOCATE 0,8:PRINTですと。 25 COLOR 1,1,1:LINEC0,96)-(50,107),1,BF:COLOR 2 30 LOCATE 0,8:PRINTであいっ

徳にいる

## 8-3 色のつけ方

画面に色を付けるには V-RAM およびアトリビュートにデータを書くことによって行ないますが、モードによってその方法が異なりますので、その使い方について説明します。

今、F200H 番地の値が 61H とすると、モードによってどのように表示されるでしょうか

#### VRAMの内容




図8-2 モードと表示の差

※COLORはすべて初期値とする

このように同じデータでもモードによって大きく違うことが分かります。

(1) E-F1

文字とバックの色を変える信号はアトリビュートの bit 1 (CSS)と bit 0 (INV)で行ないます。

CSS 信号が文字の色を, INV がバックの色を決定します.

CSS→0=緑

→1=オレンジ

INV→0=黒

→1=緑またはオレンジ(CSS できまる)

次のプログラムを実行すれば CSS, INV 信号と色の関係がよく分かるはずです。

10 SCREEN 1,2,2:CLS 20 POKE &HE200, &H61: LOCATE 5,8: PRINT "CSS INV

30 FOR I=0 TO 3: A=PEEK(&HE000) AND&HFC: POKE &HE0

30 FOR 1-9 TO 3:H=PEEK(&HE000)HND&HFC:FOKE &HE0
08.A OR I 2
1F I AND 2 THEN LOCATE 6,9:PRINT "1":GOTO 60
50 LOCATE 6,9:PRINT "0"
60 IF I AND 1THEN LOCATE 12,9:PRINT "1":GOTO 80
70 LOCATE 12,9:PRINT"0"
80 FOR J=0 TO 300:NEXT J:NEXT I
90 GOTO 30

а

CSS INU 1

## 2 COLOR CLORD GOTO LIST PUN

(2) モード2

このセミグラフィックは1キャラクタごとにしか色を定義できません。これは PC-8001 の 場合とよく似ています。

D5 D6 D7 D6 D<sub>3</sub> D<sub>2</sub> トットを設定する D<sub>1</sub> D<sub>0</sub> 色を設定する

CSS	D7	D <sub>6</sub>	色
0	0	0	緑
	0	1	黄
	1	0	青
	1	1	赤
81 ×6	0	0	É
	0	1	水色
	1	0	紫
	1	1	オレンジ

図8-3 セミグラフィックのカラー設定

10 SCREEN 2,2.2:CLS
20 LOCATE 4,8:PRINT"DB 7 6 5 4 3 2 1 0 CSS"
30 FOR CS=0 TO 1:A=PEEK(%HE000)OR CS\*2:POKE&HE0
00,A:LOCATE 24,9:PRINTCS
40 FOR 1=0 TO 255
50 C=1:FOR J=7 TO 0 STEP -1
60 IF C>=2^J THEN LOCATE 21-J\*2,9:PRINT "1":C=C

-2^J:GOTO 80

70 LOCATE 21-2\*J,9:PRINT"0" 80 NEXT J:POKE &HE200,I:FOR J=0 TO 1:NEXTJ:NEXT I:NEXT CS:GOTO 30

このプログラムでデータと表示を見ることができます。

#### (3) E-F3

CSS とデータによって色を変えますが、CSS が、1 バイトごとでしか定義できませんので キャラクタ内では4色しか使えません。



E4 E3 E2 Eı

この2ドットの組み合わせで色をきめる

	D7, D5	D6, D4	
CSS	D3, D1	D2, D0	色
0	0	0	緑
	0	1	黄
	1	0	青
	1	1	赤
1	0	0	白
	0	1	水 色
	1	0	紫
	1	1	オレンジ

図8-4 モード3のカラー設定

#### カラーを調べるプログラム

- 10 SCREEN 3,2,2:CLS:COLOR 2 20 LOCATE 0,8:PRINT"7 6 5 4 3 2 1 0":LOCATE0,10 :PRINT"CSS" 30 FORCS=0 TO 1:A=PEEK(&HE000) OR CS\*2:POKE&HE0
- 00, A: COLOR 1, 1, 1
- LINE(2, 132)-(40, 143), 1, BF: LOCATE 1, 11: COLOR 2: PRINT CS
- 40 FOR I=0 TO 255 50 C=I:FOR J=7 TO 0 STEP -1
- 60 IF C>=2^J THENLOCATE 14-J\*2,9:PRINT"1":C=C-2

^J:GOTO 80 70 LOCATE 14-2\*J, 9: PRINT"0" 80 NEXT J: POKE &HE200, I: FOR J=0 TO 100: NEXT 90 LOCATE 0,9: COLOR1,1,1:LINE(0,108)-(255,119), 1, BF: COLOR 2

100 NEXT I:NEXT CS: GOTO 30

#### (1) F- F1

CSS とデーク・ビットに対応した部分の色が変わります。このモードはプログラム的には 一番使いやすいといえます

css	データの各ビット	色
0	0	28.
	1	*#
1	0	Ж
	1	É

図8-5 モード4とカラー設定

## 色を調べるプログラム

10 SCREEN 4,2,2;CLS;COLOR 1 LOCATE 4,8;FRINT'DB 76 5 4 3 2 1 0 CSS\* 38 FOR CS=1 TO 2:COLOR,,CS 40 FOR 1=0 TO 255 45 COLOR 20:B;CS;LINE(B,108)-(240,119),8,BF;COLO R1:LOCATE24,9:PRINTCS-1 C=1:FOR J=7 TO 8 STEP -1 F\_C>=2-J\_THEN LOCATE 21-J\*2,9:PRINT\*1\*:C=C-

2^J: GOTO 80 70

LOCATE 21-2\*J,9:PRINT\*0\* NEXT J:POKE &HE280,1:FOR J=0 TO 100:NEXT J:N EXT I:NEXT CS:GOTO 30 80 NEXT

このような VRAM の操作は機械語レベルで行なうと、BASIC と比較してきめ細かな操 作ができます。

# 8-4 N<sub>60</sub>-BASIC にない命令をある命令で代用する

N<sub>60</sub>-BASIC では削られた命令の内、一部は、他の命令を組み合わせて代用することができます。N-BASIC のプログラムを移植するときの参考にして下さい。

N<sub>60</sub>-BASIC N-BASIC AUTO 第9章 EXEC と USR 参照 **KEY LIST** PRINT CHR\$(7) # to # EXEC &H1BCD BEEP BEEP0 EXEC &H1B60 SOUND 0, 85 : SOUND 1, 0 : SOUND 7, 62 : SOUND 8, 7 BEEP1 MOTOR 0 → EXEC &H1B49 → EXEC &H1B4B MOTOR 1 → X-INT(X/Y) \* Y MON 付録参照

# 第9章 EXECとUSR

9-1 モニタ

9-2 EXECEUSR

9-2-1 EXEC

9-2-2 EXECの応用

9-2-3 USR

9-3 引数

9-3-1 数値型

9-3-2 文字型 9-4 BASICを機械語で

9-4-1 ファンクションキー・イニシャライズ

9-4-2 KEY LIST

9-4-3 日本語エラーメッセージ

是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一个人,我们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

- mesto

AND THE STREET WAS ARREST AND THE STREET AND THE ST

Later and the second se

to the same of the

24 EXEC

Rau 1-s-t use

遊遊職 1-6-8

-3 2 文字型 1-4 BASICを開発型と

9-4-2 KBY EIGT

**超上的现在分词主题本目** 6-2-8

# 第9章 EXECとUSR

## 9-1 モニタ

PC-6001 にはモニタがありませんので、機械語を使用したいときは PEEK, POKE の命令を用いて、メモリ内容を操作しなくてはなりません。これでは、機械語プログラムをつくるときに非常に不便です

巻末に、タイニー・モニクプログラムを載せましたが、本格的に機械語を使ったり、BASIC の内部を知りたいときには、やはり、モニタ・ROM が必要でしょう。

暴走するたびに、LOAD していたのではプログラミングどころではありませんし、他の BASIC プログラムを実行することができないからです。

各社から、PC-6001 用のモニク、アセンブラが発売されていますので、是非、利用される とよいでしょう。(PAPA-MONITOR・システムソフト、SEAM60-アセンブラ・アスキー コ ンシューマー プロダクツ等)

機械語を打ちこむ簡単なプログラムは下記のとおりです。

100 INPUT "ADR"; D\$
110 D=VAL("%h"+D\$): IF D<0 THEN D=65536+D
120 FOR I=D TO 65535: INPUT A\$: POKE I,VAL("%h"+A\$
): NEXT I

## 9-2 EXEC ≥ USR

 $N_{so}$ -BASIC においては機械語のプログラムをコールしたい場合は,EXEC または USR を使います.

EXEC と USR の違いは、EXEC が機械語プログラムをコールするだけなのに対して、 USR は機械語プログラムにデータを受渡すことができ、また、機械語プログラムから BASIC ヘデータの受渡しもできます。

さて、EXEC と USR の使い方を実例を交えて説明することにしましょう。

### 9-2-1 EXEC

EXEC は直接、機械語プログラムに対して直接データの受渡しはできません。

使い方は、EXEC の後に実行する機械語のアドレスを与えます。このアドレスは10逝、16 進、変数、式のいずれも使用可能です。

機械語のプログラムに RET 命令があると BASIC へ戻ります。このときレジスタの値は どのような値でもかまいません。すなわち、EXEC や USR では BASIC から飛んでくる前 にレジスタの退避が済んでいますので、機械語プログラムでレジスタを保存する必要はあり ません。

### 10 EXEC &H1DFB

上のプログラムを RUNして下さい、画面がクリアされたはずです。

これは1DFBH 番地が画面クリア(CLS 命令)の処理ルーチンで、ここをコールすれば当然のことながら画面がクリアされるわけです。

このように EXEC は機械語プログラムをコールするだけで、機械語プログラムとのデータ の受渡しはできないようになっていますが、使い方によっては、データを受渡すことが可能 です

それはデータを POKE 文でメモリに書き込んでおき、機械語プログラムに飛ばした後、そのメモリの内容を機械語ルーチンで処理します。その後、結果をメモリにストアし、 BASIC に戻り、 PEEK 文で取り出すことによって BASIC のデータとして使用する方法です。

例として STICK の命令を EXEC で処理したプログラムを挙げます。なお、ページ指定 は39KB、16KB とも2を指定しておいて下さい

```
10 CLEAR 100,&HDDFF
20 FOR I=&HDE00 TO &HDE0D
30 READ DAS: POKE I,VAL("&h"+DA$)
40 NEXT I
50 A=0: I
50 A=0: I
60 EXEC &HDE00
70 B=PEEK(&HDE10)
80 PRINT B
90 GOTO 50
100 DATA 3a,10,de,cd,39,22,cd,41,07,7b,32,10,de,
```

50行の変数 A はジョイスティックの番号を表わします。

A = 2 : ジョイスティック 2

ジョイスティックをお持ちでない方は,必ずA=0にしておいて下さい.

3A10DE	STICK:	LD	A, (ODE10H)	ジョイスティックの No. を Acc に入れる
CD3922		CALL	2239H	ジョイスティックの方向を調べる
CD4107		CALL	0741H	FAC-1の値を整数に直す
7B		LD	A,E	
3210DE		LD	(ODE10H),A	Acc の値を DE10H番地に格納する
C9		RET		

PEEK、POKE でのデータ受渡しではデータの数が増えるほど、BASIC での処理に時間 がかかり過ぎます。これでは機械器を使う意義がありませんし、テクニック的にも幼稚過ぎ ます。しかし、工夫しだいで簡単にデータを受渡せることが分かるでしょう。

### 9-2-2 EXEC の応用

09

No-BASIC 内部で EXEC がどのように処理されているか説明します.

EXEC命令があると、まず機械語の飛び先のアドレスを調べて DE レジスタに入れます。 次に BASIC テキストのポインタである HL レジスタをスタックに入れます。そして機械語 プログラムからの戻り先になる 39B8H 番地をスタックに入れ、DE と HL の値を交換し、 HL で指される番地にジャンプします。

例

### 10 EXEC&HDERN: FND

としたとき,

8400	00	0F	84	0A	00	EXEC A5	&   26	H   48		
	D	E	0	0	:	END			スタック	
8408	44	45	30	30	3A	80	00	00	BE - BE - 7	The second
1						入れる			840CH	2
2								に入れる	39B8H	(3)
3						語からの	戻り	先)	1000000	
4		HL交换							De Brand De	1
(5)	HI. 番	地ヘジ・	ャンブ	する(J	P (HI	.))				1

図9-1

### となります.

したがって、機械語ルーチン内で、スタック中の HL の値を操作して、EXEC 文で直接 パラメータを渡すことができます。

実際のパラメータの与え方としては、EXECアドレス、パラメータの型になります。この ような型で EXEC を実行すると、スタックに入った HL の値はカンマのあるアドレスになっ ていますから、機械語プログラムで、この HL の値を取り出して、後のパラメータを取り込 むことによりデータをもらうことができます.

例として行番号を自動的に発生する AUTO のコマンドを作ってみました。 10 CLEAR 300, SHDE3E 20 FOR I=&HDF40 TO &HDFFF: READ AS: POKEI, VALC "&H "+A\$):NEXT 1 100 DATA E1, 21, 0A, 00, 22, F4, DF, 22, F6, DF, E1, 2B, D7, 28, 26, FE DATA 2C, C2, EA, 03, D7, FE, 2C, 28, 09, CD, 5F, 07, ED, 110 53, F4, DF DATA 28, 13, CF, 2C, 28, 0F, CD, 5F, 07, ED, 53, F6, DF, 129 C2, EA, 83 130 DATA 7B, B2, CA, 55, 87, 3F, C3, 32, 93, FF, 32, 9C, FF, 21, C5, DF DATA 22,94,FF,21,AC,DF,22,9D,FF,CD,58,18,CD, 81,27,CD 91,27,CD 91,12,20,27,2A,F4,DF,E5,CD,A1,3A,3E,20,CD,C7, 149 159 26, CD, F9 DATA 28,38,2F,D7,CD,1E,05,47,D1,C3,78,04,F1,CD,DE,DF 160 170 DATA ED, 5B, F4, DF, 2A, F6, DF, 19, 38, 19, 11, FA, FF, E7, 30, 13 DATA 22, F4, DF, 18, CD, F1, 3E, 0D, CD, C7, 26, 3E, 0A, 180 CD, C7, 26 190 DATA 18, DE, E1, 3E, C9, 32, 93, FF, 32, 9C, FF, C3, 57, 04,23,EB 200 DATA 62,6B,7E,23,B6,C8,23,23,23,AF,BE,23,20, FC, EB, 73

# 210 DATA 23,72,18,EC,00,00,00,00,00,00,00,00,00,

使い方

### EXEC&HDF40, 行番号, 增分

行番号に始まり、増分すつ加算された行番号を発生します。このコマンドはSTOPを押すことにより解除されます。

例 EXEC&HDF40, 100, 10 100番から10番おきに行番号を発生。

### 9-2-3 USR

USR は引数を持って機械語プログラムをコールします。この USR は N-BASIC と比較して2つほど機能が低下しています。

ひとつは、機械語プログラムのアドレスをセットするとき、N-BASIC では DEFUSRでセットできたのに対して、 $N_{60}$ -BASIC では POKE 文を使い、FAEBH 番地、FAECH 番地にセットしなければならないことです。また、N-BASIC では10種類定義できたのに対して、ひとつしか定義できません。

しかし、このあたりの機能を補なうために EXEC の命令があります。大体において機械語 を単にサブルーチンとして使う例が多く。引数を受渡すような使い方は極めて少ないと言 ます。 それならば定義する必要のない EXEC の方が USR より使いやすいことになります。 さて、もうひとつは受壊す引数の型が数値型しかできないことです。N-BASIC では、数 値型(整数、単精度実数、倍精度実数)と文字型が使用可能でした。N<sub>60</sub>-BASIC では文字型は

10 CLEAR 308,&HDDFF 20 POKE&HDE00,&HC9 30 POKE&HFAEB,0 40 POKE&HFAEC,&HDE 50 INPUT X 60 A=USR(X) 70 PRINT A: GOTO 50

TM Error になり、使うことができません。

このプログラムは、機械語プログラムではなにもしないで BASIC に戻ってきます。これは A=Xと同じ処理になります。

RUN させてXにいろいろな値(実数,整数)を入れると、Aの値がXの値と等しいことが分かります。それでは50~70行を次のように、変更して RUN して下さい。

50 INPUT X\$ 60 A\$=USR(X\$) 70 PRINT A\$: GOTO 50

?TM Error in 60 が表示されてしまいます、N-BASIC ではこれはエラーになりませ ん、Noo-BASIC では機械語から戻ってきたときに数値型であるかチェックしており、文字型 はTM Error になるように処理されています。それゆえに文字型は使用できないからです。 しかし、これもワークエリアを操作すれば、簡単に、文字型も扱えるようになります。

## 9-3 引数

### 9-3-1 数值型

引数は、FAC(浮動小数点アキュムレータ)を通して受渡されます。この FAC のアドレス は FF65~FF6AH です.

N-BASIC においては、整数型、単精度型、倍精度型の明確な区別がありましたが、Non-BASIC においては実数型しかなく、整数型は、実数型に変換されて FACに入ります。そのため、整 数型を引数とした場合は軍数型から整数型への変換をしなければなりません。その変換ル― チンに当たるのは、Neo-BASIC 活用表に例としてのっている、0741H 番地です。

逆に機械語より BASIC に受渡すときは、整数から実数型へ変換しなければなりません。 それが、0D16H 番地(A、Bレジスタに値をセットすること)になります。

整数型の例として、エラーコードを引数とし、そのエラーメッセージを出力するプログラ ムを示します Non-BASIC ではエラーコードは 0~40までの偶数だけですので奇数は入れな いで下さい。

10 CLEAR 300, & HDF00-1

20 FOR I=&HDF00 TO &HDF1F: READ A\$: POKE I, VALC"& h"+A\$):NFXT I

30 POKE &HFAEB, 0 40 POKE &HFAEC, &HDF

50 INPUT X 60 A=USR(X)

70 PRINT : GOTO 50

100 DATA cd,41,07,21,9b,03,19,3e,3f,cd,c7,26,7e,

0d; 67,26 0d; 67,26 DATA 23,7e,cd,c7,26,21,84,03,cd,cf,30,af,32, DATA

実数型の引数はそのまま FAC に入るので FAC の内容をそのまま取り出すだけで使えま す、2π/Xの計算をさせるプログラムを載せます。

10 CLEAR 300,&HDF00-1

20 FOR I=&HDF00 TO &HDF0F:READ A\$:POKE I,VAL("& h"+A\$):NEXT I

30 POKE &HFAEB,0 40 POKE &HFAEC,&HDF 50 INPUT X

60 A=USR(X)

7Ã PRINT A: GOTO 50

100 DATA cd, 41, 39, 21, e5, 3d, 11, 66, ff, cd, 1a, 39, cd, 96.38.09

### 9-3-2 文字型

文字型はエラーになることは前に述べました。これは機械語からの戻り先が 0BD8H 番地 になっておりここで数値型のチェックをしているからで、この 0BD8H 番地へ、戻るのを機 械語の部分で変更すれば文字型を使えるようになります。

10 AS="ABCDEFG" 20 C\$=USR(A\$)

トのプログラムを実行すると、FF39H に文字列の長さ、FF3BH、FF3CH に先頭アドレ スがセットされます。次は、文字列を引数として渡し、その文字列を逆に CRT に出力する プログラムです.

10 CLEAR 300, & HDF00-1

20 FOR 1-&HDF00 TO &HDF18: READ A\$: POKE I, VAL("& h"+A\$): NEXT I

30 POKE &HFAEB, 0 40 POKE &HFAEC, &HDF

50 INPUT X\$ 68 AS=USR(XS)

70 PRINT : GOTO 50

100 DATA 3a, 39, ff, 2a, 3b, ff, 06, 00, 4f, 09, 2b, 47, 7e, cd, c7, 26

110 DATA 2b, 10, f9, e1, cd, fa, 0a, e1, c9

文字型の引数を BASIC に戻す例として、ひらがな→カナ変換のプログラムを巻げます

10 CLEAR 300.%HDF00-1 20 FOR I=%HDF00 TO %HDF14:READ A\$:POKE I,VALC"& h"+89:NEXT I 30 POKE &HFAEB, 0

50 INPUT X\$

60 AS=USR(XS) 70 PRINT AS:GOTO 58 100 DATA 3a.39,ff,2a.3b.ff,47,7e.cd,4f,1a,77,23, 10, f8, e1

118 DATA cd, fa, 8a, e1.c9

## Q-4 BASICを機械語で

### 9-4-1 ファンクションキー・イニシャライズ

ファンクションキーのイニシャライズ(初期設定)をする場合、N-BASIC では、3A81H 番 地上り160バイト分ブロック転送するだけの簡単な処理ですみましたが、Non-BASIC ではキー 入力の章で説明したようにメモリの節約のために、初期設定の内容が中間言語+1文字の2 バイトになっています。

この2バイトをファンクションキーのバッファに入れるのは、BASICを使うより機械語の 方が簡単にできます。

18 CLEAR 388, & HDF88-1

- FOR I=&HDF00 TO &HDF2F:READ AS:POKE I,VAL("& H"+AS):NEXT I
- DATA 96, 8a, 21, 3d, fb, 11, 67, 81, c5, e5, 1a, d5, cd, 199 65, 86, e6
- DATA 7f, 77, 1a, 13, 23, fe, 80, 38, f6, d1, 13, 1a, 77, 110 13,23,af
- 120 DATA 77, e1, 01, 08, 00, 09, c1, 10, df, cd, b5, 12, c9, 00,00,00

使い方

EXEC & HDF00

### 9-4-2 KEY LIST

ファンクションキーの内容を見るプログラムは前に BASIC でつくりましたが、それを機 械語に置き換えてみます。使い方は KEY LIST とします。

key F-1 F-2 list F-6 SCREEN F-7 CSAVE" F-8 PRINT COLOR CLOAD" F-3 GOTO F-4 LIST F-9 PLAY F-18 CONT 'nκ

10 CLEAR 50, & HDF00-1

20 FOR I=&HDF00 TO &HDF6B 30 READ AS: POKE I, VAL("&H"+A\$)

40 NEXT 50 POKE&HFAB1, 0: POKE&HFAB2, &HDF

100 DATA FE, 97, C2, 53, 23, D7, E5, 11, 65, FB, 21, 3D, FB, 3E, 01, CD

118 DATA 20, DF, EB, C6, 05, CD, 2D, DF, F5, 3E, 0D, CD, C7, 26, 3E, 0A 120 DATA CD, C7, 26, F1, EB, D6, 04, FE, 06, 20, E4, E1, C9,

E5, D5, F5

ĎĂTĂ 21,69,DF,CD,CF,30,F1,F5,6F,26,00,CD,A1, 3A,3E,20 DATA\_CD,C7,26,F1,D1,E1,F5,E5,06,08,7E,23,B7,

149 28,0B,FE

DATA 20,30,02,3E,20,CD,C7,26,10,F0,3E,20,04,CD,C7,26 150

160 DATA 10, FB, E1, 01, 08, 00, 09, F1, C9, 46, 2D, 00

### 9-4-3 日本語エラーメッセージ

Nan-BASIC のエラーメッセージは 2 文字の省略形で表示されるために、入門用としては使 いにくくなっています。その内容を理解するまでは、エラーメッセージ一覧表を頻繁に見る ことになり、非常に不便です。

そこでエラーメッセージを日本語で表示させてみましょう.

エラーが発生すると Eレジスタにエラーコードをセットして 0401H 番地に飛んできます。 そしてこの番地以降のプログラムでエラーを表示しています。エラー処理ルーチンはディス ク命令等の追加のためにフック番地を RAM に設けています。それでこのフック番地を利用 して、エラーメッセージを変更することができます。

10 CLEAR 300, & HD9FF FOR I=&HDA00 TO &HDA3F: READ A\$: POKE I, VALC "& 20 h"+6\$):NEXT I 30 AD=&HDA3E:FOR I=0 TO 20:READ A\$, A: C=LEN(A\$): FOR J=1 TO C 40 POKE AD+J-1, ASC(MID\$(A\$, J, 1)): NEXT J: POKE AD +J-1, A 50 AD=AD+J:NEXT I 69 POKESHFF8D, SHC3: POKESHFF8E, 0: POKESHFF8F, SHDA 188 DATA cd, f9, 34, d5, cd, 7a, 13, cd, cd, 1b, d1, cd, 2d, 27, cb, 0b DATA 1c, 43, 21, 3d, da, af, be, 23, 20, fc, 10, fa, e5, 110 2a,5d,fa 120 DATA 7c, a5, 3c, 28, 09, cd, a1, 3a, 21, 35, da, cd, cf, 30, e1, cd 130 DATA cf, 30, c3, 41, 04, ca, de, dd, c6, b5, b2, c3, 20, 80,00,00 REM J-ERROR MSG DATA DATA "FORか" ナイノニ NEXTカ" アル。", 0 DATA "ブッスキ"ウ アヤマリ。", 0 DATA "GOSUBチ" ナイノニ RETURNカ" アル。", 0 288 210 DATA "FORTS 220 DATA 23A "DATAか、タリマセン。", 0
"カンスウ・ステートメントノ アタイカ、オカシイ。", 0 DATA 248 250 DATA "ケイサン ケッカカン オカシイ。"・日 260 DATA "xモリー か、タリマセン。", 0 270 DATA "メモリー が、タリベビン。」、ロ "シテイ シタ キ\* ョウが・フコ\*ウガ\* アリマセン。"、8 "ハイレツ ソエシ\* ノ アタイか\* オカシイ。"、8 "ハイレツ 2カイ・テイキ・シタ。"、8 "8チ\* フリサ\*シシタ。"、8 280 DATA 290 DATA 300 DATA 310 DATA "INPUT, DEFFN n DIRECTデ n "カエマセン。", 0 320 DATA "ヘンスウ ノ カタカ" チカ"イマス。", 8 "モン"リョウイキ カ" タリマセン。", 8 330 DATA ○ 737/A # が 9川マセン。", 8 "モッ ノ ナかり が 2557 コエタ。", 8 "モッ ノ シキか、フロヤッ!!! フェッニー 340 DATA DATA 35A 360 DATA "CONTフノウ。", 8" "FN) テイキ" サレティマセン。", 8" "テープ" ノ ヨミマチか、イテ、ス。", 8 370 DATA 380 DATA 390 DATA "OPERANDT" タリマセン。", 0 400 DATA

DATA "771" / DATA / カタカ オカシイ。", 0

410

## 第10章 ランダムテクニック

- 10-1 TIME
- 10-1-1 タイム機能
- 10-1-2 タイマのセット
- 10-2 知っていればおもしろいランダムテクニック
- 10-2-1 CLOAD PRINT
- 10-2-2 G\_O\_T\_O
- 10-3 アンリストの方法
- 10-4 SCREENのもう一つの使い方
- 10-5 画面を消して実行速度アップ
- 10-6 1 行は71文字以上可能か?
- 10-7 拡張ROMエリアの使い方
- 10-8 PRINTとLPRINTの切り換え
- 10-9 PEEK, POKEを使って省メモリ化
- 10-10 アペンド
- 10-11 行番号を0にする方法
- 10-12 PRESETをPSETとしても使える
- 10-13 グラフィックで相対座標が使える
- 10-14 エラーの音を変えてみよう
- 10-15 SOUND, PLAY関係のデフォルト値

## 第10章 ランダムテクニック

10-1 TIME

### 10-1-1 タイム機能

PC-6001 は時計用の専用の IC を持たないため、1/512sec のタイマ割り込みをカウントアップしてそれをタイマがわりに使用しています。

10 CLS 20 LOCATE 0,0 30 PRINT TIME 40 GOTO 20

上記のプログラムを実行させると下位の桁がめまぐるしく変化しているのが分かります。 これはタイマが 1/512sec(1.953ms) ごとに 2 つずつカウントアップしているためです。

PC-6001 の内部ではカウンタ用のバッファが4バイト設定されています。TIME 関数は、このバッファの内容を10進数に直します。10進では4桁目がほぼ砂の単位になりますが、この機能はあくまでカウンタであって時計の機能ではありません。仮に61秒になっても表示は、101XXX にならずに61XXX となります。このように時、分、秒を自動的に処理してくれませんので、時計として使用する場合はプログラムで時、分、秒の処理を行なわなければなりません。

またこのカウンタ機能では1000カウントが1000/1024秒(0.9765625秒)になりますので、これを1秒とすると、ゲーム等なら問題ないでしょうが、実用とするなら以下のように補正が必要でしょう。

SECOND=INT(TIME/1024)

### 10-1-2 タイマのセット

PC-8001 のときは TIME\$= "00:00:00" c9イマを 0 にセットできましたが PC-6001 ではそれができません。ではどうすればカウンタを 0 にセットできるのでしょうか?

方法1. リセットまたは電源を OFF にして再び ON にする。

方法2. カウンタのバッファを 0 に書き換える.

上記の方法が考えられます.

方法1は非現実的なので方法2について説明します。

カウンタのバッファは FA28~FA2BH 番地を使用していますのでここを0に書き換えます。

```
10 PRINT "START";TIME
20 FOR I=&HFA2B TO &HFA2B:POKE I
30 PRINT "SET ";TIME
0k
RUN
START 8476
SET 38
0k
```

20行を実行した後30行で表示されるまで時間がかかるので表示された時間は0になっていません。

機械語で使用するとき,

0000 210000 SETIME:LD HL,0000H 0003 222BFA LD (OFA2BH),HL 0006 222AFA LD (OFA2AH),HL 0009 09 RET

このタイマ機能には、PC-8001 より優れている部分があります。それはタイマ割り込みを 止めることによってカウントアップを一時停止できるのです。これをうまく使えば累計タイ ムを測ることが簡単にできます。

10 PRINT "START", TIME
20 P=PEEK(&HFA27): P=P OR 1: POKE &HFA27, P
30 OUT &HB0; P
40 PRINT "ITMESTOP", TIME
50 FOR I=1 TO 300: NEXT
60 PRINT "COUNT UP", TIME
70 PRINT "COUNT UP", TIME
80 OUT &HB0; P
80 OUT &HB0; P

RUN START 44222 TIMESTOP 44272 COUNT UP 44272 Ok

50行はただの時間かせぎです。50行で時間を浪費したのにもかかわらず時間は増えていません。

ポート B0H がタイマ割り込みの ON OFF に使っているので、上記のプログラムでは20 行でまずポート B0H の状態(モータのリレー状態、表示しているページ等)を調べてタイマを OFF にして、ポート B0H に出力します。そして70行でタイマを ON にして B0H に出力します。

0000 3A27F	A STOPTM:LD	A, (OFA27H)	
0003 F601	OR	1	: BIT 0 を 1 にする(タイマー OFF)
0005 D3B0	OUT	(OBOH),A	: ポート出力
0007 3227F	A LD	(OFA27H).A	

RET

RET

0000	3A27FA	ENTTM:	LD	A. (OFA27H)	
0003	E6FE		AND	OFEH	: BIT 0 を 0 にする(タイマー ON)
0005	D3B0		OUT	(OBOH),A	
0007	3227FA		I D	(0EA27H) A	

000A C9 注 ポートB0H

000A C9



FA27H番地・ポートB0Hのステータスエリア ※DI命令のために正確なカウンタとしては使えない。 ※タイマOFFにしたままでいると入力時にカーソルが 表示されず、困ることがある。

⊠10-1

## 10-2 知っていればおもしろいランダムテクニック

### 10-2-1 CLOAD PRINT

セーブしたプログラムのベリファイを行なうには CLOAD? 命令を使いますが、CLOAD P RINTでも、ベリファイを行なうことができます。これは、PRINTの省略形である。? \*\*が、中間コード変換において本来の \*\*? \*\* と同じものであるとみなされるために起こります。

### 10-2-2 GOTO

GOTO のつづりは文字と文字との間がいくら空いていても GOTO 命令と判断します。

### 10 G\_\_\_O\_\_\_T\_\_\_\_O 100

上のプログラムの LIST をとると

## 10 GOTO 100

文字と文字とのスペースがつめられて、正しい命令になっています。

GOTO の書き方には一般的には GOTO と GO $_{
m TO}$  があります。N-BASIC では GOTO と GO $_{
m TO}$  の  $_{
m 2}$  つ中間言語を持っていて処理をしていましたが N $_{
m 40}$ -BASIC では GOTO だけしかなく、そのかわりに、無条件に文字間のスペースを読みとばすようにして GO $_{
m TO}$  O を処理しているために起こる現象です。

## 10-3 アンリストの方法

LIST を実行してもプログラムリストをとれなくする方法です.

LIST を見せないようにする理由として第一に考えられるのは、プログラムの保護でしょう。

営業用のデモプログラム等の盗用が問題なのはもちろんのこと、個人間でも、自作のプログラムを許可なくコピーされるのは、腹立たしいものです。

アンリストする方法は2つあります。

1. LIST、LLIST のジャンプテーブルを書き換えて、LIST の処理をさせないようにする。

2.最初の行番号を 65535(FFFFH)に書き換える.

1の方法では、EXEC で LIST の処理ルーチンに飛ばすか、LIST のジャンプテーブルを 元に戻すことによって、表示される欠点があります。

そこで2の方法について説明しましょう。

BASIC プログラムの先頭行(例のプログラムでは10行)は 8401H 番地(16K 時は C401H)より始まっていることは前の章で説明しました。このときプログラムの先頭の行番号は 8403、04H)番地に格納されています。この部分を POKE を使って FFH に書き換えるとりストが取れなくなります。

例

LIST

10 REM カウザン 20 INPUT \*B=';A 30 INPUT \*B=';B 40 PRINT "AxB=";A\*B 50 END 0k poke&h8403,&hff:poke&h8404,&hff 0k LIST

Ωk

このアンリストにしたプログラムをSAVE しますと、次に LOAD したときに LIST が見えません

それを調べてみましょう.

```
csave"Jhyy">"
New
Ok
cload"Jhyy">"
Found:Jhyy">"
Found:Jhyy">
Ok
List
Ok
RUN
A=? 256
B=? 16
AxB= 4896
Ok
```

ただしこの方法では問題になることがあります。Noo-BASIC では GOTO、GOSUB 命令があると、先頭の行から飛び先のアドレスを探すために、行番号が FFFFH になっていると飛び先がないと判断して、そこで探すのをやめるので、UL Error を出力してしまうのです。

```
18 REM http://
28 INPUT "A="; A
38 INPUT "B="; B
48 PRINT "AxB="; A*B
59 GOTO
Ok
poke&h8403,&hff:poke&h8404,&hff
Ok
RUN
A=? 256
B=? 16
AxB= 4096
?UL Error in 50
Ok
```

これでは困りますのでプログラム中で行番号をもとに戻さなければなりません。ただ単に 戻しただけでは「STOP」キーを押して LIST を見ることができますので、LIST と LLIST の飛び先も亦更します

```
10 REM 757°2
12 POKE&HB403, 10: POKE&HB404, 0
14 POKE&HFA9F, & HE0: POKE&HFA90, 7
16 POKE&HFA91, & HE0: POKE&HFA92, 7
20 INPUT "A=": A
30 INPUT "B=": B
40 PRINT "AxB=": A*B
50 GOTO 18
```

```
poke&h8403,&hff:poke&h8404,&hff
Ok
LIST
Ok
RUN
6=? 256
B=? 16
A×B= 4096
A=?
Break in 20
Ok
LIST
Ok
```

市販のゲームの一部には、もう少し高度なことを行なっているものがあります。 たとえば、プログラムの途中(REM 女の後など)の行番号を FFFFHにし、そのすぐ後に STOP キーのキャンセルを行ない、続いて LIST、LLIST の飛び先を変更する。などとい うものです。次のプログラムを入力し、POKE &H851A、&HFF: POKE &H851B &HFFを 実行して下さい(SAVE するのを忘れずに)。

```
10 REM
 20 REM *
               SAMPLE PROGRAM
                      of
                    UNLIST
 40 RFM *
 50 REM *
                   (C) 1982
 60 REM *
              by
ASCII SYSTEMSOFT
 70 REM *
 80 REM
         *
            written by FUJIKEN
 90 REM
        ******
100 POKE&H851A, &H64: POKE&H851B, 0
110 CLEAR 50, & HDF00-1: GOSUB 300
120 POKE&HFASF, &HE2: POKE&HFA90, 7
130 POKE&HFA91, &HE2: POKE&HFA92, 7
200
    SCREEN 3,2,2:COLOR 2,1,2:CLS
   RX=INT(RND(1)*5)+1:RY=INT(RND(1)*5)+1
210
220
   PSET (128, 186)
230
240
    IF RY>RX THEN A=RY: B=RX: GOTO 250 A=RX: B=RY
250
    C=INT(A/B):D=A-C*B:IF D<>0 THEN A=B:B=D:GOTO
     250
260
270
    FOR I=0 TO 6.35/B STEP .1/B
LINE-(120*SIN(RX*I)+128,90*COS(RY*I)+96)
280
    NEXT
285
    IF
       INKEY$="" THEN 285
290 GOTO 200
300
    FOR I=&HDF00 TO &HDF26: READ AS: POKE I, VAL("&
    H"+A$):NEXT
31P
    EXEC&HDF00: RETURN
320 DATA 21,0D,DF,22,02,FA,21,18,DF,22,14,FA,C9,
C5,06,00
338
    DATA F5,CD,78,0E,FE,03,18,09,C5,06,01,F5,CD,78,0E,FE
340 DATA FA, CA, 2D, 0F, C3, BC, 0E
```

ところで、エラーのある行の行番号を FFFEH として実行させると、どのようなことが起こるでしょうか? 試してみると興味深いでしょう。

### LIST

RUN

18 TECH-KNOW Ok poke&H8483,&Hfe:poke&H8484,&Hff Ok LIST Ok

## 10-4 SCREEN のもう一つの使い方

SCREEN はディスプレイモードの設定および、画面の切り換えでしたが、それ以外に SCREEN 関数と言われる使い方があります。

N<sub>60</sub>-BASIC 活用表にあるように、SCREEN 関数は SCREEN(X, Y)の形で使われ、画面上の摩標(X, Y)の位置にあるキャラクタを調べます。

#### LIST

10 LOCATE 10,10:PRINT CHR\$(65) 20 PRINT SCREEN (10,10) Ok RUN

A

65 0k

プログラム例を見れば分かるように"A"の文字を画面に書いた後 SCREEN 関数で呼びだすと、"A"のキャラクタ・コードである65(41H)が表示されます。この SCREEN 関数で求められる値は、キャラクタ・コード表と同じ値になります。たとえば"月"であったとすると値は1になります

```
10 CLS:AD=&H0200:FOR I=0 TO 255
20 POKE AD+I,I:NEXT
30 FOR Y=0 TO 7:FOR X=0 TO 31
40 LOCATE 0,10:PRINT "X=";X;" Y=";Y;" ";SCR
EEN (X,Y);" ";SCR
```

このプログラムを実行すると全キャラクタを表示し、SCREEN 関数でその値を表示します。

X= 31 Y= 7 255 0k

## 10-5 画面を消して実行速度アップ

画面表示のために実行時の約片は、CPUがストップしていることは第3章で説明しました。 計算をさせているときやソート中のときなど、画面を表示する必要のないときは、画面の表示を止めると実行速度がアップします。

止めるときには OUT &H93.2を実行し、戻すときには OUT &H93.3 を実行します。

### 画面を表示したとき

LIST

20 T1=TIME 30 FOR I=0 TO 5000 40 S=S+1 50 NEXT 60 PRINT TIME-T1 0k RUN 44226 0k

### 画面を消したとき

LIST

18 OUT&H93,2
28 T1=TIME
38 FOR I=0 T0 5000
40 S=S+1
50 NEXT
60 PRINT TIME-T1
70 OUT&H93,3
0k
RUN
22248
0k

上のプログラムによると、実行速度が約2倍になっていることが分かります.

## 10-6 1 行は71文字以上可能か?

1行は71文字までですが、これはあくまでキーバッファが71文字分しか確保されないためで、そのため、普通は LIST をとると1行が71文字以内になってしまいます。ところが、ある特定の場合のみ LIST 時で71文字以上出力されることがあります。

10 PRINT: PRINT:

上のプログラムで分かるように PRINT の省略形である"?"を使ったときに71文字以上出力されます。

キー入力されたプログラムは中間言語に変換されます。このときにキー入力されたコマンドは1番短かいものでも2 文字(IF、TO 等)です。これを1パイトの中間言語に置き換えますから、中間言語に変換されたあとは、キー入力された文字数よりも短くなっています。LEプ するときに中間言語をコマンドに変換しますので、キー入力された長さと同じになります。ところが?\*を使ったときは、\*\*\*と PRINT の省略形の中間言語は同じ 1パイトですの

で、中間言語に変換されても長さは変わりません。そして LIST 時に "PRINT"に直すために 1 行が1 文字以上出力されるのです。

反対に、キー入力は71文字以内であるのに、LIST をとるとその途中までしか受け付けられていない場合もあります。

10 PRINT "日月大水木全土日月大水木全土日月大水木全土日 月大水木全土日月大水木全土日月大水木全土日月大水木全土日月大水木 全土日月大水"

LIST

10 PRINT "日月次水木全土日月次水木全土日月次水木全土日 月次水木全土日月 Nk

71文字キー入力したのに、LIST をとると40文字しか表示されておらず、後ろがすべてカットされています。これはグラフィックキャラクタが14H+キャラクタコードの2パイトで表わすために、キーバッファにはグラフィックキャラクタを1文字入力するごとに2パイトず

つ使用して起こる現象です。グラフィックキャラクタを1行に多用するときは、文字の欠落 に注意する必要があるでしょう

## 10-7 拡張 ROM エリアの使い方

4000~7FFFH 番地は拡張 ROM エリアになっており、ここにユーザーがつくったプログラムを ROM に入れて使用することが可能です。また、電源 ON とともに拡張 ROM のプログラムを非らせることもできます。

4000H 番地に 41H("A"), 4001H 番地に 42H("B")が書き込んであると 4002, 03H 番地 に書かれているアドレスをコールします。

例		
4000 <b>H</b>	41H	1 19 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	42H	5000番地を CALL する
2	00H	5000番地を CALL する
3	50H	

Noo-BASIC では初期設定, 画面クリア, ファンクションキーの表示を終了したときに, この 4000, 01H 番地を調べます。そして"A", "B"が書いてあれば次の処理先である 0084H ("How Many Pages"を出力する部分)をスタックに入れます

機械語だけのプログラムならば、問題はありませんが、BASIC+機械語、あるいは内部ルーチンを多用しているプログラムではページ数の設定を行なう必要がある場合もあります。

この部分は Nag-BASIC の内部を理解していませんと使いこなすことができません。

## 10-8 PRINT と LPRINT の切り換え

画面出力のプログラムをそのまま使ってプリンタに出力したいとき、あるいは PRINT を LPRINT に書き換えたいときがあります。LIST を表示して PRINT の前に"L"を1つず つ付け加えるのも1つの方法ですが、これではあまりにも幼稚過ぎます。これ以外の方法を いくつか挙げてみましょう。

1.プログラムをつくる時点であらかじめ PRINT を使わずに PRINT#-X にしておいて変数Xの値を0または3にして CRT とプリンタを切り換える。

2.CRT とプリンタの切り換えのフラグをあらかじめセットしておいて、インタブリタ内の 一文字出力処理で振り分ける (PC-8001 の PRINT, LPRINT の切り換えはこの方法を用い ているのが多い)。

3.RAM 上に命令のジャンプテーブルがあるのを利用して POKE 文で直接 PRINT と LPRINT の飛び先を入れ替える。

このような方法があります。2の方法ですと若干ですが機械語のプログラムが必要です。 ここでは3の方法について説明します。LPRINT は087AH 番地、PRINT は087EH 番地にその処理プログラムがあります。また、PRINT のジャンプテーブルは FA8B,8CH になっています。この番地には087EH 番地がセットされています。これを087AH 番地に書き換えますと PRINT 命令でありながら、LPRINT 命令の働きをします。

```
18 PRINT '1—CRT 2—7" "79"
28 A$=1NKEY$::F A$=""THEN 28
38 IF A$="1" THEN GOSUB 208:GOTO 180
48 IF A$="2" THEN GOSUB 308:GOTO 180
58 GOTO 28
180 PRINT "8123456789":GOSUB 280:GOTO 18
280 REM PRINT
210 POKE &HFA8B, &H7E:POKE &HFA8C, 8
220 RETURN
310 POKE &HFA8B, &H7A:POKE &HFA8C, 8
320 RETURN
```

GOSUB 200 で CRT に, GOSUB 300 でプリンタに切り換わります。

## 10-9 PEEK, POKE を使って省メモリ化

メモリを直接読み書きする PEEK, POKE 命令はゲームで使う以外に実用ソフトで、おも しろいことができます。

たとえば成績処理プログラムにおいて生徒の点数を配列に入れるのが普通の使い方ですが、これですと 1 教科について 5 バイト ずつメモリを使用します。テストの点数は 0 -100までで表わされます。そうすると点数に関しては <math>5 バイトの実数型を使う必要はないわけです。 1 バイトで 0 -255まで极える PEEK、POKE を使用することによって <math>5 倍のデータを扱うことができます。

次に2次元の配列を PEEK, POKE でつくった場合の例を示します。

10 XMAX=100:YMAX=10:AD=&HD000 10000 DA=PEEK(XMAX\*Y+X+AD):RETURN 11000 POKE XMAX\*Y+X+AD,DA:RETURN


> XMAX VMAX 添字の最大値

AD ストアするメモリの先頭アドレス X.Y 配列の添字

GOSUB10000 メモリよりデータを読み出す。 GOSUB11000 メモリにデータをしまう。

## 10-10 アペンド

複数のプログラムをアベンド(結合)したい場合があります。方法としては2とおりあります。ます1つめはただ単にプログラム®の後ろにプログラム®を付け加えるもので。2番目の方法はPC-8001では MERGE と呼ばれる方法でプログラム®と®とを結合させ、もし同じ行番号があれば後から LOAD した®の内容が残ります。また、②と®に同一の行番号がない場合には重ね合わせる形で結合します。



#### 図10-2 アペンド状態

N<sub>60</sub>-BASIC には行番号を変更する命令がありませんので、このような完全なアペンド機能をつくることができません。

それでは1の方法について説明します.

### プログラムA

10 PRINT "PROGRAM A"
20 FOR I=1 TO 10 :NEXT

#### プログラムB

100 PRINT "PROGRAM B" 110 GOTO 10

プログラム③に③を、結合する場合、すでにプログラム®はカセットに SAVE されている ものとします。

1.まずプログラムAを入力(キー入力または LOAD)します。

LIST

Ok

2.FF56,57H番地(変数領域開始番地)の内容を読み出して、プログラム®をキー入力した場合は2、カセットからロードした場合には9引く。

3.2で求めた値を FA5F,60H(プログラム開始番地)に下位、上位の順にセットする。

ここで LIST をとると何も表示されないはずです。これはプログラム開始アドレスをプログラム®の終了アドレスに変更しているためです。

LIST
Ok
cload
Found: B
OK
LIST

100 PRINT \*PROGRAM B\*
110 GOTO 18
Ok

4. プログラム®を LOAD します。LIST をとりますと、プログラム®が表示されます。

5.FA5F,60H(プログラム開始アドレス)を元に戻します。LIST をとりますと、③と®が結合されています。

注) RAM が 16KB の場合は次のようにして下さい。

poke&hfa5f,1:poke&hfa60,&h<u>c4</u>

### 10-11 行番号を0にする方法

時々、マイコン雑誌に発表されたプログラムや市販されているゲームプログラムで、一部 行番号を0にしてあるのを見かけます。

```
0 REM ******
а
  REM * PC-6001
0 REM *
           Graphic Mahjong
                       Ver1. 3
0 REM *
        program
0 REM *
        by Ray Kazuto *
sound & title design *
0 REM *
0 REM *
               Yellow Panther
A
  REM *
           bu
A RFM ****************
```

このようにする深い意味はないのですが、0 REM(ゼロレムと呼んでいます)にすると、なんとなくプログラムが高級に見えます。

このプログラムは BASIC で簡単につくることができます。

### 行番号を0にするプログラム

```
65808 INPUT "No.":ND:CU=PEEK(&HF
ASF)+PEEK(&HFA6B) * 256
65818 LN=PEEK(CU+2)+PEEK(CU+3) * 2
65828 IF NO(LN THEN END
65838 POKE CU+2.8:POKE CU+3,8
65838 POKE CU+2.8:POKE CU+3,8
65848 CU=PEEK(CU)+PEEK(CU+1) * 256
:6070 65818
```

上記のプログラムを行番号を0にしたいプログラムの後に付け加えます。そしてRUN65000とすると"No." と表示されますから、変更したい所までの行番号を入れます。しばらくすると"Ok"と表示されますので、LISTをとると行番号が0になっています。

```
例
   10 REM ***
   20 REM *
             PC-6001
               Graphic Mahjong
Ver1.3
   30 REM *
   40
      REM *
   50
      REM *
             program
   60
      REM *
             by Ray Kazuto
sound & title design
   70
      REM *
          * by Yellow Panther *
      REM
   80
   90 REM
65000 INPUT "No. "; NO: CU=PEEK(&HFA5F)+PEEK(&HFA60) *
       256
65010 LN=PEEK(CU+2)+PEEK(CU+3) *256
65020 IF NOKLN THEN END
```

### 65030 POKE CU+2,0:POKE CU+3,0 65040 CU=PEEK(CU)+PEEK(CU+1)\*256:GOTO 65010

### 100行までを0にする場合

```
run 65000
No. ? 100
Ok
LIST
0
  REM ******
  REM * PC-6001
0
            Graphic Mahjong
0
  REM
                         Ver1.3
О
  REM
ā
  REM
          program
            by Ray Kazuto
ã
          sound & title design *
by Yellow Panther *
ø
  REM
  REM
ø
Ø REM
```

## 10-12 PRESET をPSET としても使える

PSET ではX、Y座標とカラーを指定しますが PRESET でもカラーの指定ができます。

### PRESET(10, 10), 2

エラーにならずに点を表示します。これは PSET (10, 10), 2 と同じ機能になっています。  $N_{so}$ -BASIC インタブリタでは、 PRESET の処理は Acc に背景の色をセットし、 PSET の処理ルーチンに飛ばしているため、カラー指定ができるわけです。

## 10-13 グラフィックで相対座標が使える

グラフィック命令では、絶対座標を指定して、点や線を表示しますが、STEP を使うことによって、相対座標で使うこともできます。

この機能は1つ前の座標を原点として、STEPで指定した値を加算した値を次の座標とします。

10 SCREEN 2,1,1:CLS 20 PSET(40,40),1 30 PSET STEP(40,40),2

このプログラムを実行してみて下さい、点が2個表示されます。



## 1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

20行で表示された点の位置から(40, 40)加算された位置に点が表示されています。この相対座標の指定には当然のことながらマイナスの数も使えます。

PSET STEP(-40,-40),4

この相対座標の指定は PSET の他、PRESET、LINE、PAINT、POINT 命令でも使うことが可能です。

例 LINE

10 SCREEN 2,1,1:CLS 20 LINE(80,40)-STEP(40,40),2 Ok

## 1 COLOR CLOAD GOTO LIST RUN

10 SCREEN 3,2,2 :CLS

20 PSET(0,0),2 30 FOR I=1 TO 10

40 LINE STEP(6,3)-STEP(4,2),2

50 NEXT

## 10-14 エラーの音を変えてみよう

サウンド機能のちょっとおもしろい利用法です.

N<sub>60</sub>-BASIC のエラー処理ルーチンはワークエリア内に 2 ケ所フックを持っています。これ を利用して遊んでみましょう。

エラーを出すと"ピッ"という音が出ますが、これではあまりに単調なので、エラーを出すとヒューという音がして、音楽まで流れます。(いささかうるさいという気もしますが…)。

次のプログラムを間違いなく入力して RUN します。OK が表示されたら、もうこのプログラムは不要ですから NEW を実行してかまいません。リセットボタンを押すまでは、エラーを出すたびにしつこく音を出します。 リセットボタンを押してしまったときは、プログラムの粉後の 4行の POKE 文をダイレクトで実行してください。また祝活します。

電源を切ってしまったら仕方がありません。また同じプログラムを入力してください。 また、このプログラムは、機械語を使用していますから、とくにデータの部分は間違いな く入力してください。また危険防止のため入力が終わったら、必ずカセットに SAVE してか ら RIIN させましょう。

```
10 REM****
 20
30
              NEW ERROR SOUND
for PC-6001
     REM*
     REM*
                 bu YELLOW PANTHER
 40
     REM*
     REM****
 50
 60 CLS: PRINT "Now writing machine language";
 70 FOR ADDRESS=&HDF00T0&HDF7A
 80 READ DAS: POKE ADDRESS, VAL("%h"+DA$): PRINT". "
 90 NEXT ADDRESS
110 DATAf5,c5,d5,cd,b3,1b,3e,08
120 DATA5f,cd,c5,1b,3e,01,1e,00
130 DATAcd,c5,1b,7b,1e,78,cd,c5
140 DATA16,06,06,c5,06,0a,1d,cd
150 DATAc5, 16, c5, 06, ff, 10, fe, c1
160 DATA10, f4, 06, 14, 1c, cd, c5, 1b
170 DATAc5, 96, ff, 10, fe, c1, 10, f4
180 DATAc1, 10, e0, cd, b3, 1b, 21, 4f
190 DATAdf,cd,b3,1e,3a,1b,fd,b7
198 DHI Harrica, b., 16: 3a, 1b, Ta, br
280 DATRA20: fa, 4i, cl, f1: c9, 80: 22
210 DATRA54, 32, 36: 38: 4f, 53, 31; 33
220 DATRA44, 31, 36: 38, 46: 38, 44; 34
230 DATRA44, 26: 44, 31; 36: 44, 34; 46
240 DATRA2e: 45, 31; 36: 45; 2e; 44; 31
     DATA34, 22, 88
260
270 REM HOOK
                   INITIALIZE
290 POKE&HFF8D,&HCD
300 POKE&HFF8E,&H00
310 POKE&HFF8F,&HDF
     POKE&HFF90, &HC9
320
330 PRINT"Complete!
```

## 10-15 SOUND, PLAY 関係のデフォルト値

PC-6001 の電源投入時の PSG の値は次のようになっています。

レジスク番号	データ
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	56
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0

本によってはレジスタ8, 9, 10のデータが違う値になっているものもありますが、これは0が正解のようです。

また PLAY 命令の MML のそれぞれのデフォルト値は次のようになっています。

MML	デー
V	8
L	4
Ō	4
S	1
M	255
参考にして	ください.

## 付録

付-1 1/0ポート一覧表

付-2 No-BASICインタプリタ一覧表

付-3 ワークエリア一覧表

付-4 中間言語と処理ルーチン対応表

付-5 キャラクタ・コード表

付-6 キーボード配列表

付-7 エラーメッセージー覧表

付-8 タイニー・モニタ

付-9 12平均率音階表

付-10 サウンドレジスタ一覧表

## 付-1 1/0 ポート一覧表

ポートアドレス				内		容		
10進	16進			М		<del>11</del>		
128	8 0 H	(入出力)µPD					RS-23	2 C III
129	8 1 H	(入出力)µPD	8251(U	SART)⊐	/トロ	ールワード	J K3 23	L C/II
		(NE	C µPD82	51データ	シート	参照のこと	)	
130	8 2 H							
5	5	80H, 81H	カイメージ					
143	8 F H			est Body				HEG THE
1 4 4	9 0 H	(入出力)ポー	ŀA μPD	804920	コミュ	ニケーシ	ョンに使用	
				- ド2で使用				
1 4 5	9 1 H	(出 力)ポー		ンクデータ	モート	0 で使用)		
146	9 2 H	(入出力)ポー	ŀ C					
		ピット	7 6	5 4	3	2 1	0	10.0
			入力出力	入力 出力	入力	出力 出2	_	μPD8255
		内容	8049 8049		8049	C G CR	T ブリン クスト	No.
		h) #			-	切り換え KIL	L ローナ	
			ŧ	- F 2		ŧ-	F 0	
						0=CGON		
						1=CGOFF	1=表示	
147	9 3 H	8255 モードセ	ットおよび	ポートCの	ピット	セット, も	ニットリセ・	7 1
148	9 4 H							
159	\$	90H~93H0	<b>ウイメージ</b>					
160	9 F H A 0 H	PSGレジスタフ	210.75 1					,
161	AIH	PSGライトデ		-				
162	A 2 H	PSGリードデ						AY-3-8910
163	A 3 H	PSGインアク						
164	A 4 H							
5	5	A0~A3Hの	イメージ					
175	AFH							
176	вон	(出 力)シス	テムラッチに	ポート ワー	- クエ	リア(0FA	27H)	
		ビット	7 6	5 4	3	2 1	0	
		入出力			出力	出力 出力		
		内容			リレー	V-RAM7 FV	1	
					0=OF	切り換え F 00 = C 0	割り込み 0 0 H 0 = O1	V
					5-OF			
						01 = E 0	0 0 H	
					1=0N		00H 00H 1=OI	F

177	B1H \square BFH	B0Hのイメージ		
192	COH	<ul><li>(入 力)プリンタ用入力ポー</li><li>0 = BUSY</li></ul>	- ト(bit 1 のみ使用)	Kar as
		1 = READY		
193	C1H	   C0Hのイメージ		
207	CFH			
208	DOH		H(8ビット)··············入力 H(8ビット)········出力	HAS EN
211	D3H	D 2	H( δ ビット) ····································	μPD8255
	D4H \$	DOH~D3Hのイメージ		

## 付-2 N<sub>60</sub>-BASIC インタプリター覧表

### (用語解説)

DW アセンブラの疑似命令でワード定数を示すもの(DEFW)

FAC 浮動小数点アキュムレータのこと、FF66~FF6AH までの FAC を FAC①, FF6D~ FF71H までの FAC を FAC②と呼ぶことにしました。

### [マーク解説]

0	サブルーチンマーク	ユーザーが簡単に使えそうなサブルーチンを示す。
	予約語マーク語	N <sub>60</sub> -BASIC の予約語の処理ルーチンを示す. このマークが付いているルーチンは下記のような使い方が できます. PRINT"ABC" 内部 [95H], 22H, 41H, 42H, 43H, 22H, 00H (中間言語形式) このアドレスを HL に入れて { RST 10H ( CALL 087EH (PRINT の処理アドレス) で, PRINT "ABC" が実行されます. (第 2 章を参照)
$\boxtimes$	予約語マーク2	N <sub>so</sub> -BASIC の予約語のうち、□印で示したような使い方 ができないもの、無意味なものにこの図をつけている。
Δ	ルーチン・マーク	サブルーチンではないが、ユーザーが使えそうなアドレス を示す。

#### [注意]

- ■コメント文で示した例(ex)の中には、使用方法を誤まると暴走するものもありますから、コメント文の内容だけで理解できる方のみ使って下さい
- ■コメント中の A はアキュムレータ、B, C, D, E, H, L はレジスタ、SP はスタックポインタのことです。

Z=ゼロフラグ CY=キャリーフラグ

マーク	アドレス	内 容	3 × × F
	0000	コールド スタート	ハード・ソフトのイニシャライズ後0040Hへ 行く。
- (3:15	0 0 0 3	テーブル (DW 0741H)	FAC①の値を DE に入れるルーチンのアドレスが示されている。
	0 0 0 5	テーブル (DW 0D16H)	A, Bレジの値を FAC①に入れるルーチンの アドレスが示されている。
0	0 0 0 8	<b>パラメータ</b> チェック	(HL)と RST 8H 命令の次のアドレスのデータとを比較し、違えば SN Error となる。 パラメータが含えば一文字解析ルーチンへ行き、比較データの次のアドレスへ戻る。 ex) 09EB: RST 8H 09EC: DB 3BH; ',' '(比較データ) 09ED: PUSH HL ← (HL)と 3BH を比較し、合えば、09EDH へ 戻る。
0	0 0 1 0	1文字解析	HL を1つ進めた後(HL)の内容を Aに入れ る、Aの値が、3AH(コロン)か 00Hならば Z= 1、数字を表す ASCIIコード(30 ~ 39H)な らば CY=1として戻る。
	0 0 1 8	RST 18H 用フック (JP FFDBH)	RST 18H を実行すると FFDBH 番地へ飛 ぶ、初期設定では FFDBH 番地には RET 命 令(C9H)があるので、何もしないが、ユー ザーがこれを変更して使うことができる。
	0 0 1 B	テーブル (DW FAEBH)	USR 関数の処理アドレスが格納されている アドレスが示されている。
0	0 0 2 0	HL とDE の比較	HL>DE のとき Z=0, CY=0 HL=DE のとき Z=1, CY=0 HL <de cy="1&lt;br" z="0," のとき="">となる。また HL, DE の内容は変化しない が、A は変化する。</de>
	0 0 2 6	テーブル (DW FA1FH)	CMT のポーレートを示すフラグのアドレス を示している。 (第4章を参照)
0	0 0 2 8	符号 チェック	FAC①の数の符号を調べる。 負の時 A=FFH Z=0 0の時 A=00H Z=1 正の時 A=01H Z=0 となる。

13.7	0030	RST 30H 用フック (JP 4030H)	RST 30Hは拡張ROMへ飛ぶようになっているため、ユーザーがそのまま使うことはできない。
Pho	0 0 3 8	RST 38H 用フック (JP FFE1H)	0018H と同様
3.5	0 0 4 0	イニシャライズ2	$N_{so}$ -BASIC ソフトのイニシャライズ・ルーチンの始まり。
	0.043	ファンクションキー初期設定	第4章参照
69.4	0 0 6 F	拡張 ROM チェック	第10章参照
	0 0 8 4	ペーシ数設定	How Many Pages? の入力とページ関係データの設定
	0 0 D 6	初期ノッセージ表示	N <sub>65</sub> -BASIC り Bytes free の表示を行なう。 表示終了後 BASIC テキストのエディト (0442H)へ行く。
	0 0 F 0	メッセージ データ	Bytes free CR/LF
	0 0 FE	データ	ページ数によるフリーアドレスの上位バイト の値 F9H : ページ 1 の時 DFH : ページ 2 の時 BFH : ページ 3 の時 9FH : ページ 4 の時
	0 1 0 2	メッセージ データ	How Many Pages?
	0111	メッセージ データ	N <sub>60</sub> -BASIC1981 CR/LF
PZ.	0 1 3 4 5 0 1 9 4	データ	ワークエリアの初期データ FA00~FA60H まで、
	0 1 9 5 5 0 1 E A	ジャンプテーブル (コマンド)	各命令の処理アドレスが示されている。これ らのデータは、ワークエリア内に移される。 第2章の6項を参照。
81	0 1 E B 5 0 2 1 C	ジャンプテーブル (関数)	TO BE THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE

0 2 1 D  5 0 2 D 4 0 2 D 5 5 0 3 6 D 0 3 6 E	中間言語名テーブル       (コマンド)       中間言語名テーブル       (関数)       中間言語名テーブルの終了マーク	キーワードを ASCII 英大文字で格納してある。ただし、それぞれキーワードの最初の 1 文字だけマスク(ビット7を 1 にしている)してある。 PC-8001 では中間コードも一緒にテーブル内に持っていたが PC-6001 では、最初から何番目に出てきた中間言語かカウントし、それをもとに計算して中間コードを求めている。ex) C5、4E、44
0 3 6 F 1 0 3 8 3	演算用テーブル	+, -, *, /, ^, AND, ORの順に、その 優先度と処理アドレスが示されている。 ex) 036FH: [73] [75, 36] + の処理アドレスは 367EH で優先度を 示す、 データは 79H である。
0 3 8 4	メッセージデータ	Error
0 3 8 B	テッセージデータ	in
0 3 9 0	メッセージデータ	Ok CR/LF
0 3 9 5	メッセージデータ	Break
0 3 9 B 5 0 3 C 4	エラーメッセージデータ	エラー番号順に2バイトづつデータが並ぶ ex) 039BH: 4E, 46 } NF エラー 039DH: 53, 4E } SN エラー
0 3 C 5	FOR, NEXT RETURN 用サブルーチン	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 3 E 4	エラー処理	READ 処理中, データのタイプミスマッチに よるエラーの処理ルーチン
0 3 E A	SN エラー	以下このアドレスへジャンプするとエラーが
0 3 E D	/0 エラー	表示され、エラー処理を行なう。 ex) EXEC &H03FF
0 3 F 0	NF エラー	とすれば TMエラーとなる。
0 3 F 3	DD エラー	
0 3 F 6	UF エラー	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW
0 3 F 9	OV エラー	
0 3 F C	MO エラー	
0 3 F F	TM エラー	ABIO
0 4 0 1	エラー処理	Eにエラー番号を入れてここへジャンプすると、そのエラーの名前を表示し、エラー処理 を行なう。

Δ	0 4 4 1	EDIT2	POP BC 後 EDIT へ
Δ	0 4 4 2	EDIT (ホットスタート)	BASIC のテキストエディト (コマンド待ち)
	0 4 7 8	BASIC テキスト操作	行の変更追加、削除を行なう
	0 4 8 F	,0% LE 245 180000 100159	行の削除
	0 4 A 3	s de la companya	1行分あける
	0 4 A E	Sention of the sale	1 行挿入
	0 4 C 4		BASIC テキストのポインタ変更 (第2章参照)
30	0 4 E 5	LIST sub	LIST のサブルーチン LIST 行番号を求める DE に開始行番号、(SP)に終了行番号を入れ、 開始行番号の行サーチを行ない戻る.
0	0501	行サーチ	DE に行番号を入れ、コールすると、 i { Z=0 } 指定行はない、BCに次の行 i { CY=0 } HLに次の次の行のアドレス ii { Z=1 } 指定行がより、BC にその行 CY=1 } HLに次の行のアドレス iii) { Z=1 } プログラムのどの行よりも R定行が大きい のいずれかで戻る。
0	0 5 1 E	中間言語変換ルーチン	FEDAH からのバッファの ASCII コードに よる BASIC テキストを中間言語に直して FEDAH からのバッファへ入れる。 HLに FEDAH を入れて戻る。
	0 5 D 6	LLIST	I/O 出力先をプリンタにして LIST へ
	0 5 DB	LIST	
0	0 6 6 5	中間言語をキーワードになおす	A に中間コードを入れてコールすると、A に キーワードの頭文字、DE にその命令のキー ワードテーブルでのアドレスを入れ、戻る。
$\boxtimes$	0 6 7 E	FOR	
	0 6 E A	BASIC 実行メインルーチン	マルチステートメントおよび行終了のチェックを行ない, 行番号をワークエリアに入れて, 各命令の処理アドレスへ飛ぶ,
0	0 7 2 A	1 文字解析 2	HLを1つ進めてから、HLの内容が20H(スペース)でなくなるまで HLを進め、1文字解析(0016H)と同様の処理を行なう。

0 0	0 7 3 9 0 7 3 A	整数入力 "	HLを1つ進めて、そのアドレスの内容から 式解析を行ない整数値を DE に取りこむ、エ ラーチェックもある。 073AHからのルーチンはHLを1つ進めないだけ ex) PRINT&H1000 内部 95, 26, 48, 31, 30, 30, 30 1 このアドレスを、HL に入れてコールす ると、DE に 1000Hが入る。
	0 7 5 5	FC エラー	ここへジャンプすれば FC エラーになる。
	0 7 5 A 5 0 7 5 E	データ	数値データ -32768 を示す.
0	075F	行番号入力	HL 以降の10進 ASCII 数字列を入力して DE に入れる。 これは、行番号の入力に使われているルーチ ンのため FFFAH 以上は入力されない。
	0 7 8 1	RUN	
$\boxtimes$	0 7 8 F	GOSUB	
	0 7 A 0	GOTO	
$\boxtimes$	0 7 B C	RETURN	
	0 7 E 0	DATA	C=3AH REM. DATA 共有ルーチン参照
	0 7 E 2	REM	C=00H REM. DATA 共有ルーチン参照
0	0 7 E 4	REM. DATA 共有ルーチン	HL の内容が、C または 00Hと一致するまで HL を進める。ただしダブルクォーテーショ ン内でのデータは00H以外無視する。 ex) [DATAはコロン(3AH)または 00Hま でHLを進める REMは00Hまで HLを進める。
	0 7 F 5	LET	
	0 8 0 E	文字変数代入	808 878 808
	0 8 3 D	数值変数代入	- 第一回 4 年 1 日曜 2 日日 A 日 A 日 A 日
	0 8 4 4	ON	
	0 8 6 1	IF	
	0 8 7 A	LPRINT	I/O出力先をプリンタにしてPRINT
	087E	PRINT	PRINT#のチェックも行なっている。

	0 9 0 2	","処理	
	0926	SPC, TAB 処理	THE THREE TABLE
	0 9 5 0	";"処理	
	0 9 5 5	PRINT#, INPUT#終了処理	13380
0	0 9 6 7	-255~0 数值入力	HLを1つ進めてそのポインタより数値を入 カレ、Aに入れる、値が自然数なら FC エラー へ行く.
	0 9 7 8	メッセージデータ	? Redo from start CR/LF
	0 9 8 B	INPUT, READ共通サブルーチン	主にエラーの判定を行なう。
$\boxtimes$	0 9 A B	INPUT	
	0 9 C 4	RS-232C 指定 INPUT	からは第二章 (2.2.2.2.1)
	0 9 C F	CMT 指定 INPUT	
	0 9 E 0	キーポード指定 INPUT	
$\boxtimes$	0 A 0 9	READ	
12.6	0 A 0 E	INPUT, READ 共有ルー チン	(FF49H)=0 なら INPUT, (FF49H)≠0 ならREAD として処理
	0 A C 5	メッセージデータ	? Extra ignored CR/LF
	0 A D 6	READ 用サブルーチン	
0	0 A F 6	数式解析	HL からの式の解析を行ない、それが数値型 でなければ TM エラーとなる。 データは FAC①に入っている。
0	0 A F 9	数値型チェック	数値型でなければ TM エラー
0	0 A F A	文字型チェック	文字型でなければ TM エラー
0	0 B 0 4	式解析 2	(HL)が D2H('='の中間コード)であること を確認してから式解析へ
0	0 B 0 7	式解析 3	(HL)が28H('('の ASCIIコード)であること を確認してから式解析へ このルーチンは主にカッコ内の式解析に使わ れる。
0	0 B 0 9	式解析	HL からの式の解析を行ない、データを FAC ①に格納する。

	0 B 6 6	>,=,<処理1	The second secon
	0 B 8 1	式解析サブルーチン	なかけると加加フリンフェン・ングタリ
	0881	式解析サブルーチン	条件にあった処理アドレスへジャンプさせ る.
	0 B C C	-符号処理	PRINCIPLE OF THE PRINCI
	0 B D D	変数処理	Part of the second of the second of the second
0	0 BEE	英小文字→英大文字	HL の内容が、英小文字なら英大文字にして A に入れる。
0	0 B F 8	&H 16進数入力	& で始まれば、&H 以下 16 進数を入力し、 そうでなければ 075FH(行輩号入力)へ行く。 DE に入力したデータが入る。
	0 C 3 B	関数処理	拡張用フック有り、式解析サブから A=(中間コードーD4H)でコール
	0 C 9 9	OR 処理	Control of the contro
	0 C 9 A	AND 処理	
	0 C B F	>,=,<処理2	O A O S READ
	0 C D 1	テーブル (DW 0CD3H)	>,=,<処理2の続きが, 0CD3H であることを示している。
	0 C D 3	>,=,<処理3	5.41
	0 C F 9	NOT 処理	
	0 D 1 0	FAC⊕←(HL-DE)	HL-DE を行ない、その結果を FAC①に格 納する HL, DE, BC, A 変化
0	0 D 1 5	整数(A, C)を FAC①に格 納	整数の上位1パイトを A に、下位1パイトを C に入れてここをコールすると FAC①に データが格納される. (レジスタの値は確保されないので注意)
$\boxtimes$	0 D 2 2	LPOS	
$\boxtimes$	0 D 2 7	POS	E-1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0	0 D 2 B	A の値を FAC①に格納(整 数 0~255)	Aにデータを入れてここをコールすると FACDにデータが格納される。
		CSRLIN	

	0 D 3 A	DEF	単純変数領域内に下図の形で FN 関数が定義される。 10 DEF FNLM(X) = X + 1
	0 D 6 1	FN	
0	0 DAF	グイレクト処理チェック	ダイレクトモードならば ID エラー. A 以外 のレジスタは変化しない.
	0 DBD	FN 関数名解析	
$\boxtimes$	0 DCC	INP	
	0 D D 6	OUT	
0	0 DE 3	1パイト整数入力	HLを1つ進めて式解析後、結果をAに入れる。ただしその値が、0~255まででなければ、FCエテーとなる。 Eレジにも A と同じものが入っている。 ex) OUT 255, 10 内部 90, 32, 35, 35, 2C, 31, 30, 00 1 (*) このアドレスを HL に入れてコールするとAには、FFH(10進数の255)が入って戻る。
0	0 DE 4	1 バイト整数入力 2	最初に HL を 1 つ進めない以外 0DE3H と同 じ、例で言えば(*)のアドレスを HL に入れ てコールすれば良い。
$\boxtimes$	0 D F 3	PEEK	
	0 DFA	POKE	
0	0 E 0 6	2パイト整数入力	式解析後 DE に整数値が入る。 ex) POKE &HA000, 0 内部 94, 26, 48, 41, 30, 30, 30, 2C, 30, 00 てのアドレスをHLに入れてコールするとDE に A000H が入る。
MA	0 E 1 0	PC-6001のイニシャライズ	ワークエリアの設定、ハードのイニシャライ ズ後 0040Hへ行く

0	0 E 7 8	サブ CPU ハンドシェイク 1 文字入力	A に8049からのデータが入る。
0	0 E 8 F	サブ CPU ハンドシェイク 一文字出力	A のデータを8049へ送る.
	0 E A 8	キー割り込み処理①	CMT使用時にSTOPキーを押すと、このルーチンへくる。データは強制的に03H である。
	0 E B 0	キー割り込み処理②	グラフィックキー、ファンクションキー、STO Pキーを押すと、この処理ルーチンへくる。 サブ CPU から受取るデータは、グラフィッ クキーならその ASCII コード、ファンクショ ンキーなら FO~F9H、STOP キーなら FAH となっている。
	0 E B 5	キー割り込み処理③	一般のキーを押すとこのルーチンへくる。サ プ CPU から受け取るデータは、押したキー の ASCIIコードである。
387	0 E B 8	キー関係割り込みの共有 ルーチン	クリック音の発生、STOP・ESC フラグの設定、バッファへのデータ出力、 グラフィックキー・ファンクションキーに 14H のマークをつけるのもこのルーチン
	0 F 3 1	STOP キー割り込みsub	STOP キーを押すと(CMT 使用時はダメ)こ のルーチンへきて、PLAY を停止させる。 最初にフック(CALL FFD8H)があるので STOP キーのキャンセルができる。 ex) FFD8H: JP STOP STOP: POP AF LD A, OTH(STOPキーでペルがなる) JP 0EF6H
	0 F 4 0	ゲーム用キー割り込み {STICK STRIG}	{1061H STICK, STRIG データ入力ルー チンを参照
	0 F 4 A	RS-232C用割り込み	データをバッファへためる バッファフルなら受信を一時中止する。
	0 F 7 4	2 msec クイマ割り込み	TIME のカウント カーソルの点滅 PLAY の発生を行なう.
	0 F 9 F	CMT READ 割り込み	FA1DH にデータをセットしデータがきたことを示すフラグをたてる。 (FA19H の bit 1 を 1 にする)
	0 F B 2	割り込み	8049 からの割り込みではないらしい。(未使用)

	0 F B 7	CMT エラー割り込み	エラーを示すフラグをたてる。 (FA19H の bit 4 を 1 にする)
0	0 FBC	1 文字入力 sub (キーポードから) グラフィック文字は1文字 入力の説明を参照	入力待ちがない、キー入力がなければ Z=1で 戻り、キー入力があれば A にデータを入れ Z=0で戻る。 このルーチンは、リアルタイム的1 文字入力 に使えるが、キーバッファが働いていること に要注意。 また、すべてのモードで使用可能。一文字入 カルーチンのように入力後 TEXT モードに なることはない。 (A 以外のレジスタの値は保存される)
0	0 F C 4	1.文字入力 (キーボードから) グラフィック文字は14H とそれに続けてASC II コードに 30H をブラスし た値で示されるため2回入 カしなければならない。 ex)用は14H,31Hである。	入力があるまで、カーソルを点減させて待つ、 入力があれば、カーソルの点減を止め、Aにデータを入れて戻る。 一文字入力 sub でも述べたが、入力がある と、TEXT モードになるので、グラフィック モード設定時にこのルーチンを使うときは要 注意。 ページ切り換えキーの操作、ファンクション キーの表示等もこのルーチン内で操作している。
0	0 FFF	1 文字入力 sub 2 グラフィック文字は 1 文字 入力の説明を参照	1文字入力 sub と同じだが、レジスタの値が 確保されないから、ユーザーは 1 文字入力 sub の方を使った方が良い。
0	1 0 3 A	キーバッファより1文字入 カ	キーバッファより A に 1 文字取ってくる. たまっている データがなければ Z=1で戻り データがあれば Z=0で A にデータを入れ戻る.
.0	1041	ファンクションキーデータ 読み込みルーチン	ファンクションキーカウンタ(FA32H)が、 セットしてある場合ファンクションキーの データを順に取り出して Z=0, A にデータを 入れ戻る。 カウンタがセットされていない、もしくは データが0のとき Z=1で戻る。
0	1058	キーバッファクリア	キーバッファをクリアする。 ここをコールするだけでバッファに入ってい るデータがなくなるのでゲーム等のプログラ ムで使えば有用

0	1061	STICK・STRIG データ入 カ (キーボード用)	サブ CPUにコマンド 6 を送り STICK・STRIG 関係のキー入力状況を関べさせる。サブ CPUに関連が高むと割り込みをかける。メイン CPU は関連が高むと割り込みをかける。 (FECAH)のデータの内容は下図のとおりで、キーが押されたビットが 1 になる。
0	1075	CRT 1 文字出力 グラフィック文字は14Hに 続けて ASCII コードに 30Hをプラスした値を送る と表示される.	Aにデータを入れコールすると、カーソル位置より表示する。14Hのときはグラフィックフラグをたてるだけで次にこのルーチンをコールしたときグラフィック文字としての補正を行なう。 コントロールコードは、07H(CTRL-G)、0AH(CTRL-J)、0BH(CTRL-K)、0CH(CTRL-L)、1DH(←)、1EH(↑)、1FH(↓)の処理のみ行なわれる。
	108B	14H(グラフィック文字) チェック	(1988) (1983), STRIGET - 93.2) (III)
0	1 0 A A	CRT 表示 1	A にASCIIコードを入れコールするとカー ソルの位値から表示する。
0	1 0 D 9	CTRL-G	BEEP 音を発生する。
	10DE	PC-6001 ソフトの初期設定	拡張 RAM のチェック、ワークエリアの初期 設定等を行なう。
0	116A	カーソル実アドレスセット	FDA8H, A9H に示された X+1, Y+1 の カーソル位置の、モード 1 における V-RAM 上のアドレスを求め、FDAA, ABH にセット する。

0	116D	カーソルロケーション	H:X+1,L:Y+1を入れコールするとその位置にカーソルを移動する。1 文字表示などを行なえば、指定位置にカーソルが移動したことがはっきりする。 X,Yの値の確認は行なわれないので要注意。
0	1 1 7 9	カーソル SW ON	カーソル表示のフラグをたてる。 全レジスタの値が確保される。
0	1 1 8 1	カーソル SW OFF	カーソル表示のフラグをクリアして反転の状態なら元に戻す。
0	1191	カーソル反転	テキスト, またはセミグラフィックの場合の みカーソル反転を行なう。
0	11B8	カーソル左端実アドレス算 出	Lに Y+1を入れコールすると,モード1に おける画面左端の V-RAM のアドレスをDE に入れ戻る。DE 以外のレジスタは不変
0	11CD	カーソル実アドレス算出	Hに X+1, Lに Y+1を入れコールすると, モード 1 におけるその位置の V-RAM のア ドレスを HL に入れ戻る。HL 以外のレジス 夕は不変
0	11DA	1 行消去ルーチン	Lに Y+1, DE にその左端の TEXT アドレス (CALL 11B8H で求められる。) を入れコールすると SCREEN の第 2 パラノークに応じたページの Y 行を消す. グラフィックモードでも 可能 ex) SCREEN 1, 1, 1 のとき 【LD L, 0.H 【CALL 11B8H 【CALL 11DAH RET を実行させると 0 行が消去される。
	1217 121F	モード3用1行消去ルーチン	
	1214	モード4用1行消去ルーチン	THE REAL PROPERTY OF STREET
0	1 2 6 0	スクロールアップ	Hにスクロール最上行+1, Lにスクロール 最下行+1を入れコールすると、画面のスク ロールアップが行なわれる。全モードで可能 また、Aレジのみ変化
	1 2 6 8	スクロールアップ, ダウン 共有ルーチン	Z=0のときスクロールアップ処理、Z=1のと きスクロールタウン処理が行なわれる。

0	12A9	スクロールダウン H:スクロール最下行+1 L:スクロール最上行+1	使い方は、スクロールアップと同じ、 ex)SCREEN 1, 1, 1 にて LD HL, 1001H CALL 12A9H RET を実行すると画面が 1 段下がる。
0	1 2 B 5	ファンクションキー表示	画面下段のページ数とファンクションキーの 表示を行なうのがこのルーチン.
0	1 3 6 8	キャラクタ反転	COLOR の第1パラを操作して、キャラクタを反転させる。次に表示されるものが反転される。もう一度このルーチンをコールすればもとに戻る。
0	1 3 7 A	SCREENをTEXT モード にする。	グラフィック(モード 3,4)のときページ 1の TEXT モードに SCREEN を設定し直す.
0	1 3 8 A	SCREEN モードチェック	モード1の時 Z=0 CY=1 モード2の時 Z=1 CY=1 モード3、4の時 Z=0 CY=0 で戻る。
0	1 3 9 0	SCREEN 第1パラ設定	Aに(第1パラメータ) - 1の値を入れコール するとアクティブページのモードを変更す る。
0	1 3 DB	アトリビュートデータ算出	Aに(SCREEN 第1パラ)-1の値を入れ コールすると COLOR 第3パラを考慮に入 れたアトリビュートのデータをAに入れ 戻る。
	1 3 E 9 5 1 3 E C	アトリビュート基本データ	順にモード 1, 2, 3, 4 のアトリビュートの 基本データが入っている。 ex) 13E9H: 20H モード1 のアトリビュー トデータ
0	1 3 E D	SCREEN 第3パラ設定	A に(第3パラメータ)-1の値を入れコー ルすると表示ページが切り換わる。
0	1 4 0 C	SCREEN 第2パラ設定	A に(第2パラメータ) – 1の値を入れコー ルすると、アクティブページが変更される。
	141F	SCREEN 第2パラ設定 sub	アクティブページデータをそのページのワー クに退避して、新しいページのデータをアク ティブページデータエリアに入れる。
	1 4 2 A	アクティブページ・データ をページ・データエリアへ 移す。	SCREEN 第2パラで指定されたページへ移 す。

	1 4 3 3	SCREEN 第1パラ設定 sub	モード変更に伴なう COLOR データの受け 渡しを行なう、COLOR データを現在のモー ドの COLOR データ領域へ移し、指定モード の COLOR データを アクティブ COLOR データ領域へセットする。
	1 4 4 9	現在の COLOR データを モードに あった COLOR データ領域へ移す.	2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
	1 4 5 2	各 モード COLOR と 各 ページデーク領域のアドレ ス算出ルーチン	9861313
0	1 4 7 8	カーソル実アドレスをグラ フィック実アドレスに変換	HL にカーソル実アドレスを入れコールする と、HL にグラフィックモードでの V-RAM のアドレスが入り戻る。 HL 以外のレジスクは不変
0	14A0	グラフィックモード用キャ ラジェネアドレス計算	AにASC II コードを入れコールすると、 CGROM でのそのコードのデータの開始ア ドレスを DE に入れ戻る。DE 以外のレジス 夕は不変
0	14AF	CRT 表示 2 ·	A に ASCIIコード HL にカーソルの実アド レスを入れコールすると、その位置に1文字 表示を行なう、カーソルの移動は行なわない。
	1 4 C 9	CRT 表示 sub	
	1 4 D 5	テキスト, セミグラモード処理	
	1 4 E 2	グラフィックモード処理	
	14FF	カラーグラフィック sub	
	1 5 2 E 1 5 4 0	フルグラフィック sub スーパーインポーズ	
	1549	スクロールアップダウン sub	

	1578	COL	OR ¬-	マンドロ	0	1						
	1 5 B A	COL	OR =	マンド	1							
	15C0	COL	OR ¬	マンド	9		COLO	R 関係	のサブ	ルーチ	群	
30.	15C8	COLOR コマンド2				COLOR 関係のサブルーチン群 COLORコマンドジャンプテーブル参照						
	1 5 D 1		LOR コマンド 3 LOR コマンド 4				COLO	R 27	× 10,	1につ	いては	不明. ま
	1 5 D 5						た詳細	なこと	につい	Tit,	まだ解析	ient
	15D9		OR ¬				いない	コマン	ドもあ	る.		
	1 5 D D	-	OR ¬									
	15E1		OR =									
	15E5	COL	OR ¬	7/1	8							
	15E9	1 "	COLC	D	マンドの	( )						
	5		理ルー			<b>'</b>  }	COLO	Rコマ	ンドジ	ャンプ・	テーブリ	ı
	1 9 6 E	1	E,	, -		)						
	196F	COL	OR ¬	マンド		2	バイト	ずつテ	キスト	用, セミ	グラフ	イック月
	1	ジャ	ンプテ	ーブル		1.	ラーク	· ラフィ	ック用	フルグ	ラフィ	ック用の
	1 9 B E				16	順で各コマンド処理アドレスが示されてい					している	
	196F	COL	OR ¬	マンド		e	x) 196F	: E9, 15	コマンド	) テキス	ト用 15	E9H
	1	ジャ	ンプテ	ーブル			1971	: FB.15	コマンド	しセミグ	ラ用 15	FBH
							1973:09,16 コマンド0 カラーグラ用 1609H					
	19BE						1973	: 09, 16	コマンド	) カラー	グラ用 16	609H
	19BE							: 09, 16 : 0D, 16				509H 50DH
	19BE						1975		コマンド	) フルグ	ラ用 16	50DH
	19BE			100	(A)		1975	: 0D, 16	コマンド	) フルグ	ラ用 16	50DH
		37×F	0	1	2	3	1975	: 0D, 16	コマンド	) フルグ	ラ用 16	50DH
	1 9 B E	$\overline{}$	0 15E9	1 160F	2 168F	3 16AD	1975 1977	: 0D, 16 : 0F, 16 :	コマンド	) フルグ 1 テキス	ラ用 16 ト用 16	50DH 50FH
	2-F	スト					1975 1977	: 0D, 16 : 0F, 16 : :	コマンド	) フルグ 1 テキス 7	ラ用 16 ト用 16 8	50DH 50FH 9
	コード テ キ	ストフィック	15E9	160F	168F	16AD	1975 1977 4 1725	: 0D, 16 : 0F, 16 : :	コマンド コマンド 6 1800	7 1 7 1 869	ラ用 16 ト用 16 8 1889	9 1668
	コード テ キ セミグラ:	ス ト フィック フィック	15E9 15FB	160F 161F	168F 1695	16AD 16D5	1975 1977 4 1725 1744	5 17B3 17D5	6 1800 181C	フルグ 1 テキス 7 1869 187D	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5	9 1668 1678
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ	2 h 7179 7179	15E9 15FB 1609	160F 161F 1647	168F 1695 168F	16AD 16D5 16AD 16AD	1975 1977 4 1725 1744 172F	5 17B3 17BB	6 1800 181C	7 1 7 1869 1 1585	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 1678
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ:	ス ト フィック フィック フィック	15E9 15FB 1609	160F 161F 1647	168F 1695 168F	16AD 16D5 16AD 16AD	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B	5 17B3 17D5 17CD	6 1800 181C	7 1 7 1869 1 1585	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 1678
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ:	ス ト フィック フィック フィック	15E9 15FB 1609	160F 161F 1647	168F 1695 168F	16AD 16D5 16AD 16AD	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B	5 17B3 17D5 17CD	6 1800 181C	7 1 7 1869 1 1585	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 1678
	コード デ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ: コマン 0 1	2 h 71 m/2 71 m/2 71 m/2 71 m/2	15E9 15FB 1609 160D	160F 161F 1647 1658	168F 1695 168F 169D	16AD 16D5 16AD 16AD 不明 不明	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B 内	: 0D, 16 : : 0F, 16 : : 17B3 17D5 17BB 17CD 容	ロマンド 6 1800 181C 1808 1814	フルグ 1 テキス 7 1869 187D 1585 1885	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 167B 168A
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ: ロマン 0 11 2 3	2 h 71 m/2 71 m/2 71 m/2 71 m/2	15E9 15FB 1609 160D	160F 161F 1647 1658	168F 1695 168F 169D	16AD 16D5 16AD 16AD 不明 不明 の範囲を:	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B 内	: 0D, 16 : : 0F, 16 : : 17B3 17D5 17BB 17CD 容	コマンド 6 1800 181C 1808 1814	フルグ 1 テキス 7 1869 187D 1585 1885	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 167B 168A
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ: ロマン 0 1 2 3 4	ス ト フィック フィック フィック	15E9 15FB 1609 160D COLOR 各COLOR 現在の	160F 161F 1647 1658 R 第1パラ OR に対	168F 1695 168F 169D	16AD 16D5 16AD 16AD 不明 不明 の範囲を トリビュ	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B 内	: 0D, 16 : : 0F, 16 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	コマンド 6 1800 181C 1808 1814	フルグ 1 テキス 7 1869 187D 1585 1885	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 167B 168A
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ: 0 1 2 3 4	ス ト フィック フィック フィック	15E9 15FB 1609 160D COLOR 各COL 現在の 現在の	160F 161F 1647 1658 R 第1ペラ OR に対 アトリビ 立置より	168F 1695 168F 169D ラノータ: 応したア ュートの 1 つ後の	16AD 16D5 16AD 16AD 不明 不明 の範囲を トリビュ O COLOF	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B 内	: 0D, 16 :: 0F, 16 :: : : : : : : : : : : : : : : : : :	コマンド 6 1800 181C 1808 1814	ファルグ 1 テキス 7 1869 187D 1585 1885	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 167B 168A
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ: コマン 0 11 2 3 4 5 6	ス ト フィック フィック フィック	15E9 15FB 1609 160D COLOI 各COL 現在の 現在の 現在の	160F 161F 1647 1658 R 第1パラ OR に対 アトリビ 立置より	168F 1695 168F 169D ラノータ: 応したア ュートの 1 つ後の	16AD 16D5 16AD 16AD 不明 不明 で	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B 内 ウ	: 0D, 16 : : 0F, 16 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	コマンド 6 1800 181C 1808 1814	フルグ 1 テキス 7 1869 187D 1585 1885	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 167B 168A
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ: コマン 0 1 2 3 4 5 6	ス ト フィック フィック フィック	15E9 15FB 1609 160D COLOR 各COL 現在の 現在の 現在の 現在の 現在の	160F 161F 1647 1658 R 第1ペラ OR に対 アトリビ 立置より 立置より	168F 1695 168F 169D ラメータ: 応したア ュートの 1 つ前の 1 つ上の	16AD 16D5 16AD 16AD 不明 の範囲を トリビュ OCOLOF のアトリヒ のアトリヒ	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B 内	(1 (D),16 : 1 (D),16 (D),17 (	1800 181C 1808 1814 1814 1826 1827 1827 1828 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829	ファクス 1 テキス 7 1869 187D 1585 1885	ラ用 16 ト用 16 8 1889 18A5 18B0	9 1668 167B 168A
	コード テ キ セミグラ: カラーグラ フルグラ: コマン 0 11 2 3 4 5 6	ス ト フィック フィック フィック	15E9 15FB 1609 160D COLOB 各COL 現在の 現在の 現在の 現在の 現在の 現在の 現在の 現在の 現在の 現在の	160F 161F 1647 1658 R 第1パラ OR に対 アトリビ 立置より 立置より 立置より	168F 1695 168F 169D ラノータ: 応したア ュートの 1 つ前の 1 つ上の 1 つ下の	16AD 16D5 16AD 16AD 不明 不明 の範囲を トリピョ COLOF アトリヒ アトリヒ アトリヒ	1975 1977 4 1725 1744 172F 173B 内	: 0D, 16 : : 0F, 16 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	1800 181C 1808 1814 1814 1826 1827 1827 1828 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829	ファック 1 7 7 7 1869 187D 1585 1885 いいて補正 かめる。	8 8 1889 18A5 18B0 18B0	9 9 1668 167B 168A

0	1 9 B F	RS-232C イニシャライズ	RS-232C 用バッファのクリア, 8251のイニシャライズを行なう。
0	19D1	RS-232C 1 文字入力	1 文字入力するまで待つ、キーボードの1 文 字入力と同様に、バッファから1 文字読んで くるのであって、リアルタイムなものではない。 STOP、ESC キーのチェックを行なっている ので無限ループに入ることはないだろう。
0	19E8	RS-232C 1 文字出力	A の内容を 1 文字出力
0	19FD	8251 イニシャライズ	
0	1 A 0 F	LCOPY sub	サーマルプリンタ用グラフィックデータ1パイト出力ルーチン、 Cにデータを入れコールする。ただしプリンタの方はあらかじめグラフィック出力にしておかなければならない。B, C, A が変化する。
0	1 A 1 C	プリンク 1 文字出力	Aにデータを入れコールする。グラフィック 文字は無視され、ひらがなはカタカナに変換 されて印字される。
	1 A 2 B	プリンク1文字出力 sub	Aにデータが入り、Cに1が入っていると、 BUSY のとき STOP, ESC キーが、チェッ クされる、Cが1でないときは、STOP, ESC キーは、きかなくなる。
0	1 A 4 F	ひらがな→カタカナ変換	Aにデータを入れコールするとひらがなの ASCII コードならカタカナのコードに変換 して戻る。
0	1 A 6 1	CMT ロード用イニシャラ イズ	PC-6001 では、SAVE 時と LOAD 時でのイ ニシャライズ、ストップが同一ではないので 注意して欲しい、このルーチンでは8049に CMT(LOAD用)を OPEN することを宣言し モーターを ON にする。
0	1 A 7 0	CMT 1文字入力	Aにデータが入る、Z=0のときは、テープ リードエラーで Z=1の時は LOAD に成功し ている。
0	1 A A A	CMT LOAD 用 STOP	8049にCMT(LOAD用)を CLOSE すること を宣言し、モーターを OFF にする。
0	1 A B 8	CMT SAVE 用イニシャラ イズ	モーターを ON にして8049に CMT(SAVE 用)を OPEN する.
0	1 A C C	CMT 1文字出力	Aにデータを入れコールすると出力される.
23	1 A E D	CMT SAVE の READY チェック	ここをコールして、Z=0で戻れば準備 OK.

0	1 B 0 6	CMT SAVE用 STOP	8049にCMT(SAVE 用)を CLOSE すること を宣言し、モーターを OFF にする。
	1B14	CMT 関係コマンドを8049 へ送る.	600ポー SAVE OPEN 3DH, 39H 600ポー LOAD OPEN 1DH, 19H 1200ポー SAVE OPEN 3EH, 39H 1200ポー LOAD OPEN 1EH, 19H の2パイトを8049へ送る。
0	1 B 2 A	*のプリンク表示	CLOAD のとき(*)をブリンクさせる。1回 コールすると、(*)を表示していれば消し、 表示していなければ(*)を表示する。
	1 B 4 0	CMT 割り込み用 ワーク の関係ビットのクリア	(FA19H)の bit 1 と bit 4 を 0 にする。 0F9FH, 0FB7Hを参照
0	1 B 4 9	モーター OFF	(1986)
0	1 B 4 B	モーター ON	
	1 B 5 1	2msecタイマ割り込みON	100
0	1 B 5 4	システムポート(B0H)出力	B に変更するビットだけ1にしたものを入れ A に新しい出力用データを入れコールする。 (FA27H)に出力したデータが格納される。
	1 B 6 0	PLAY STOP sub	PLAY用ワークとバッファのクリア、PSGの音を止める。ユーザーはここをコールするよりも 1BB3H をコールした方が良い。
0	1 B B 3	PLAY STOP	PLAY 発生を止める。
	1 B B 9 1 B B D	PLAY 用 ワーク の 初 期 データ. 詳細は不明	
0	1 B B E	8910(PSG)コントロール 1	A にレジスタ No, E にデータを入れコール すると、D に変更前の指定レジスタのデータ が入り、PSG に E のデータがセットされる。
0	1 B C 5	8910(PSG)コントロール 2	A にレジスタ No, E にデータを入れコール すると PSG にセットする.
0	1 B C D	BEEP 発生	CTRL-G 用のルーチン
	1BEC	PLAY 発生ルーチン	2 msec タイマ割り込みで使用 PLAY で作られたデータを, 実際に音にして 発生させるルーチン.

0	1 C A 6	ジョイスティック入力	Aにジョイスティックナンバー(0)H か 02H)を入れコールするとジョイスティックの状態をAに入れ戻る。A以外のレジスタは 不変 bit 7.6 5 4 3 2 1 0 $A = \frac{1}{5}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{5}$ $$
	1 C D 2	LOCATE	
	1 C F 6	CONSOLE	
0	1 D 6 B	1 バイト整数入力 3	1 バイト整数入力 2 (0DE4H) と同じだが D, E, B, C のレジスタの値は変化しない.
	1 D 7 3	CONSOLE 命令の実行	H に CONSOLE 開始行+1, L に最終行+1 が入ってコールされている。(H≦L)
	1 D 9 B	COLOR	
	1 D B B	COLOR 第3パラメーク実 行	Aに 1, 2を入れコールすると前回と異なるデータならば、画面全体を反転させる。
	1 D F 8	CLS	
0	1 D F B	CLS 2	ここをコールすれば CLS が行なわれる。 ex)EXEC &H1DFB
	1 E 0 4	SCREEN	
	1 E 5 8	ページ数チェック付1バイ ト整数入力	Aに(データ)-1が入り最大ページ数と比較 してそれより大きければ FC エラーとなる.
$\boxtimes$	1 E 6 5	SCREEN 関数処理	10012 1 2 2 2 1 2 5 1 2
$\boxtimes$	1 E 8 3	TIME	E R. R. C.
	1 E 9 B	SOUND	
	1 E B 3	PLAY	
	2 0 0 C	テーブル (DW 200EH)	PLAY 関係処理ルーチンのジャンプテーブル の先頭アドレスを示す。
	2 0 0 E (2 0 3 B	PLAY 処理ジャンプテーブル	PLAY の " 内での音階、特別の意味を持つ記号等の飛び先を3×イトで示している。音 階は ASCII コード・アドレス、その他のコードは ASCII コード・マスクをかけたもの+アドレスで示される。ex 200E: 41, 1A, 21

	2 0 3 C 5 2 0 4 A	音階用データテーブル	詳細は不明
	2 0 4 B 5 2 0 6 2	音階データ	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B の順 で音階周波数の基本データが入っている。
	2063	V(音量)処理	
	2 0 7 B	M(エンベロープ周期)処理	
	2 0 9 B	S(エンベロープ形状)処理	SECTION OF THE PROPERTY OF
	2 0 A 5	L(長さ)処理	TO T T CONNUCT BEACH
	2 0 B F	T(テンポ)処理	
	2 0 C C	O(オクターブ)処理	80000   R R R COCOR
	2 0 D 9	R(休符)処理	7
	2 0 F E	N(数音階)処理	120-1818-10
	2 1 A A	A~G(音階)処理	
	2 2 3 1	データ 詳細は不明	PARTIE 1031
$\boxtimes$	2 2 3 6	STICK	mint garage vertage   n e n l
	2 2 4 C	STICKキーボード処理	SMIT   tast   X
$\boxtimes$	2 2 5 6	STRIG	0X308 8 8 3 1   C
	2 2 6 E	STRIGキーボード処理	7245 14 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	2 2 7 6	STICK, STRIG 機器 No 入力	SEEM WO
	2 2 8 6	STICK 方向データ ジョイスティック用	8.03.8
	2 2 9 6	STICK 方向データ キーボード用	
	2 2 A 6	LCOPY	

	2 3 4 A 3 2 3 4 E	LCOPY 7-9 I	サーマルプリンタ用グラフィックモード指定 20H スペース 20H スペース 0AH ラインフィード 1DH グラフィック指定 C1H 193
東 3 五 3 五	2 3 4 F 3 2 3 5 2	LCOPY ₹−9II	セミグラ用のデータ 下図参照    0 0   00H     0 1   0FH     1 0 F0H     1 1 FFH
	2 3 5 3	KEY	
	2 3 9 3	PLAY 用各処理ルーチン へのジャンプ処理	
	2 4 7 E	CSAVE	101111000000000000000000000000000000000
	2 4 9 6	CLOAD	
	2 4 E C	LOAD 失敗	
	2 5 0 B	メッセージデータ	Bad CR/LF
	2 5 1 1	CLOAD 用 file name の 格納ルーチン	
	2 5 1 8	CSAVE 用 file name の 格納ルーチン	281 1280 1 SA32 3
	2 5 3 9	CMT より file name を 格納するルーチン	189810
0	2 5 4 E	CMT マークチェック	CMTよりEのデータをD回検出するまで ループ
0	2 5 6 5	file name の比較	FECBH から6文字と(HL)から6文字を比較 して合えば Z=1, 違えば Z=0, 例外として (FECBH)=0なら Z=1となる.
	2576	メッセージデータ	Found:
	2 5 7 D	メッセージデータ	Skip:
	2 5 8 3	file name 表示	
	2 5 9 A	INPUT#-1用 CMT OPEN	
	2 5 A 8	PRINT#-1用 CMT OPEN	

	2 5 B 7	file name のCMT 出力	CERTIFICATION AND A FEET
	2 5 D 0	SAVE メイン部	HLにBASICの開始アドレスを入れてコールする.
0	2 5 E 5	TIME ディレイ	ESPECIAL BULLET N. PRI CALLED N. A.P. E. SERVICE
	25F6	LOAD メイン部	A=FFH のとき LOAD A=00H のとき VERIFY となる。 00H が 10コ検出されると終了で、Z=0で失 敗、Z=1で成功である。
0	2 6 1 3	2バイト整数(アドレス)入 カ	HL の示すアドレスより式解析を行ない、正 整数のチェックをしてから、DE にその値を 入れて戻る。
	2 6 1 D	EXEC	
0	2627	バッファへ 1 文字送りこむ.	AにバッファNo, E にデータを入れコールすると、指定ナンバーのバッファへそのデータを入れる。その際バッファフルならば Z= 1 で戻る。
0	2 6 4 2	バッファから1文字読みだ す.	A にバッファNo を入れコールするとAに データを入れ戻る、Z=1のときは、バッファ にデータがたまっていない場合。
0	2 6 6 F	バッファマップクリア	A にバッファNo B にバッファの最大容量 3FH DE にバッファの先頭アドレス を入れコールするとバッファをクリアする。
0	2 6 A 2	バッファの残りバイト数を 求める。	A にバッファNo を入れコールすると HL に 残りバイト数を入れ戻る。A にも同じ値が 入っている。
0	2 6 B 1	バッファマップよりデータ を読み出す。	A にバッファNo を入れコールすると、バッファの CからBまで使用していることを示し、HL が、バッファマップの3バイト目を示す。
0	2 6 B B	バッファマップアドレス算 出	A にバッファのナンバーを入れコールする とバッファマップの先頭アドレスを HL に 入れ戻る。
0	2 6 C 7	各I/O1文字出力	(FA58H)にI/O機器を下図のように指定し、 A にデータを入れコールすると指定I/O機器 に 1 文字出力する。 (FA58H) =

14.44	2 6 D A	プリンタ1文字出力	TURKLENLE LERES OF
WA	2 7 0 1	プリンタの CLOSE	
	271E	CRT 1文字出力	
	2722	CMT "	
	2726	RS-232C "	- sis-and geology (AS)
	2 7 2 A	1文字入力	
0	2 7 2 D	各I/OへCR/LF出力	A 以外のレジスタは不変
0	2 7 4 D	STOP・ESCキー入力 チェック	A 以外不变
$\boxtimes$	2 7 7 1	INKEY\$	28 CD (88 TET) STEE
	2 7 8 E 5 2 7 9 D	CRT 1 文字出力ルーチン 用 CTRL コード処理 アドレステーブル	CTRL-J, K, L, M 巳 巳 ① ①の順で2バイトずつアドレスが並ぶ。
	2 7 9 E	□処理	THE CANADA TO THE PARTY OF THE
	2 7 B 0	CTRL-M 処理	
	2.7 B 5	CTRL-J 処理	
	27C9	Ѿ 処理	
	27D9	① 処理	
	2 7 E F	CTRL-K 処理	
	2 7 F A	← 処理	
	2 8 7 4	CTRL-L 処理	
	2 8 B A	SCREEN EDIT 用行フラ グのスクロールアップ	A にスクロール行数, Lに Y+1を入れコール.
	2 8 C D	SCREEN EDIT 用行フラ グのスクロールダウン	2872   5545
	2 8 E 0	SCREEN EDIT 用行フラ グ入力	Lに Y+1を入れコールするとその行の行フラグを A に入れ戻る.
	2 8 E D	SCREEN EDIT 用行フラ グセット	Lに Y+1, A に行フラグデータを入れコールすると、そのデータを行フラグとしてセットする。

0	28F9	LINE INPUT	JE INPUT コールすると[RET]もしくは[STOP]を まで SCREEN EDIT を行ない、HL に テキストのパッファアドレス)ー1を入 る。 STOP を押した時は、CY=1で戻る。			
	2905	INPUT 用入力ルーチン				231 0.0 1.0
数, デ-				HLにテーブルの先頭アドレス、 $C$ にデータ数、 $A$ にデータを入れコールすると、 $A$ のデータが、テーブル内にあれば $Z=1$ 、なければ $M=1$ で戻る。		
	2 9 6 E	コントロールコード処理				
	2 9 C 2 1 2 9 C D	コントロールコード・ データ 1 (INS フラグクリア用)				ードを示す. L-M(CR)を表す.
	2 9 C E 5 2 9 D 7	コントロールコード・ データ 2 (CTRL 処理用)	The state of the state of			ードを示し, これらは : 逆の順番で対応して
	2 9 D 8	コントロールコード・デー タ2用ジャンプデーブル	データ	CTRL	アドレス	内容
	2.9 E B	ラを用シャン//ー/ル	09	I	2 A9 2	TAB 8 カラム
			0A	J	29 EC	LF
			08	Н	2 B1 2	DEL
			12	R	2 AC3	INS
			02	В	2 BAA	カーソル左
			06	F	2 B8 6	カーソル右
			05	E	2 B6 C	カーソルより後を消す
			03	С	2 A8 2	STOP
			0D	M	2 A I C	CR
			15	U	2 B6 4	1 行扶消
	2 9 E C	CTRL-J		o Yan-	9823	
	2 A 1 C	CTRL-M				
	2 A 8 2	CTRL-C				
	2 A 9 2	CTRL-I				
	2 A C 3	CTRL-R				
	2 A C C	INS中なら 1 文字分あける ルーチン				
	2 A D B	1文字あけるルーチン				
	2 B 1 2	CTRL-H				

	2 B 6 4	CTRL-U	
	2 B 6 C	CTRL-E	1110br + 4 - 4-5-1-696
	2 B 8 6	CTRL-F	
	2 B A A	CTRL-B	
0	2 C A 9	英数カナ文字チェック	A の内容が、0~9、A~Z、a~z、カナの ASC II コードなら CY=0ちがえば CY=1となり 戻る。
83	2 C E E	グラフィック関係命令の座 標入力ルーチン	STEP 処理有り
	2 D 3 7	PRESET	
	2 D 3 C	PSET	
80 1	2 D 3 F	PSET. PRESET 共通ルー チン	
×	2 D 5 5	POINT	
	2 D C 7	LINE	
	2 E D C	PAINT	
	3 0 5 B	STR\$	
	306B	文字列と文字列データの セット	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
	3 0 9 1	"(ダブルクォテーション) の処理	
0	3 0 C F	メッセージ出力	HL にメッセージの先頭アドレスを入れコールすると、(HL)に 00H がでてくるまで表示する。
0	30E7	文字列追加	A の数だけ文字列領域に追加
	3 1 0 2	ガベージ・コレクション	
0	3 1 F 3	(BC) → (DE) L個	BC から L バイト DE からへ移す.
0	3 1 F C	文字数チェック	式解析後にコールすると(HL)が文字数を示す.
$\boxtimes$	3 2 2 9	LEN	
$\boxtimes$	3 2 3 8	ASC	100 (144) (3)
$\boxtimes$	3 2 4 9	. CHR\$	

×	3 2 5 7	LEFT\$	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
X	3 2 8 6	RIGHT\$	
_			
	3 2 8 F	MID\$	1 1 8 M A - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
$\boxtimes$	3 2 B A	VAL	を日本子学文字を選集 (日A 3 S)
$\boxtimes$	3 2 D E	FRE	
	3 2 F D	DIM sub	DIM A(10), B(20), などのように宣言する 配列が2つ以上のとき "," のチェックを行 なって DIM のルーチンへ
	3 3 0 2	DIM	
0	3 3 0 7	変数解析 (DIM と共有ルーチン)	HL の示すポインタより1つの変数の解析を 行ない。DE にその変数のポインタを入れ戻 る。つまり DE は数値変数なら FAC①の数 値データの先頭、文字変数なら文字変数デー タの先頭を示す。
	3 3 4 4	FN チェック	SDC 7 LIKE
	3 3 5 5	変数名サーチ	EDC PAINT
	3 3 7 8	新変数登録	1972
	3 3 B A	配列サーチ	The second second second second second
	3 3 E 6	配列サーチ 2	The state of the s
	3 4 1 3	新配列登録	
0	3 4 A 2	メモリチェックとブロック 転送	
0	3 4 B 0	メモリチェック1	C×2バイトだけの SP 領域の余裕があるか、 なければOM エラーとなる。
0	3 4 B 9	メモリチェック 2	通常のメモリチェックルーチン
	3 4 C D	NEW	3 3 3 3 801 - 108
	3 5 1 9	RESTORE	×
	3 5 3 3	STOP	
	3 5 3 5	END	. 833   6334   3
	3 5 6 B	CONT	32A 3 E E E
0	3 5 A 1	英大文字チェック	CY=0で英大文字

	3 5 A 9	CLEAR	Secretary Body 1804 III
0	3 5 F 0	DE ← HL-DE	HL は変化せず
	3 5 F 7	NEXT	
	3 6 7 E	+ 処理	
	3 6 8 3	- 処理	1041-4-17099 13378
	3 6 8 C	FAC① ← FAC①+FAC ②(+, -共有ルーチン)	
0	3747	4 バイト倍長整数加算	FAC①、FAC②の仮数部4バイトを使って FAC① ← FAC①+FAC②を行なう.
0	3759	4 バイト倍長整数減算	加算と同様で FAC① ← FAC①-FAC②を行なう。
0	3 7 6 B	FAC①の補数	FAC① ← FAC①の補数
	3 7 A A	5パイト 2倍化	HL の示すアドレスから 5 バイトの内容を 2 倍にして戻す。
	3 7 B 4	* 処理	
	3 7 E E	数値データ	THE RESERVE AND A SECOND CO.
	3 7 F 2	0.1	
	3 7 F 3	数値データ	
	1	10	
0	3 7 F 7 3 7 F 8	1/10fk	FAC① ← FAC①×0.1を行なう
0	3 8 0 3	/ 処理	PACID = PACID × 0.12 414 )
	3 8 8 E	RST 28H の続き	
	3898	SGN	The second section is a section
	3 8 B 9	ABS	
0	3 8 C 3		FAC①の内容を下図のように、スタックに追
	3863	FAC①の SP 格納	殿する
			SP (FF65H) } ₹ ₹ −
		CONTRACT TO SELECT	(FF66H)
		13 S 2 8 9 2 8 2 13	(FF67H)
			(FF68H) FAC①
	1388		(FF69H)
			(FF6AH)

0	3 8 D 5	FAC① → FAC②してから (SP) → FAC①	FAC①の内容を FAC②へ転送後, 前記のように格納された FAC の内容を FAC①へ持ってくる.
0	3 8 E A	(SP)→ FAC②	前記のように格納されたFACの内容をFAC②へ持ってくる。
	38FC	整数型データ→ FAC①	B C D E 指 位 位 数 (仮数
	3 9 0 7	FAC① →整数型データ	
0	3 9 1 3	(DE)→(HL)へ4バイト転 送	
0	3 9 1 7	(HL)→ FAC② 5バイト 転送	- Asserting of The Asserting Asserting
0	3 9 1 B	(DE)→(HL) 5 バイト転 送	Average of the second
0	3 9 3 9	FAC② → FAC① 5 バイ ト転送	1.0
0	3 9 4 1	FAC① → FAC② 5バイ ト転送	Y-782 2476
0	3 9 4 4	FAC① →(HL) 5 バイト 転送	3177
0	3 9 8 1	FAC①より整数型の正数 を HL に入れる。(エラー チェック有り)	#28
0	3 9 9 B	HL を FAC①に正整数と して格納	
$\boxtimes$	3 9 E 7	INT	AND HERE TO STOLE A STATE OF THE STATE OF TH
	3 A 1 6	・の処理	
0	3 A 9 9	in 行番号表示	in に続けて HL の値を10進表示
0	3 A A 1	行番号表示	HL の値を10進変換して表示
	3 B 7 0 1 3 B 7 E	0.5	各データについて5バイト使用

	3 B 7 F ( 3 B A 2	数値データ 2 1×10 <sup>8</sup> 1×10 <sup>7</sup>	各データについて 4 バイト使用	
91	20 1 19	1×10 <sup>6</sup>	149	
	Z 1 177	1×10 <sup>5</sup> 1×10 <sup>4</sup>		
		1×10³	THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND PERSO	
FA		1×10 <sup>2</sup>	C	
		1×10 1		
10	3 B A 3	RND	4 19 24	
	3 C A F	FAC① → FAC②		
	3 C B 7	FAC② → FAC①	* (1.59 (16) 16355 Ves 1 (16)	
	3 D 0 3	FAC② →(SP)	A SEE HOUSE	
	3 D 0 8	FAC  o (SP)	ora w Kryk (fodborg)	
	3 D 1 8	(SP) → FAC②		
	3 D 1 D	$(SP) \rightarrow FAC$		
0	3 D 2 D	FAC①の符号チェック	FAC①=0 Z=1 A=0 FAC①>0 Z=0 A=1 FAC①<0 Z=0 A=FF	
	3 D 4 A	数値データ3		
	3 E 2 0		a market and the second of the second	
$\boxtimes$	3 E 2 1	EXP	n - aux - a r - r es sore ( a ).	
$\boxtimes$	3 E A 5	LOG	es tener er særfe 195 32k	
	3 E F A	^(べき乗)処理	SARROLERA - LAS	
$\boxtimes$	3 F 5 1	cos	EXCER AIM	
$\boxtimes$	3 F 5 7	SIN		
$\boxtimes$	3 F 9 2	SQR	A SANGE STATE	
$\boxtimes$	3 F D 3	TAN		
	3 F E 5	不使用	THE STREET STREET STREET STREET	
	3 F F F	J 1 BC/11		

# 付-3 ワークエリア一覧表

アドレス	内容
FA 0 0 FA 0 1	<b>DW 0FB2H</b> 割り込み(未使用)
FA02 FA03	<b>} DW 0EB5H キー割り込み③</b>
FA 0 4	} DW 0F4AH RS-232C 用割り込み
FA06	<b>DW 0F74H 2 msec タイマ割り込み</b>
FA07 FA08	) } DW 0F9FH CMT READ 割り込み
FA09 FA0A	DW 0FB2H 割り込み(未使用)
FA0B FA0C	
FA0D FA0E	
FA0F FA10	DW 0EA8H キー割り込み①
FA11 FA12	DW 0EA8H キー割り込み①
FA 1 3	DW 0FB7H CMT エラー割り込み
FA 1 5	DW 0EB0H キー割り込み②
FA17	<b>DW 0F40H ゲーム用キー割り込み</b>
FA18	STOP. ESC キー フラグ 03H=STOP 1BH=ESC 00H=それ以外
FA19	CMT 割り込みフラグ bit1=1 ならデータ受けとった。bit4=1 ならエラーが発生
FAIA	<ul> <li>入力先I/O機器指定</li> <li>00H: キーボード</li> <li>02H: RS-232C</li> <li>80H: CMT</li> <li>PLAY においてはチャンネルを示す。</li> <li>03H: チャンネル A</li> <li>04H: チャンネル B</li> <li>05H: チャンネル C</li> </ul>
FA1B FA1C	】DW FB8FH ラウンドロビン バッファ制御用MAPの先頭アドレスを示す。
FA1D	CMT READ 割り込み用ワーク入力したデータが入る。

FA1E	CLOAD'*'の点滅用フラグ前の状態が入る。
FA1F	CMT ボーレート指定 00H=600 ボー FFH=1200 ボー
FA20	DB 10H CONSOLE の最大行数
FA21	DB C3H
FA22 FA23	} LINE で使用
FA24	DB C3H
FA25 FA26	} LINE で使用
FA 2 7	前にシステムポート B0H へ出力したデータ bat 7 5 5 4 3 2 1 0  × × × × × MOTOR V RAM7 pl ス切除え TIMER ON.OFF  0 ··· OFF 0 0 ··· C 0 0 0 H 0 ··· ON 1 ··· OFF 1 0 ··· S 0 0 0 H 1 ··· OFF 1 0 ··· 8 0 0 0 H 1 ··· OFF
FA 2 8 5 FA 2 B	TIME 用データ
FA2C	プリンタ印字フラグ 00H:前にプリンタで印字を1回も行なっていない 01H:印字を行なった
FA2D	CONSOLE 第 4 パラメータ(キーのクリック音発生)用フラグ 00H :ON 00H以外:OFF
FA2E	カーソル点滅用フラグ
FA2F	カーソル点液状態フラグ 00H でノーマルな状態 FFH で反転の状態にある
FA30	グラフィックキー用ワーク
FA31	グラフィックキー用フラグ
FA32	ファクションキーカウンタ
FA33 FA46	ファンクションキー初期データ(第4章参照)

FA33 FA34	} COLOR_	23 A N
FA35 FA36	CLOAD"	FAZO
FA37 FA38	} GOTO_	TEAT
FA39 FA3A	} LIST_	FARR
FA3B FA3C	RUN CR	FAXE
FA3D FA3E	SCREEN	FEAT
FA3F FA40	CSAVE"	TEAR
FA41 FA42	PRINT	
FA 4 3 FA 4 4	} PLAY	
FA45 FA46	CONT CR	
FA 4 7 5 FA 4 B	乱数エリア	8843
FA4C S FA50	乱数初期值 0.499766207	FASB
FA51 (FA55	乱数エリア 2 前回の乱数が入っている。	USAS
FA57	プリンタ・ヘッド位置 LPOS 用	
FA 5 8	出力先 I/O 機器指定 00H: CRT 01H: プリンタ 02H: RS-232C 80H: CMT	
FA 5 9	プリント命令のカンマ処理用定数	FASE
FA5B FA5C	} スタック・ポインク初期アドレス	5 8 A 9
FA5D FA5E	BASIC 実行中の行番号	FAIG

FA5F FA60 } BASIC プログラム開始アドレス FA61 5 BASIC 命令 ジャンプテーブル

アドレス	命令名	中間コード	処理アドレス
FA61,62	END	8 0	3535
FA63,64	FOR	8 1	067E
FA65,66	NEXT	8 2	35F7
FA67,68	DATA	8 3	07E0
FA69,6A	INPUT	8 4	0 9 A B
FA6B,6C	DIM	8.5	3 3 0 2
FA6D,6E	READ	8 6	0 A 0 9
FA6F,70	LET	8 7	07F5
FA71,72	GOTO	8 8	0 7 A 0
FA73,74	RUN	8 9	0781
FA75,76	IF	8 A	0 8 6 1
FA77,78	RESTORE	8 B	3 5 1 9
FA79,7A	GOSUB	8 C	078F
FA7B,7C	RETURN	8 D	0 7 B C
FA7D,7E	REM	8 E	0 7 E 2
FA7F,80	STOP	8 F	3 5 3 3
FA81,82	OUT	9 0	0 DD 6
FA83,84	ON	9 1	0844
FA85,86	LPRINT	9 2	087A
FA87,88	DEF	9 3	0 D 3 A
FA89,8A	POKE	9 4	0 DFA
FA8B,8C	PRINT	9 5	087E
FA8D,8E	CONT	9 6	3 5 6 B
FA8F,90	LIST	9 7	0 5 D B
FA91,92	LLIST	9 8	05D6
FA93,94	CLEAR	9 9	3 5 A 9
FA95,96	COLOR	9 A	1 D 9 B
FA97,98	PSET	9 B	2 D 3 C
FA99,9A	PRESET	9 C	2 D 3 7
FA9B,9C	LINE	9 D	2 D C 7
FA9D,9E	PAINT	9 E	2 E D C
FA9F, A0	SCREEN	9 F	1 E 0 4
FAA1,A2	CLS	A 0	1 DF 8
FAA3,A4	LOCATE	A 1	1 C D 2
FAA5,A6	CONSOLE	A 2	1 C F 6

FAA7,A8	CLOAD	A 3	2 4 9 6
FAA9,AA	CSAVE	A 4	247E
FAAB, AC	EXEC	A 5	2 6 1 D
FAAD, AE	SOUND	A 6	1 E 9 B
FAAF, BO	PLAY	A 7	1 E B 3
FAB1,B2	KEY	A 8	2 3 5 3
FAB3,B4	LCOPY	A 9	2 2 A 6
FAB5,B6	NEW	AA	3 4 C D
FAB7, B8	拡張用 No1	AB	
FAB9, BA	" No2	AC	
FABB. BC	" No3	A D	
FABD, BE	" No4	AE	
FABF.C0	" No5	AF	
FAC1,C2	" No6	B 0	
FAC3,C4	" No7	B 1	
FAC5,C6	" No8	B 2	
FAC7.C8	" No9	В 3	
FAC9, CA	" No10	B 4	
FACB, CC	" Noll	B 5	
FACD, CE	" No12	B 6	
FACF, DO	" No13	B 7	
FAD1,D2	" No14	B 8	
FAD3,D4	" No15	B 9	
FAD5,D6	" No16	BA	
FAD7, D8	" No17	ВВ	
FAD9.DA	" No18	BC	
FADB, DC	" No19	BD	
FADD, DE	" No20	BE	
FADF, E 0	" No21	BF	
FAE1,E2	" No22	CO	
FAE3.E4	" No23	C 1	
FAE5,E6	SGN	D 4	3898
FAE7,E8	INT	D 5	39E7
FAE 9, EA	ABS	D 6	3 8 B 9
FAEB, EC	USR	D 7	0 7 5 5
FAED, EE	FRE	D 8	3 2 D E
FAEF, FO	INP	D 9	0 DCC
FAF1,F2	LPOS	DA	0 D 2 2
FAF3,F4	POS	DB	0 D 2 7
FAF5,F6	SQR	DC	3 F 9 2
FAF7, F8	RND	DD	3 B A 3
FAF9, FA	LOG	DE	3 E A 5

```
FAFB, FC
                                     EXP
                                                  DF
                                                        3 E 2 1
                           FAFD, FE
                                     COS
                                                  E 0
                                                        3 F 5 1
                           FAFF,00
                                     SIN
                                                  E 1
                                                        3 F 5 7
                           FB01,02
                                     TAN
                                                  E 2
                                                        3 F D 3
                           FB03,04
                                     PEEK
                                                  F. 3
                                                        0 D F 3
                           FB05.06
                                     LEN
                                                  E 4
                                                        3 2 2 9
                           FB07,08
                                     HEX$
                                                  E 5
                                                        0 3 E A
                           FB09.0A
                                     STR$
                                                  E 6
                                                        305B
                           FB0B,0C
                                    VAL
                                                  E 7
                                                        3 2 B A
                                     ASC
                           FB 0 D. 0 E
                                                  E 8
                                                        3238
                                     CHR$
                                                  E 9
                                                        3 2 4 9
                           FB0F.10
                           FB11,12
                                     LEFT$
                                                  ΕA
                                                        3 2 5 7
                           FB13.14
                                     RIGHTS
                                                  EΒ
                                                        3286
                           FB15.16
                                     MIDS
                                                  ΕC
                                                        328F
                           FB17,18 POINT
                                                  E D
                           FB19,1A CSRLIN
                                                  FF
                                                        Neo内部
                           FB1B,1C
                                     STICK
                                                  ΕF
                                                        では使用し
                           FB1D.1E STRIG
                                                  F 0
                                                        ていない.
                                                  F 1
                           FB1F,20 TIME
                           FB21,22
                                     関数拡張用No1
                                                  F 2
                                            No2
                                                  F 3
                           FB23.24
                           FB25,26
                                            No3
                                                  F 4
                           FB27.28
                                            No4
                                                  F 5
                                            No5
                                                  F 6
                           FB29,2A
                           FB2B.2C
                                            No6
                                                  F 7
                           FB2D.2E
                                            No7
                                                  F 8
                           FB2F,30
                                            No8
                                                  F 9
                           FB31,32
                                           No9
                                                  FA
                           FB33.34
                                           No10
                                                  FB
                           FB35.36
                                           No11
                                                  FC
                           FB37.38
                                           No12
                                                  FD
                           FB39,3A
                                            No13
                                                  FE
                           FB3B,3C
                                            No14
                                                  FF
FB3D
 5
          ファンクションキー1 データ
                                  (第4章参照)
FB44
FB 4 5
  5
          ファンクションキー2 データ
FR4C
FB4D
  1
          ファンクションキー3 データ
FB54
```

FB55 FB5C	ファンクションキー4 データ
FB5D 5 FB64	ファンクションキー5 データ
FB65 FB6C	ファンクションキー6 データ
FB6D 5 FB74	
FB75	
FB7D (FB84	
FB 8 5 FB 8 C	ファンクションキー10 データ
FB8D FB8E	<b>}</b> ファンクションキー・アドレスポインタ
FB8F 1 FB94	キー人力用バッファ制御マップ
FB8F FB90 FB91 FB92 FB93 FB94	バッファ内データ先頭の相対位置 バッファ内データ終了の相対位置 フラグ バッファの最大容量 (3FH, 63 パイト) } バッファの開始アドレス
FB95 FB9A	RS-232C 用バッファ制御マップ (内容は(*)と同じ)
FB9B 5 FBA0	ラウンドロビンバッファ制御マップ 拡張用 (内容は(*)と同じ)

FBA1	PLAY チャンネル A 用バッファ制御マップ (内容は(*)と同じ)
FBA7	PLAY チャンネル B 用パッファ制御マップ (内容は(*)と同じ)
FBAD ( FBB2	PLAY チャンネル C 用バッフア制御マップ (内容は(*)と同じ)
FBB3	パッファ・フラグ処理用ワーク(詳細は不明)
FBB9 , FBF8	キー入力 用バッファ (63パイト)
FBF9 5 FC38	RS-232C 用バッファ (63バイト)
FC 3 9 5 FC 7 8	PLAY チャンネル A 用バッファ (63パイト)
FC 7 9 5 FC B 8	PLAY チャンネル B 用バッファ (63パイト)
FCB9 FCF8	PLAY チャンネル C 用バッファ (63パイト)
FCF9 fD1A	PLAY 関係ワーク(詳細は不明)
FD1B	タイマ割り込み内 PLAY 用フラグ 00H で終了
FD1C	PLAY 各チャンネル用ワークエリア (71H バイト)
FD8C	最大ページ数 01H ~ 04H
FD8D FD8E	BASIC エリアの上限

```
FDSF
      (SCREEN 第2パラ)-1 アクティブ・ページ
FD90
      (SCREEN 第3パラ)-1 表示ページ
FD91
FDC 7
FD91
       V-RAM(アトリビュートを含む)の開始アドレスの上位(例 80H)
FD92
       (SCREEN 第1パラ)-1
                        モード
FD93
       COLOR 第1パラ)
FD94
       COLOR 第2パラ 現在のモードでの COLOR データ
       COLOR 第3パラ
FD95
FD96
  1
        モード1用 COLOR データ
FD98
FD99
 1
        モード2月 COLOR データ
FD9B
FD9C
        モード3用 COLOR データ
  1
FD9E
FD9F
 1
        モード4用 COLOR データ
FDA1
FDA 2
       CONSOLE 開始行+1
                     (1 \sim 16)
       CONSOLE 最終行+1 (1~16)
FDA3
FDA4
       CONSOLE 開始行+1
                    (1 \sim 16)
FDA 5
       CONSOLE 最終行+1-(FDA6) (1~16)
FDA6
       CONSOLE 第3パラ(ファンクションキー表示) 01H: ON 00H: OFF
FDA7
       ファンクションキー表示状態(SHIFT による) 01H: f1~f5 03H: f6~f10
FDA8
       カーソル Y 座標+1
FDA9
       カーソル X 座標+1
FDAA
       V-RAM 上でのカーソルアドレス
ADAB
FDAC
       カーソル移動可能な X 座標+1の最大値
       モード3のとき 10日
       モード1, 2, 4の時 20H
FDAD
      NULL J-F 20H
FDAE
       グラフィック命令での X 座標
FDAF
```

FDB0	〉グラフィック命令での Y 座標
FDB1 FDB2	COLOR データ
FDB 2	(例)03H:モード1, 20H:モード2, C0H:モード3, 80H:モード4
FDB3	
FDB4	CRT アドレス
FDB5	
FDB6	}不明 (DW 1010H)
FDB7	0~15行までの行フラグ
5	スクリーンエディット用
FDC 6	) ~ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
FDC 7	不明
FDC8	ページ1用デークエリア
5	(FD91H~FDC7H までのデータが、コピーされる。)
FDFE	(Ibili Ibolii a civi ya,
FDFF	
5	ページ2用データエリア
FE 3 5	
FE 3 6	
5	ページ3用デークエリア
FE6C	
FE 6 D	
5	ページ4用データエリア
FEA3	
FEA4	
FEA5	コマンド入力時のカーソル相対位置
FEA6	コマンド入力時の X 座標最大値+1
FEA7	不明
FEA8	INS フラグ FFH: INS 中 00H: INS 中ではない。
FEA9	LF の時のフラグ
FEAA	STOP した時の(SCREEN 第2パラメータ)-1
FEAB	STOP した時の(SCREEN 第3パラメータ)-1
FEAC	アトリビュートの DATA
FEAD	↑ グラフィック X 座標のコピー
FEAE	,
FEAF	↑ グラフィック Y 座標のコピー
FEB0	)

FEB1 FEB2	グラフィック関係ワーク	1883
FEB3 FEB4	】LINE 用ワーク	5803
FEB5	PAINT 用ワーク	1.803 3303 3803
FEC 6	不明	
FEC7	ファンクションキー表示で表示できる文字数	1000
FEC8	ファンクション表示モード	P.DOR
FEC9	ファンクションのカウンタ	12707
FECA	SPACE, カーソル、STOP, SHIFT 用キーフラグ       bit 7 6 5 4 3 2 1 0       スペース 00H ← → ↓ ↑ STOP SHIFT       押されたキーのビットが になる.	1 1 2 2 5
FECB fED0	CMT ファイルネーム バッファ 1 (キー入力より)	PEGC
FED1	CMT ファイルネーム バッファ 2 (CMT より)	PEA3
FED7	CMT マークチェックフラグ	C A S
FED8	LOAD, VERIFY フラグ 00H: LOAD エラーすると NEW がかかる。 FFH: VERIFY	1 4 3 3
FED9	キーバッファ用 00H 定数	FEAS
FEDA 5 FF21	キーバッファ 72文字	FEAR
FF22 FF23	} 不明	GA 3 Y
FF24	DIM フラグ AFH: DIM 00H: 変数解析	
FF25	型フラグ 00H:数値型 01H:文字型	2837
		0831

FF26	ダブルクォーテーションまたは REM・DATA 出現フラグ
FF27 FF28	} BASIC エリア終アドレス
F F 2 9 F F 2 A	BASIC エリア開始アドレス
F F 2 B F F 2 C	文字変数のポインタ
FF2D 5 FF38	不明
FF39 FF3A FF3B FF3C	文字数   文字変数デーク   グミー   ポインク
FF3D FF3E	文字列フリーエリア先頭アドレス
FF3F FF40	} 汎用ワーク
FF41 FF44	不明
FF45 FF46	} DATA 文 行番号
FF47	FN フラグ
FF48	047AH で使用 詳細は不明
FF49	READ, INPUT フラグ 00H :INPUT 00H以外:READ
FF4A FF4D	不明
FF4E FF4F	STOP, END の時の TEXT アドレス (LET で変数領域ポインタ用ワークとしても使用)
FF50 FF51	} 汎用ワーク

FF52 FF53	STOP 時の行番号。	8533
FF54 FF55	} 次に実行する TEXT のアドレス	8598
FF56 FF57	変数領域の開始アドレス	ASTT
FF58 FF59	配列領域の開始アドレス	DEBB
FF5A FF5B	} フリーエリアの開始アドレス	8.5.3.3
FF5C FF5D	} DATA 文のポインタ	AERI AERI
FF5E	FN で使用	3114
FF65	ダミー	
FF 6 6 FF 6 7 FF 6 8 FF 6 9 FF 6 A	仮数部   FAC①(文字列データの格納場所としても使用)   指数部	PP41
FF6B	補正用フラグ 80H:正 7FH:負 FFH:整数	0135
FF6C	<b>9</b> € −	
FF6D S FF71	FAC@	22.2
F F 7 2	FAC③ 10進変換で使用	
FF76 FF77 FF78	} }FAC⊕	ANTE
FF7B	I STOP, END ONE TEXT TEXT	BEER
FF7C 5 FF81	不明	1888

```
FF82
  5
       乱数エリア
FF86
FF87
       不明
FF89
FF8A
  (
        フックエリア
FFE3
FF8A
        0955H よりフック
        PRINT#, INPUT# 終了処理から
FF8C
FF8D
        0404H よりフック
        エラー処理から
FF8F
FF90
        0415H よりフック
        エラー処理から
FF92
FF93
        0442H よりフック
        TEXT EDIT から
FF95
FF96
        0472H よりフック
        TEXT EDIT から
FF98
FF99
        04C4H よりフック
        TEXT EDIT から
F F 9 B
FF9C
        04CAH よりフック
  5
        TEXT EDIT から
FF9E
FF9F
        0578H よりフック
  5
        中間言語変換から
FFA1
FFA2
        0665H よりフック
        中間言語逆変換から
FFA4
FFA5
        0716H よりフック
        実行 MAIN ルーチンから
FFA7
FFA8
        0781H よりフック
        RUN から
FFAA
```

```
FFAB
        0844H よりフック
 1
        ON bb
FFAD
FFAE
        087EH よりフック
 1
        PRINT MG
FFBO
FFB1
        08D2H よりフック
  1
        PRINT から
FFB3
FFB4
        098BH よりフック
  1
        INPUT, READ エラー処理から
FFB6
FFB7
         0995H よりフック
  1
         INPUT, READ エラー処理から
FFR9
FFBA
         09B1H よりフック
  1
         INPUT から
 FFBC
 FFBD
        0A46H よりフック
  1
         READ INPIIT 共有ルーチンから
 FFBF
 FFC0
        0B81H よりフック
  1
         式解析ルーチンから
 FFC2
 FFC3
         0C3BH よりフック
  1
         式解析, 関数処理から
 FFC5
 FFC6
         2DC7H よりフック
  1
         LINE から
 FFC8
 FFC9
         34E0H よりフック
  1
         NEW から
 FFCB
 FFCC
         34CEH よりフック
 1
         NEW から
 FFCE
 FFCF
         26C7H よりフック
 1
         1文字出力ルーチンから
 FFD1
 FFD2
         22A6H よりフック
  1
         LCOPY から
 FFD4
```

FFD5 FFD7	1951H よりフック カラー処理関係から			
FFD8	0F31H よりフック			
FFDA	キー割り込みから			
FFDB (	RST18H で使用			
FFDD	60 1.300			
FFDE	現在 未使用			
FEE0				
FFE3	RST38Hで使用			
FFE4	TARA TOTAL	1000	98	100
FFFF	未使用			

付-4 中間言語と処理ルーチン対応表

キーワード	中間言語コード	処理ルーチン
ABS	D 6	3 8 B 9
AND	CF	0 C 9 A
ASC	E 8	3 2 3 8
CHR\$	E 9	3 2 4 9
CLEAR	9 9	3 5 A 9
CLOAD	A 3	2 4 9 6
CLS	A 0	1 D F 8
COLOR	9 A	1 D 9 B
CONSOLE	A 2	1 C F 6
CONT	9 6	3 5 6 B
cos	E 0	3 F 5 1
CSAVE	A 4	2 4 7 E
CSRLIN	EE	0 D 3 0
DATA	8 3	0 7 E 0
DEF	9 3	0 D 3 A
DIM	8 5	3 3 0 2
END	8 0	3 5 3 5
EXEC	A 5	2 6 1 D
EXP	DF	3 E 2 1
FN	C 4	0 D 6 1
FOR	8 1	0 6 7 E
FRE	D 8	3 2 DE
GOSUB	8 C	078F
GOTO	8 8	0 7 A 0


HEX\$	E 5	0 3 E A
IF	8 A	0 8 6 1
INKEY\$	C 6	2 7 7 1
INP	D 9	0 DCC
INPUT	8 4	0 9 A B
INT	D 5	3 9 E 7
KEY	A 8	2 3 5 3
LCOPY	A 9	2 2 A 6
LEFT\$	EA	3 2 5 7
LEN	E 4	3 2 2 9
LET	8 7	07F5
LINE	9 D	2 D C 7
LIST	9 7	0 5 D B
LLIST	9 8	0 5 D 6
LOCATE	A 1	1 C D 2
LOG	DE	3 E A 5
LPOS	DA	0 D 2 2
LPRINT	9 2	0 8 7 A
MID\$	EC	3 2 8 F
NEW	AA	3 4 C D
NEXT	8 2	3 5 F 7
NOT	C 8	0 C F 9
ON	9 1	0844
OR	D 0	0 C 9 9
OUT	9 0	0 DD 6

PAINT	9 E	2 E D C
PEEK	E 3	0 D F 3
PLAY	A 7	1 E B 3
POINT	E D	2 D 5 5
POKE	9 4	0 DFA
POS	DB	0 D 2 7
PRESET	9 C	2 D 3 7
PRINT	9 5	087E
PSET	9 B	2 D 3 C
READ	8 6	0 A 0 9
REM	8 E	0 7 E 2
RESTORE	8 B	3 5 1 9
RETURN	8 D	0 7 B C
RIGHT\$	EB	3 2 8 6
RND	DD	3 B A 3
RUN	8 9	0 7 8 1
SCREEN	9 F	1 E 0 4
SGN	D 4	3 8 9 8
SIN	E 1	3 F 5 7
SOUND	A 6	1 E 9 B
SPC	C 5	0926
SQR	DC	3 F 9 2
STICK	EF	2 2 3 6
STEP	C 9	-
STOP	8 F	3 5 3 3
STR\$	E 6	3 0 5 B


STRIG	F 0	2 2 5 6
TAB	C 2	0926
TAN	E 2	3 F D 3
THEN	C 7	-
TIME	F 1	1 E 8 3
TO	C 3	-
USR	D 7	0755
VAL	E 7	3 2 B A
+	CA	3 6 7 E
-	СВ	3 6 8 3
*	СС	3 7 B 4
/	CD	3803
^	CE	3 E F A
>	D 1	-
=	D 2	
<	D 3	-

付-5 キャラクタ・コード表

							上	位	4	Ľ	y	٢				9.8	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
-	0		π	1.1	0	(a)	P	m	р	•	d'e		-	9	11	t	4
-	1	月	I	1	1	A	Q	a	q	٧	あ	0	7	+	4	ħ	t
1	2	火	T	"	2	В	R	ь	r	*	11	Г	1	"7	×	2	め
1	3	水		#	3	С	S	c	s	+	う	J	ウ	テ	ŧ	τ	£
1	4	木	F	s	4	D	Т	d	t	0	ż	,	I	ŀ	+	٤	40
下	5	金		%	5	Е	U	e	u	•	ħ		オ	+	2	な	VD
位	6	±.		&	6	F	v	f	v	を	か	7	カ	=	3	E	J
4	7	В		,	7	G	w	g	w	ħ	ě	7	+	7	ラ	ďЗ	6
۲	8	年	-	(	8	Н	х	h	x		<	1	7	ネ	ij	ta	ŋ
ッ	9	円	H	)	9	I	Y	i	у	÷	17	r	4	1	n	n	3
۲	A	時	T	*	:	J	Z	j	z	ż	=	I	2	^	L	lt	ti
	В	分		+	;	К	(	k	1	15	*	*	+	E	D	v	7.
	С	耖	X	1,	<	L	¥	1	1	*	L	+	٤	7	7	d.	t
	D	百	大	-	=	М	)	m	1	νÞ	す	2	ス	^	>	^	A
	E	Ŧ	中		>	N	٨	n	~	1	t	3	t	ホ		13	
	F	万	小	1	?	0		0	1	2	7	-,	7	7		ŧ	1



付-6 キーボード配列表(2)



### 付-7 エラーメッセージ一覧表

エラー	エラー	エラー メッセージ	意 味
0	NF	Next without For Error	NEXT が多すぎる。
2	SN	Syntax Error	文法がまちがっている。
4	RG	Return without Gosub Error	RETURN だけがある。
6	OD	Out of Data Error	DATA がありません。
8	FC	Function Call Error	規定範囲外の数を使った。
10	οv	Over flow Error	計算結果が大き過ぎる。または小 さ過ぎる。
12	ОМ	Out of Memory Error	メモリ容量が足りません。
14	UL	Undefined Line Error	指定した行番号がありません。
16	BS	Bad Subscript Error	配列変数の添字が規定の範囲を超 えている。
18	DD	Dupulicate Definition Error	同じ配列を2度定義した。
20	/0	Division by Zero Error	0 で割算を行なった。
22	I D	Illegal Direct Error	INPUT, DEFFN をグイレクトモードで行なった。
24	TM	Type Mismatch Error	式の左右の型が一致していない。
26	os	Out of String Space Error	文字列変数のエリアが足りない.
28	LS	Long String Error	文字列の長さが255文字を超えた。
30	ST	String too Complex Error	文字式が複雑すぎる。
32	CN	Continue Error	CONT はできません.
34	UF	Undefined Function Error	DEFFN で定義されていません。
36	TR	Tape Read Error	テープの読みこみが正しくない。
38	МО	Missing Operand Error	パラメータの指定が不完全。
40	FD	File Data Error	ファイルのデータ形式がまちがっ ている。

### 付-8 タイニー・モニタ

本書で解説されている機械語プログラムのキーインやメモリグンプを行なうためのツールとして "TINY MONITOR" プログラムを BASIC で作成しましたので、ここにそのリストと使い方を紹 介します

```
(プログラム・リスト)
```

```
REM TINY MONITOR
 19
    CLS: PRINT " <<<TINY MONITOR >>>"
 20
     PRINT
             "S ---
                        SET MEMORY"
DUMP MEMORY"
 30
 40
     PRINT "D
     INPUT AS
 50
 БÃ
     IF LEFT$(A$, 1)="s" OR LEFT$(A$, 1)="S" THEN 1
     AA
 78
    IF LEFT$(A$,1)="d" OR LEFT$(A$,1)="D" THEN 3
     AA
 80 PRINT : GOTO 50
100 REM set memory
110 AS=RIGHTS(AS, LEN(AS)-1)
129 AD=UAL("&K"+A$)
125 IF AD(8 THEN AD=2^16+AD
130 FOR I=AD TO 65535 STEP4:GOSUB 400:A1$="":FOR
       J=0 TO 3: A=PEEK(I+J)
148
     GOSUB 500: PRINT
     ## INKEYS:IF AS=""GOTO 150
IF AS=""THEN PRINT" ::GOTO 290
IF VALC"Sh"+ASD=8 AND As<>"0"THEN PRINT :GOT
150
160
     0 50
188
     A1$=A$:PRINT A$;
A$=INKEY$:IF A$=""GOTO 190
190
288
     IF A$=" "THEN PRINT " ";:GOTO 298
IF VAL("%h"+A$)=0 AND A$<>"0"THEN PRINT :GOT
                                     ";:GOTO 298
218
     n 50
    A1$=A1$+A$: PRINT A$; " ";: A=VAL("&h"+A1$): POK
22A
       I+J, A: GOTO 290
290 NEXT J:PRINT:NEXT I:PRINT :GOTO 50
300 REM DUMP MEMORY
318 AS=RIGHT$(AS, LEN(AS)-1)
320 AD=UAL("$h"+A$)
325 IF AD<0 THEN AD=2^16+AD
338 FOR I=AD TO 65535 STEP8:GOSUB 400:A1$="":FOR
       J=0 TO 7: A=PEEK(I+J)
348
    GOSUB 500: PRINT
358 AS=INKEY%:IF A$<>-"THEN PRINT:GOTO 50
360 NEXT J:PRINT:NEXT I:PRINT:GOTO 50
400 A=INT(I/256):GOSUB 500:A=I-(INT(I/256)*256):
400
     GOSUB 500
PRINT
418
               ";:RETURN
500
     A1=INT(A/16): A2=A-(A1*16)
        A1>=10 THEN A1=A1+7
510
520
     A1=A1+&H30
530
     IF A2>=10 THEN A2=A2+7
```

540

550

A2=A2+&H30

PRINT CHR\$(A1)+CHR\$(A2);:RETURN

#### 〈使い方〉

プログラムをキーインして、RUN させると、次のように表示され、入力待ちになります。

(TINY MONITOR)

S ..... SET MEMORY

D ..... DUMP MEMORY

機械語を書き込む場合は S を、メモリーダンプを行なうには D を選びますが、S やD の後に続けて、アドレスを16維で指定する必要があります。

ex) S C000

d BF00

書き込みの際、アドレスに既に書き込まれている値が表示されますが、これを変更する必要がない場合、スペースパーを押すと、次のアドレスの入力に移ります。

S または D のモードから抜けだすには、 $16進キー(0 \sim F)$ 以外のキーを押します。

付-9 12平均率音階表

	1	2	3	4	5	6	7	DATA
С	32.70	65,41	130.81	261.63	523.25	1046.50	2093.01	32.70
C#	34.65	69.30	138.59	277.18	554.37	1108.73	2217.46	34.65
D	36.71	73.42	146.83	293.67	587.33	1174.66	2349.02	36.70
D#	38.89	77.78	155.56	311.13	622.25	1244.51	2489.02	38.89
E	41.20	82.41	164.81	329.63	659.26	1318.51	2637.02	41.20
F	43.65	87.31	174.61	349.23	698.46	1396.91	2793.83	43.65
F#	46.25	92.50	185.00	370.00	739.99	1474.98	2959.96	46.25
G	49.00	98.00	196.00	392.00	783.99	1567.98	3135.96	49.00
G #	51.91	103.83	207.65	415.31	830.61	1661.22	3322.44	51.91
Α	55.00	110.00	220.00	440.00	880.00	1760.00	3520.00	55.00
A #	58.27	116.54	233.08	466.16	932.33	1864.66	3729.31	58.20
В	61.74	123.47	246.94	493.88	987.77	1975.53	3951.07	61.7

### 付-10 サウンドレジスター覧表

ビットレジスタ		B 7 MSB	B 6	B 5	B 4	В 3	B 2	B 1	B 0 LSB
R <sub>o</sub>	チャネルA音階	8bit Fine Tune A							
R <sub>1</sub>						4bi	t Coarse	Tune A	
R <sub>2</sub>	チャネルB音階		8bit Fine Tune B						
R <sub>3</sub>						4bi	t Coarse	Tune E	(37) A
R4	チャネルC音階				Bbit Fin	e Tune C			
Rs						4bir	t Coarse	Tune C	
Re	ノイズ周波数	5bit Period Control							
R <sub>7</sub>	イネーブル	ĪN/C	UT		ノイズ		<del>  </del>		
K7		I/O B	I/O A	С	В	A	С	В	A
R <sub>8</sub>	チャネルA音量				M	L <sub>3</sub>	L <sub>2</sub>	Lı	L <sub>0</sub>
R <sub>9</sub>	チャネルB音量				М	L3	L <sub>2</sub>	Lı	Lo
R <sub>10</sub>	チャネルC音量				М	L <sub>3</sub>	L <sub>2</sub>	Lı	Lo
R11	エンベロープ周期	· 8bit Fine Tune E							
R <sub>12</sub>		8bit Coarse Tune E							
R <sub>13</sub>	エンベローブ形状		<b></b>			CONT.	ATT.	ALT.	HOLD
R <sub>14</sub>	I/Oポート A データ・ストア	8bit パラレル I/O ポート A							
R <sub>15</sub>	I/Oポート B データ・ストア	8bit パラレル I/O ポート B							

# 索引

A	
Acc 75	IC
Ā/G 58	IF
Ā/S 58	INKEY\$ ···
ASCII ⊐ - F 25 · 31 · 58	INPUT
AUTO 146	INT/ENT
В	INV
BF命令135	1/0ポート
BUG134	1/0マップ
C	К
CG 62	KEY コマン
CG ROM 62	KEY LIST
CHR\$ 77	L
CLOAD PRINT 158	LCOPY
COLOR 132	LINE
CONSOLE 134	LIST
CPU 11.65	LOAD ·····
CRT 11·149	LPRINT .
CRTC 132	LSI
CRT コントローラ 53	М
CSAVE 28	MML
CSS 55-136	N
CTRL + 77	N-BASIC ·
D	N <sub>60</sub> -BASIC
DE レジスタ145	NEW
DIM 41	NEXT ····
DMA 65	NOT
E	0
EXEC 144	OR
F	OUT
FAC 75-148	P
FD Error 111	PC-6021 ···
FN 37	PC-8023 ··
FOR 93	PEEK
FRE 関数	PLAY ·····
G	PLAY OX
GOSUB 25	POINT
GOTO 25-158	POKE ·····
н	PRESET ·
HLレジスタ145	PRINT
	PROM ···

C 53	
F 74	
NKEY\$ 37	
NPUT 73	
NT/ENT 57	
NV 56	
/O #- h 74.97	
/0マップ	
(	
(EY コマンド 70	,
KEY LIST 70-151	
COPY 118-120	)
LINE 131	
LIST 27	1
LOAD 22-104-108-110	)
PRINT 166	j
_SI 85-88	3
VI MML 83	
MML 83	
N	
N-BASIC 25-129	)
N <sub>60</sub> -BASIC 21 • 129	)
NEW 28	J
NEXT 93	J
NOT 37	•
0	
OR 135	;
OUT 62	?
P	
PC-6021	
PC-8023 123-124	ļ
PEEK 143-167	
PLAY 81	
PLAY のバッファ 93	
POINT	
POKE 143 · 167	
PRESET 132-171	
PRINT 111-166	
PPOM 15	

PSET 132 · 171	音楽用言語 81
R	h
RAM 11·15	拡張 BASIC 35
RESET 28	拡張 ROM エリア ······ 14·165
ROM 11 · 15 · 69	カセットインタフェイス
ROM & RAM カートリッジ 15	ガベージコレクション45
RUN 35	キー入力ステートメント 73
S	キーバッファ 76
SAVE 22-104-108-110	キーフラグ 71
SCREEN 関数 162	キーポインタ 72
SOUND 88	キーボード
SPC 37	キーリピート
STICK 74-144	キーワード
STOP 147	機械語 70・97・110・143・144・150
STRIG 74	キャラクタ・コード 38・77
T	キャラクタ・ジェネレータ 53・57
TAB 37	キャラクタ・フォント
TIME 37-155	キャラクタ・ROM11
TM Error 148	70-77 11
U	グラフィック
USR 144-147	グラフィックアドレスマップ 60
v	グラフィックキャラクタ 38
VDG 11·53	グラフィック表示 53
VRAM 59-136	コマンド・ステートメント 35
	コントロールキー 77
	コントロールコード 38・71・77
7	コンパチブル
アトリビュート 55・59・136	コンペア命令 37
アトリビュートエリア 55・59	#
アドレス 29・39・41	サウンド機能 81
アドレスラッチ 97	サウンドレジスタ 97
アルファニューメリック 53	#7 CPU 74
アルファニューメリック表示 53	式解析ルーチン 37
アペンド 168	識別コード 38
アンリスト 159	ジャンプテーブル 35・166
イニシャライズ 28・35・70	ジャンパ線17
インタフェイス 13	出力ポート 63
インタブリタ 11・35	ジョイスティック 74
ウィンドウ 71	処理アドレス 37
エンドマーク 29・69	処理ルーチン 35
エンベローブジェネレータ 89	ストリングディスクリプタ 43

ダイレクト・メモリ・アクセス 6:	5
単純変数	
単純変数領域 3	9
単精度 26・38・13	0
チャネル 83.8	9
中間言語 31・108・16	4
中間言語処理ルーチン 3	5
データ・テープ10	6
データ・ファイル 106・11	1
データ・フォーマット 10	)6
テープフォーマット	12
テキストコンバータ	
テキスト・セミグラフィック	59
^	
倍精度 26・27・13	
配列変数領域 4	
パラメータ	
ファンクションキー 13・69・15	
ファンクションキー・フラグ 7	
フォーマット	
浮動小数点	
浮動小数点表記法	
フリーエリア	
ブリンク機能	
プリンタ・インタフェイス	
プログラムエリア	
	11
	06
ポインタ 22・	
	.03
マスク	11
	11
	29
	21
	40
	42
文字変数	43
文字列	72
スナツ	12

セミグラフィック ...... 53.58

文字列領域	
モニタ・ROM	143
t	
ユーザーエリア	22
ユーザープログラム	
5 MAR. 8.19	
リロケータブル	30
リンクポインタ 24	- 29
ルーチン	93
レジスタ	- 88
7	
ワークエリア 35-	174

#### 〈著者代表略歷〉

MT 2 5

昭和30年8月1日 博多生まれ 昭和51年 九州産業大学電気工学科卒業 現在株式会社とステムソフト福岡技術顧門 バーソナルコンピュータのハードウェア・ソフトウェア の両方に精通し、特に機械師でのプログラム開発に特別 住を発揮、河の中。でアセンブル・選アセンアルを行な うため、さすらいのアセンブラーと呼ばれている。現在、 史上最大のパソコン・ウォーゲームを開発中、

> 本書の内容に関しまして、ご質問・ご意見がござい ましたら下記の出版部まで書面にてお寄せくださいま すようお願い致します。

PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集 PC-6000シリーズ編 PC-Techknow 6000 Vol. 1 1982 のレステムソフト

検印廃止

共 著一零・樋口理八木 良一監修システムソフト発行者塚本慶一郎

## 発行所 株式会社 アスキー出版

〒150 東京都渋谷区神宮前5-2-2 瀬川ビル 振替 東京7-57496

☎03-407-4910(業務部) 03-407-4903(出版部)

1982年 9 月30日 第 1 版第 1 刷発行 Printed in Japan 2,500円

本書の一部あるいは全部について、株式会社アスキー出版から 文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、 複製することは禁じられています。

ISBN4-87148-287-1 C3055 ¥2500E

(是萨克尔萨普) 第二十分200

· 国和20年8月1日 第4年末

福利31年。九米統領大学年度官等学科学集員 (現在株式会社システムメフト特別教務製料

我将并被他。""你也不会不是一个,我们就是一个人的人,我们也没有一个人的人。""你们你","你们你"。"你们你"。"你们你"。"你们你"。"你们你"。"你们你"。"你们你"

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY AND THE

EDAD - KATPS - HEFFOR

PG-BODOS/J- 文稿 PG-Technow 6000 Vol.1

表 本 本 表 保 生 人 本 会 生 生 会 人 本 会 上 全 人 本 会 上 全 人 ステム ツット

発行所 \*\*\*\* アスキー出版

NAME OF STREET, STREET

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Simple Security SAMINATA COLD SECURITION

を受ける。そのでは他のでは、これは、1992年のでは、 では、1992年のでは、1992年のでは、1992年の19

100 ESP (0000 T - 185 - 6 4 4 55 - 4 4 4 2 1



監修 SVSTEM SOFT 発行 アスキー出版